

RM 6204

Handbuch RD 6204 VdS-Nr G198804

Programmierung Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung		3
Programmierur	ng	
	Allgemeines	4
	Programmstrukturschema	5
	Schritt für Schritt DWG Menü anrufen	7
	Ruf/Identnummern	9
	Programmierbeispiel - Ruf/Identnummern	10
	Up/Download	11
	Programmierbeispiel - Up/Download	12
	Übertr. Ruf Nr. / Rufnummern verstecken	13
	Amtsholung Nebenstelle / Wähloptionen	14
	Ereignisliste	15
	Programmierbeispiel - Wähloptionen	16
	Wählverzögerung	19
	Übertragungsformat	20
	Programmierbeispiel - Kanal Option - Kanal Bereiche	21
	Testruf	24
	Errichter	25
	Nicht veränderbare Optionen/Systemmeldungen	26
Sprachmodul		27
Anhang	Abbildung RD 5060	30
	Abbildung KD 6204	31

Einleitung

Das **RD 6204** ist eine digitale Wählgerätplatine zum Einbau in Zentralen der CD-Serie. (CD3404/6104/6204/9204/14804).

Der Einbau erfolgt über die mitgelieferten Befestigungsbolzen, die Verbindung zur Zentrale mittels Buskabel. Programmiert wird über das Bedienteil der Zentrale.

Optionen

Über die integrierte Schnittstelle in Verbindung mit einem PC besteht die Möglichkeit einer Fernwartung. (Artikel - Nummer der zugehörigen Software **TPC 5104**).

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Sprachübermittlung. (Im Moment nur in Verbindung mit CD 3404, Sprachmodul - Artikel - Nummer RD 5001)

Übertragungsformate

Das Wählgerät überträgt folgende Formate:

Telim Telemax S I A Sprache (nur CD 3404)

Die Übertragung erfolgt über Klartext und den zugeordneten Übertragungskanälen. (Systemstatus)

Bei **Telemax** stehen maximal 8 Übertragungskanäle zur Verfügung. Die Rücksetzung erfolgt immer über den Übertragungskanal 9!.

Bei **Telim** stehen maximal 16 Übertragungskanäle zur Verfügung. Eine individuelle Rücksetzung ist möglich.

Das **Sprachmodul** übermittelt maximal 4 Meldungen von insgesamt 60 Sekunden Dauer.

Informationen zum **SIA** - Protokoll auf Anfrage.

Rufnummern

Es stehen 4 Rufnummern zur Verfügung, zuzüglich der Up/Download - Nr. Jeder Rufnummer kann eine eigene Identnummer zugeordnet werden.

Programmierung

Allgemeines

Da das Wählgerät nicht extern anzusteuern ist, wird über das Bedienteil der Zentrale programmiert.

Bei extern anzusteuerenden Wählgeräten wird mit Belegung der Klemmen automatisch der entsprechende Übertragungskanal festgelegt.

Die Programmiergrundlage dieses Wählgerätes sind die **Ereignisse** die übertragen werden sollen. Den Ereignissen werden zugeordnet:

die Telefonnummern des Wachdienstes der Übertragungskanal die Bereichszuordnung (nur bei CD 9204/14804)

Beispiel:

Alarm auf Telefonnummer 1 + 2 mit Übertragungskanal 3 Scharf/Unscharf auf Telefonnummer 3 + 4 mit Übertragungskanal 8

Beim Programmieren wird zuerst die Telefonnummer und als zweites der Übertragungskanal dem jeweiligen Ereignis zugeordnet.

Tastenbelegung vom Bedienteil

CD 9038	0 + #	entspricht der ENTER-TASTE eines Computers. Hiermit werden Optionen aufgerufen und Änderungen bestätigt.
	0 + ###	entspricht der ESCTaste eines Computers.
		Mit dieser Funktion wird eine Option verlassen.
	#	einen Schritt vorwärts
	###	einen Schritt zurück
CD 3008	✓	wie 0 + # bei CD 9038
	X	wie 0 + * bei CD 9038
	###	wie # bei CD 9038
	###	wie * bei CD 9038

Anmerkung

Das Wählgerät ist in der Programmierung unabhängig von der Zentrale zu sehen. Eine Werkseinstellung der Zentrale wirkt nicht aufs Wählgerät oder umgekehrt.







Schritt für Schritt

In diesem Abschnitt werden alle Programmpunkte behandelt und anhand von Programmierbeispielen zusätzlich erläutert.

Die <Zahlen> hinter den Programmier-Punkten entsprechen den Sprungbefehlen. Ausgehend vom Hauptmenue.

1. Schritt

Progr. Wählgerät		DWG Menue	
		Werkseinstellu	ng
		Verbindung an	Amt
Drogr Wählgerät		ulut dan Zantuala	
<pre><7> CD 3404 <8> CD 61/6204-91/9204</pre>	Hauptmenuepu 1	inkt der Zentrale	
DWG Menue	Zugang zum W	ählgerätemenue	über DWG - Code
Werkseinsellung	Das Wählgerät wird unabhängig von der Zentralen- programmierung in die Werkseinstellung zurück gesetzt.		
Verbindung an Amt	Das Wählgerät belegt das Amt. Diese Option wird benötigt, um eine One-Line-Verbindung zwischen PC und DWG aufzubauen.		
Programmierbeispiel			
DWG-Menue aufrufen	Progr. W	ählgerät	Bestätigen 🗸
	DWG-Me	enue	Bestätigen 🗸
	DWG Co	de *****	Code eingeben
	Ruf/Ident	nummer	Sie befinden sich im DWG - Menue

Ruf/Identnummern - Menue < 1 >

Wachdienst 1	<1.1>	Wachd. 1 Ruf N	۱r.	<1.1.1>	
		Wachd. 1 Id-Nr	. 1	<1.1.2>	
		Übertrag Forma	at	<1.1.3>	Telim
					Telemax
					SIA
					Sprache
					Pager
Rufnummer 3 Sek. Wählpause	Hier Wac Die F der v Tast erscl	wird die Rufnumm hdienst anwählen Rufnummer wird h ⁄ Taste bestätig e # und * (### un heint ein "p" im Die	ner sol inte t. nd#i spla	eingegeben I. ereinander e ##) gleichze ay. Diese Fu	, die das DWG beim ingegeben und mit eitig betätigen. Es inktion muß bestätigt
Identnummer	Hier	wird die Kundenn	umr əma	ner (Identifi ax-Format 3	zierungsnummer) 3-stellig beim Telim-
CD 9204	Form Solle Bere Iden Iden Die I oder	nat 6-stellig. en mehrere Bereic ich eine Identnum tnummer 1 für Ber tnummer 2 für Ber dentnummer kanr auch die gleiche	he ime reicl reicl reicl	übertragen v r programm h 1 h 2 u.s.w. o Bereich fre	werden, muß pro iert werden. ei gewählt werden
Übertrag. Format	Hier form	kann zwischen de aten gewählt werd	en v len.	erschiedene	en Übertragungs-

Sprachmodul - Programmierung siehe Seite

Löschen einer Ruf/Identnummer

Jede Ruf- oder Identnummer kann überschrieben werden. Soll eine Nummer oder einzelne Stellen gelöscht werden, wird wie folgt vorgegangen: Mit dem Cursor bis zu der Stelle gehen, ab der gelöscht werden soll.

# und * Taste	(###und###) betätigen	"p" erscheint
"0" betätigen		Anzeige erlischt
2 x bestätigen	"•	zum Programmierpunkt zurück

Programmierbeispiel

Rufnummer 1	Ruf/Identnummer	<1>	bestätigen
	Wachdienst 1	<1.1>	erscheint bestätigen
	Wachd. 1 Ruf Nr.	<1.1.1>	erscheint bestätigen
	0123456789]	Rufnummer eingeben bestätigen
	Wachd. 1 Ruf Nr.]	erscheint
ldentnummer 2	Ruf/Identnummer	<1>	bestätigen
	Wachdienst 1		erscheint #-Taste (###) betätigen
	Wachdienst 2	<1.2>	erscheint bestätigen
	Wachd. 2 Ruf Nr	<1.2.1>	erscheint #-Taste (###) betätigen
	Wachd. 2 Id Nr	<1.2.2>	erscheint bestätigen
	123456]	ldent Nr. eingeben bestätigen
	Wachd. 2 Id Nr.]	erscheint
Übertragungsformat Te für 3. Wachdienst (mit Sprungbefehlen)	lemax		
	Ruf/Identnummer]	erscheint <1.3.3.> eingeben
(Übertragungsformat)	Telim]	erscheint # Taste (###) betätigen
	Telmax		erscheint

	bestätigen			en
Übertrag. Format erscheint			t	
Up\Download				
Up/Down Load <	:1.5>	U/D Ruf Nr.	<1.5.1>	
		U/D Ident Nr.	<1.5.2>	
		U/D Betriebsart	<1.5.3>	PC Anrufe
		Lade Err. Spr.	<1.5.4>	Ben. Code
		U/D bei Scharf	<1.5.5>	On Line
		Beantw. PC Anr.	<1.5.6>	
U/D Ruf Nr.	Empfäng von der d	gerrufnummer der ins die Fernwartung durc	tallierten Tran hgeführt wird.	sport PC
U/D Ident Nr.	Identifizio zur Unte unbefugt	erungs-Nummer (Sicl rscheidung der Teilne en Zugriff verhindert.	herheitsnumm ehmer dient ui (Maximal 4 s	er), die nd den tellig)
U/D Betriebsart - PC Anrufe Ja/Nein	Wird die die Mögl starten	se Option mit "Ja" pro ichkeit einen Up/Dow	ogrammiert, b n Load vom F	esteht ºC aus zu
- Benutzer Code Ja/Nein	Nurd diese Option mit "Ja" programmiert, kann der Up/Down Load vor Ort vom Benutzer aus gestartet werden. Der U/D Benutzer Code wird in der Zentralen- Programmierung unter "Benutzer - U/D Code" eingegeben			
- On Line Ja/Nein	Wird diese Option mit "Ja" programmiert, ist ein Up/Down Load mit direkter Verbindung zwischen RD 6204 und TPC (Modem) möglich. (siehe Anhang)			
- Lade Er.Spr. Ja/N programmiert, wird	lein Is auto- matisch	st diese Option	mit "Ja" chterspeic	her üher
die Up/Down	Load I	Funktion abgeset	zt. (z.B.	CD 6104 -
beim 150.	Ereign	is).		
U/D bei Scharf Ja/Nein	Soll ein l sein, mu	Jp/Down Load auch I ß diese Option mit "J	oei scharfer E a" programmi	MA möglich ert werden.
Beantworte PC Anrufe	Hier wird bevor da	die Anzahl der Kling s RD 6204 die Verbir	elsignale eing ndung aufnimi	egeben, mt.

Die ausführliche Beschreibung entnehmen Sie dem Handbuch T PC 5104 .

Programmierbeispiel

PC Anrufe "Ja"

PC Anrufe "Ja"		_	
	Ruf/Identnummer	<1>	erscheint bestätigen
	Wachdienst 1	<1.1>	erscheint
			# Taste (√) bis Up/ Down Load, oder "5" betätigen
	Up/Down Load	<1.5>	erscheint bestätigen
	U/D Ruf Nr	<1.5.1>	erscheint # Taste (↓) bis U/D Betriebsart, oder "3" betätigen
	U/D Betriebsart	<1.5.3>	erscheint bestätigen
	PC Anrufe Nein		erscheint bestätigen " <i>Nein</i> " blinkt # Taste (!) betätigen
	PC Anrufe JA]	" <i>Ja</i> " blinkt bestätigen
	PC Anrufe Ja]	erscheint
Beantw. PC Anrufe auf "3" å (mit Sprungbefehlen)	indern		
	Ruf/Identnummer		erscheint
]	<1.5.6> eingeben
	Beant.PC Anruf05]	erscheint "05" blinkt "3" eingeben
	Beant.PC Anruf03]	erscheint "03" blinkt bestätigen

2 Übertr. Ruf Nr.

1 Übertr. Ruf Nr.	Bei dieser Option reicht eine erfo zum Wachdienst, damit das Wäh lung beendet.	lgreiche Übertragung Igerät seine Übermitt-
2 Übertr. Ruf Nr.	Bei dieser Option wird das Wählg an jede Rufnummer übermitteln.	gerät jedes Ereignis
Programmierbeispiel		
	Ruf/Identnummer <1>	erscheint bestätigen
	Wachdienst 1 <1.1>	erscheint # Taste (√) bis "2Übertr. Ruf"
	2 Übertr. Ruf Nr. <1.6>	erscheint bestätigen
	1 Übertr./Ruf Nr.	blinkt # Taste (√) betätigen
	2 Übertr./Ruf Nr.	blinkt bestätigen

Ruf Nr. versteckt

...

Wird diese Option programmiert, sind die Telefon-und Identnummern nicht mehr auslesbar!

Ist die Option einmal programmiert, kann diese nur über die Werkseinstellung rückgängig gemacht werden.

Programmierbeispiel

(mit Sprungbefehlen)



Amtholung Nbst.

Ist das Wählgerät an eine Nebenstelle angeschlossen, wird hier die Amtsholung per Ziffer einprogrammiert. (maximal 2 stellig) Eine Amtsholung per Erd-Taste oder Flash-Funktion ist nicht möglich!

Programmierbeispiel

Amtsholung mit 0 (mit Sprungbefehlen)



Wähloptionen - Menue < 2 >

Hier wird das Wählverfahren festgelegt. Sie können zwischen Impuls- und Mehrfrequenzwählverfahren wählen.

Programmierbeispiel

Ändern in MFQ



Übertragungsoptionen < 3 >

Hier werden die Telefonnummern den Ereignissen zugeordnet auf denen zum Wachdienst übermittelt werden soll.

Übertragungsoptionsliste

(Ereignisliste)

AT AR YT YR YC YS ZA ZB BA BR BB BU BC	Netzausfall Netz vorhanden System/Akku Störung System/Akku Störung behoben Störung - Verbindung DWG zur Amtsleitungsstörung vor letzter Alarm Technik MG Alarm Technik MG Klar Einbruch Alarm Einbruch Klar Alarm-MG gesperrt Alarm-MG entsperrt Einbruch Alarm abgebrochen	Zentrale Übertragung
TA	Sabotage Alarm	
TR	Sabotage Alarm Klar	
ТВ	Sabotage MG gesperrt - nach B	enutzer Reset
TU	Sabotage MG entsperrt	
CE	Scharfschaltung verzögert	nur CD 9204
CF	Erzwungene Scharfschaltung	
CG	Internscharf	
	Externschaff/Code oder Schaff	
	Linscharf durch Timer	
	Frühzeitig Unscharf	nur CD 9204
OP	Unscharf/Code oder Scharf MG	
OR .	Unscharf nach Alarm	
OT	Verspätete Scharfschaltung	nur CD 9204
ET	Störung MG-Erweiterung	
ER	Störung MG-Erweiterung Klar	
FA	Brand/Feuer Alarm	
FR	Brand/Feuer Alarm Klar	
FB	Brand MG gesperrt	
FU	Brand MG entsperrt	
HA	Uberfall durch Uberfall Code/Un	scharf unter Zwang
HR	Uberfall durch Überfall Code	Klar
PA	Uberfall durch Uberfall MG/Bedi	enteil
PR	Uberfall durch Uberfall MG/Bedi	entell Klar
MA MD	Notruf Alarm Notruf Alarm Klar	
	Notiul Alaini Niai	itzor
	Up/Down Load Start durch Ben	itzer erfolgreich
RB	Up/Down Load Start vom PC	ilzer enolgreich
RS	Up/Down Load Start vom PC er	folgreich
RU	Up/Down Load Fehler	0.9.01011
RP	Testruf	
RR	Netz und Akku Ausfall	

Programmierbeispiel Übertragung - Einbruch Alarm auf Telefon-Nr. 1 und 2

Übertragung - Scharf/Unscl Übertragung - Testruf	harf auf Telefon-Nr. 3 und auf Telefon-Nr. 4	4
	Ruf/Identnummer <1>	erscheint
		# Taste (√) bis Übertrag. Option oder <3> betätigen
	Übertrag. Option	erscheint bestätigen
	BA Reporting	erscheint bestätigen
No dly = keine Verzögerung	BA * _ No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x "0" betätigen
	BA * 12 No dly	erscheint bestätigen Telefon-Nr. 1 und 2 ist jetzt programmiert
	BA Reporting	erscheint # Taste (√) betätigen
	BR Reporting	erscheint bestätigen
	BR * No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x "0" betätigen
	BR * 12 No dly	erscheint bestätigen
	BR Reporting	erscheint # Taste (√) bis CL Reporting
	CL Reporting	erscheint bestätigen

CL * No dly	erscheint Cursor blinkt $2 \times \#$ Taste (ψ) betätigen Cursor blinkt 3. Stelle $2 \times "0"$ betätigen
CL * 34 No dly	erscheint bestätigen
CL Reporting	erscheint # Taste (√) bis OP Reporting
OP Reporting	erscheint bestätigen
OP * No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x # Taste (↓) betätigen Cursor blinkt 3. Stelle 2 x "0" betätigen
OP * 34 No dly	erscheint bestätigen
OP Reporting	erscheint # Taste (√) bis OR Reporting
OR Reporting	erscheint betätigen
OR * No dly	erscheint 2 x # Taste (↓) betätigen Cursor blinkt 3. Stelle 2 x "0" betätigen
OR * 34 No dly	erscheint bestätigen

OR Reporting	erscheint # Taste (√) bis RP Reporting
RP Reporting	erscheint bestätigen
RP * No dly	erscheint 3 x # Taste (↓) betätigen Cursor blinkt 4. Stelle "0" betätigen
RP * 4 No dly	erscheint bestätigen
RP Reporting	erscheint

Wählverzögerung < 4 >

Hier wird die Verzögerungszeit eingegeben, die jedem Ereignis zugeordnet wird.

Beispiel:	30 Sekunden Verzögerung für	BA (Alarm)	Ja /Nein
		CL (Scharf)	Ja/ Nein
		TA (Sabotage)	Ja /Nein

Die für alle Ereignisse gültige Verzögerungszeit wird unter Punkt <4> Wählverzöger. eingegeben. Den Ereignissen zugeordndet wird die Verzögerungszeit unter Punkt <3> Übertragungs-Option.

Programmierbeispiel

20 Sekunden bei Alarm

Ruf/Identnummer	<1>	erscheint
	J	# Taste (↓) bis Wählverzögerung
Wählverzöger 15]	erscheint/bestätigen 20 eingeben
Wählverzöger 20]	<i>blinkt/</i> bestätigen
Wählverzöger 20]	erscheint * Taste (个) betätigen
Übertrag. Option]	erscheint bestätigen
BA Reporting]	erscheint bestätigen
BA * <u>1</u> 2 No dly]	erscheint Cursor steht unter der "1" Mit der # Taste (↓) den Cursor bis zu "No" bewegen "0" betätigen
BA * 12 <u>D</u> elay]	erscheint bestätigen
BA Reporting]	erscheint

Ubert	trag. Format	Kanal Optic	onen	BA 1234567890123456
				U.S.W.
		Kanal Bere	iche	BA Bereich 1234
				BB Bereich 1234
				u.s.w.
		SIA 1		
		Sprache/Pa	ager	siehe Seite
Kanal Opt	ionen	Hier werden die Übertragungs-Kanäle dem Ereignis geordnet. Es stehen maximal 16 Kanäle zur Verfügu Im Display wird der Kanal 10 mit "0", Kanal 11 mit "7 Kanal 12 mit "2" u.s.w. angezeigt. Eine Übermittlung zum Wachdienst beinhaltet imme folgende Informationen:		gungs-Kanäle dem Ereignis zu- kimal 16 Kanäle zur Verfügung. Il 10 mit "0", Kanal 11 mit "1" ngezeigt. Vachdienst beinhaltet immer
		Die Identnum Das Ereignis Der Übertragu	mer in Klartext ungskanal	
Beispiel:		ID-Nr.	Text	Kanal
·		123456	Scharf	8
		123456	Alarm	
		123456 Klar		
Kanal Ber	eiche	Die Option kann nur in Verbindung mit der CD 9104/920 14804 programmiert werden. Hier wird festgelegt welcher Übertragungskanal welcher Bereich zugeordnet wird. In Verbindung mit dem Ruf/Identnummern Menue gibt e zwei Möglichkeiten:		
Beispiel:	CD 9204 m Alarm auf k	it 4 Bereichen, I Canal 3; pro Bere	Übertragun eich 1 Iden	g Scharf/Unscharf auf Kanal 8, tnummer
	Ruf/Identnu	ımmern - Wach	idienst 1-	ID-Nr. 1 112233 ID-Nr. 2 334455 ID-Nr. 3 556677 ID-Nr. 4 778899
	Kanal Bere	iche		Kan 08 Bereich 1234 Kan 03 Bereich 1234

Übertragungsformat < 5 >

2. Beispiel: CD 9204 mit 4 Bereichen, Scharf/Unscharf auf Kanal 5,6,7,8 1 Identnummer für alle Bereiche.

Ruf/Identnummer Wachdienst 1	ld-Nr. 1 ld-Nr. 2 ld-Nr. 3 ld-Nr. 4	112233 112233 112233 112233 112233	
Kanal Bereiche	Kan 05 Kan 06 Kan 07 Kan 08	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich	4

Im ersten Beispiel wird ein Übertragungskanal einem Ereignis zugeordnet. Die Unterscheidung beim Wachdienst erfolgt durch unterschiedliche Ident-Nummern.

Im zweiten Beispiel gibt es nur eine Identnummer und die Unterscheidung erfolgt durch die unterschiedlichen Übertragungskanäle vom Ereignis.

SIA 1 Informationen zum SIA Protokoll auf Anfrage.

Programmierbeispiel

Alarm soll auf Kanal 3 Scharf/Unscharf auf Kanal 8 übertragen werden

Ruf/Identnummer	<1>	erscheint # Taste (↓) bis zu Übertrag. Format oder <5> betätigen
Übertrag. Format		erscheint bestätigen
Kanal Option		erscheint bestätigen
Option BA		erscheint bestätigen
<u>.</u>	V	erscheint Cursor blinkt an der 1. Stelle mit der # Taste (↓) den Cursor bis zur 3. Stelle be- vegen. "0" betätigen

<u>3</u>	erscheint bestätigen
Option BA	erscheint # Taste (↓) bis Option CL
Option CL	erscheint bestätigen
<u>.</u>	erscheint mit der # Taste (↓) den Cursor bis zur 8. Stelle bewegen, "0" betätigen
8	erscheint bestätigen
Option CL	erscheint # Taste (√) bis Option OP
Option OP	erscheint bestätigen
<u>.</u>	mit der # Taste (↓) den Cursor bis zur 8. Stelle bewegen, "0" betätigen
8	erscheint bestätigen
Option OP	erscheint # Taste ($oldsymbol{\Psi}$) bis
Option OR	erscheint bestätigen
<u>.</u>	erscheint mit der # Taste (↓) den Cursor bis zur 8. Stelle bewegen, "0" betätigen



2. Programmierbeispiel

CD 9204 - 2 Bereiche - Kanal 1 Alarm (Bereich 1) - Kanal 2 Alarm (Bereich 2)

Ruf/Identnummer	erscheint <5.1.1.> eingeben
Option BA	erscheint / bestätigen
<u>.</u>	erscheint 2 x "0" betätigen
12	erscheint / bestätigen
Option BA	erscheint 0 + * (X) betätigen
Kanal Option	erscheint # Taste (↓) betätigen
Kanal Bereiche	erscheint / betätigen
Kan 01 Bereich 1	erscheint # Taste (↓) betätigen
Kan 02 Bereich 1	erscheint / bestätigen
Kan 02 Bereich <u>1</u>	erscheint Cursor blinkt unter der "1" / "0" betätigen
Kan02 Bereich . <u>.</u>	erscheint Cursor blinkt an der 2. Stelle / "0" betätigen
Kan02 Bereich 2 <u>.</u>	erscheint Cursor blinkt an der 3. Stelle bestätigen
Kan 02 Bereich 2	erscheint

RM 6204

Testruf < 6 >

Testruf	Verzögerung/Std.	
	Testroutine/Std.	
	Manueller Test	Ruf Nr 1 Test
		Ruf Nr 2 Test
		Ruf Nr 3 Test
		Ruf Nr 4 Test
Verzögerung/Std.	Das Wählgerät beginnt mit nach den in dieser Option e	seinem ersten Testruf ingegebenen Stunden.
Beispiel	momentane Zeit progr. 17.00 Uhr 8 Std.	Zeit Start Testruf 01.00 Uhr
Testroutine/Std.	Zeitintervall für Testrufroutin	ne, z. B. alle 24 Std.
Manueller Test	Hier kann jede der vier Rufr werden. Übermittelt wird die	nummern einzeln getestet e Kennung der Testroutine.

Programmierbeispiel Manueller Test, Rufnummer 1

	Ruf/Identnummer	<1>	erscheint # Taste (↓) bis zu Testruf gehen, oder <6> betätigen
	Testruf		erscheint / bestätigen
	Testverz. Std.		erscheint / # Taste (ψ bis Manueller Test
	Manueller Test		erscheint / betätigen
	RufNr.1Ruf Test		erscheint / bestätigen
folgender Ablauf	Jede Taste Stop		erscheint
	Testruf warten		erscheint
	Habe Handshake		erscheint

Errichter < 7 >

Errichter		DWG - C	ode	N	euer Code
				Be	estätige
		Err. Verrie	eg. Aus		
DWG - Code	Hier wird DWG - Pr	der Code ein ogrammierur	gegeben, de ng erlaubt.	er den Z	Zugriff auf die
Err. Verrieg.	Wird diese Option mit "JA" programmiert, ist eine Werks- einstellung für das DWG nicht mehr möglich.			ist eine Werks- ich.	
Programmierbeis neuer Code mit Sprungbefehler	piel				
	[Ruf/Identnur	mmer <1>	>	erscheint <7.1> eingeben
	[Neuer Code	· · · · <u>·</u>		erscheint Cursor blinkt 4st. Code eingeben
	[Neuer Code	* * * *		erscheint / bestätigen
	[Bestätige			erscheint Code erneut eingeben
		Bestätige	* * *		erscheint / bestätigen
	[DWG Code			erscheint

Amtsleitung/Überwachung < 8 >

Diese Option wird in diesem Handbuch nicht besprochen, da Veränderungen in der Programmierung keine Auswirkungen auf die Funktion des deutschen Wählgerätes haben.

Diese Option ist nur in den Niederlanden/Belgien zu benutzen.

Nicht veränderbare Optionen

Das Wählgerät beinhaltet nicht veränderbare Optionen.

- Wähltonerkennung
- Amtsleitungsüberwachung
- Wahlwiederholung 12 x pro Rufnummer
- Wählversuche vor Störmeldung 2

Zusätzliche Informationen

Das Wählgerät mit der Version **1.0** ist werksseitig vorprogrammiert.

Den Ereignissen BA/BR -TA/TR - HA/HR - PA/PR - FA/FR - CL/CP/OA/OP/OR RP - AR/AT - YR/YT sind die Telefonnummern 1 +2 zugeordnet.

 Kanalzuordnung
 BA - 3
 TA - 4
 HA/PA - 2

 FA - 1
 ZA - 6
 CL/CP/OP/OR - 8

 AR - 5
 X
 X

Systemmeldungen

RD 6000FTC	Diese Fehlermeldung erscheint nach zwei nicht erfolgreichen Übertragungen pro Rufnummer. Diese Meldung wird für jede
Ruf-	
Beispiel	Reihenfolge der Anrufe bei möglichen 2 Telefonnummern 1. Rufnummer erfolgreich - DWG stoppt . sonst 2. Rufnummer erfolgreich - DWG stoppt sonst 2. Rufnummer erfolgreich - DWG stoppt sonst 1. Rufnummer + RD6000FTC Meldung u.s.w. Meldung RD6000FTC für die 2. Rufnummer wird in den Errichter Speicher geschrieben.
Störung Amt	Amtsleitungsüberwachung spricht an.
U/D Modus	Eine Fernwartung findet in diesem Moment statt, oder wurde bereits abgeschlossen. Diese Meldung kann durch Betätigung Taste "0" gelöscht werden.

Sprachmodul RD 5001

Das Sprachmodul war bei der Erstellung dieses Handbuches nur in Verbindung mit der CD 3404 anwendbar.

Allgemeines

Mit dem RD 5001 können vier Sprachtext - Alarm - Meldungen bis zu einer Dauer von 60 Sekunden aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen können durch den integrierten Lautsprecher zu Testzwecken wiedergegeben werden. Die Sprachtexte verbleiben auch ohne jegliche Spannungsversorgung in dem nicht flüchtigen Speicher der Einheit erhalten. Das RD 5001 vefügt über eine AGC -Regelung (Automatische Verstärkungs Regelung) für die Aufnahme von laut oder leise aufgesprochenen Meldungen. Die Quittierung einer Textmeldung erfolgt durch zweimaliges Betätigen einer Taste des Telefons mit MFQ-Wahl < 1 Sekunde. (Alternativ auch Fernabfragesender/Quittiersender vom Anrufbeantworter) Um den Empfang zu starten, müssen ein paar Worte ins Telefon gesprochen werden.

Um die Funktion zu garantieren muß die entsprechende Software im Wählgerät und in der CD 3404 installiert werden.

CD 3404 RD 6204	Version 5.7 oder größer Version 5.7 oder größer				
Programmierung					
Ruf/Identnummer	Wachdienst 1	Ruf Nr. 1			
		Ident Nr. 1			
		Format	Telim		
			Telemax		
			SIA		
			Sprache		
			Pager		
Übertrag. Format	Schnelles Format				
	SIA				
	Sprache/Pager	BA Nachricht			
		TA Nachicht			
		u.s.w.			

Ruf/Id.Nr. Menue	In diesem Menue wird festgelegt, auf welcher Ruf - Nummer die Sprachmeldung übertragen wird. Eine Identnummer wird nicht programmiert Als Übertragungsformat wird "Sprache" selektiert.		
Übertr. Format Menue	In diesem Menue werden die Meldungen den Ereignissen zugeordnet. 4 Meldungen stehen zur Verfügung. Vorprogrammiert sind:		
	1. Meldung 2. Meldung 3. Meldung 4. Meldung	BA Einbruch Alarm FA Feuer Alarm PA Überfall Alarm TA Sabotage Alarm	
Programmierbeispiel Alarmmeldung auf Ruf Nr. Sprachmeldung Nr. 3 (mit Sprungbefehlen)	. 2		
	Ruf/Identnummer	<pre><1> erscheint <1.2.3> eingeben</pre>	
	Telim	erscheint <4> eingeben	
	Sprache	erscheint bestätigen	
	Übertrag. Format	erscheint 2 x 0 + * Taste (X) betätigen	
	Ruf/Identnummer	erscheint <5.3> eingeben	
Sprache/Pager	BA Nachricht 1	erscheint bestätigen "3" eingeben	
	BA Nachricht 3] erscheint # Taste (↓) bis PA Nachr. 3	
	PA Nachricht 3	erscheint / bestätigen "0" eingeben	
	PA Nachricht *	erscheint	

Aufnahme der Nachricht

Schalter **Record/Play** in Stellung **Record** schalten

Für die Dauer der Aufzeichnung den Taster **Start** betätigen.

Sprechen Sie den gewünschten Text ins Mikrofon. (Geben Sie den Hinweis zur Quittierung: *zweimaliges Betätigen einer Taste vom Telefon*)

Taster Start loslassen

Für die Meldungen 2 bis 4 obige Schritte wiederholen.

Schalter Record/Play in Stellung Play schalten.

Steckbrücke für den Lautprecher auf **ON** stecken.

Zur Kontrolle der aufgesprochenen Meldungen die Taste **Start** betätigen.

Die erste Meldung wird wiedergegeben.

Zum Abspielen der 2. Meldung erneute die Taste **Start** betätigen.

Steckbrücke für den Lautsprecher auf OFF stecken.

Es ist ebenfalls ein Test über Telefon direkt zum Kunden möglich.

 Ruf/Identnummer
 <1>
 erscheint

 <6.3> eingeben

 Ruf
 Nr. 1
 Test

 erscheint
 bestätigen

Es werden alle Meldungen übermittelt.

Pager Protokoll

Mit der RD 5001 Erweiterung können auch Nachrichten an einen Alpha-Nummerik-Empfänger (Cityruf/Eurosignal) übertragen werden. Die zu übertragenden Zahlen (z.B. Telefonnummer) können mit einem DTMF (MFQ) Tongenerator (Fernabfragesender von Anrufbeantwortern) anstelle einer Klartextmeldung durch das Mikrofon aufgezeichnet werden. Als Übertragungsprotokoll im Menue **Ruf/Identnummer** muß **Pager** gewählt werden.

Anhang

1. Abbildung RD 5001



