

Handbuch

für Schulungen der Zentralen

CD 3404 CD 6104/6204 CD 9104/14804 CD 9204

und dem Wählgerät RD 6204

Schulungshandbuch

Allgemeine Hinweise

Dieses Schulungshandbuch soll Ihnen helfen alle Zentralen der CD Serie und deren Zubehör kennenzulernen und Schulungen vor Ort durchzuführen.

Dieses Handbuch beinhaltet:

die Komponentenaufstellung für die einzelnen Zentralen die Beschreibung der Zentralen und aller Komponenten die Systemzugehörigkeit der Komponenten das Programmstrukturschema detaillierte Beschreibung aller Programmierpunkte Programmierhinweise Programmierbeispiele und Lösungen Anschaltpläne

Um den Umfang dieses Handbuches so gering wie möglich zu halten, werden bei Aufstellungen, Beschreibungen und Erklärungen alle Zentralentypen auf einen Blick dargestellt. Diese Darstellungsart gibt Ihnen gleichzeitig eine Gesamtübersicht dieser Zentralenfamilie.

Die Unterscheidung erfolgt durch unterschiedliche Farbdarstellung.

gültig für alle Zentralentypen

gültig nur für CD 3404

gültig nur für CD 6104/6204

gültig nur für CD 9104/CD 14804

gültig nur für CD 9204

Zu beachten ist dabei die teilweise differierende Schreib- und Ausdrucksweise einzelner Programmierpunkte.

In solchen Fällen erfolgt die Schreibweise nicht pro Zentralentyp, es wird lediglich die am häufigsten vorkommende Darstellung gewählt.

	Software Versionen		
CD 3404	Version	5.91	
CD 6104/6204	Version	6.32	
CD 9104	Version	5.91	
CD 9204	Version	5.66	

Hinweis

In diesem Handbuch werden nur die Funktionen erläutert, die der VdS gemäßen Handhabung entsprechen. Werden die Zentralen im nicht VdS Modus betrieben, können sich weitere Optionen ergeben, die nicht einzeln erläutert werden!

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Begriffe der Alarmtechnik	6
Systemkomponenten	8
Einzelkomponenten	13
Programmierung allgemein	44
Benutzer Menue	45
- Automatische Scharfschaltung	48
- Manuelle Scharfschaltung	49
- Alarmlöschung	51
- Sabotagelöschung	53
- gestörte Meldegruppen anzeigen	54
Errichterprogrammierung	55
- Programmierung aufrufen/verlassen	56
Programmstrukturschema	57
Wartungs Menue	69
- Ausgangstest / Klemmenbelegung	71
- Gehtest	73
- Erweit. Zugriff	75
Timer Menue	76
- Zeituhr Menue	79
- Doppelsignal	87
- Sommerzeit	89
Sprungbefehle (Zwischenkapitel)	90
Benutzer Menue	93
- Benutzer Attribute	97
- Benutzer Name	99
- Errichter Code	100
Meldegruppen Menue	103
- Meldegruppen Typen	103
- Meldegruppen Attribute	106
- Erschütterungs Meldegruppen	110
- Meldegruppen Typ Alarm / Dual	113
Ausgänge / Bedienteile Menue	115
- Ausgangs Typen	115
- Ausgangserweiterung	119
- Codierung der Busteilnehmer	120
- Busteilnehmer - Bereiche	121
Bereichs Menue	124
- Gemeinsame Bereiche	125
- Meldegruppen zuweisen	127
- Aufstellung Bedienteile - Meldegruppen - Nummern	129
Verschiedenes Menue	130
- Scharf/Unscharf Menue	130
- Überfall Menue	133
- Ints/Überwachung	135
- Errichter Reset Menue	136
- Warnungen	137
- Werkseinstellung	139

- Außenbeleuchtung	140
- Status MG	145
- Programmierbare Ereignissse	146
- VdS Menue	151
Ausdruck Menue	154
- Speicher Modul	157
Abschlußaufgaben	160
- VdS Programmstrukturschema (Zwischenkapitel)	161
- Abschlußaufgaben	162
Werkseinstellungen	181
Fehlermeldungen	185
Errichter Reset Codetabelle	188
Anschaltbeispiele	189
- CD 225	189
- GS 200	193
- EV 225	197
- AS 395	201
- AS 391	203
- "Supermarkt"	205
- "Windfang"	206
- "Impulstüröffner"	207
- "Errichter Reset über FTC Klemme"	208
Anhang Wählgerät RD 6204	209

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Allgemeine Begriffe der Alarmtechnik

Alarmmeldesystem	Elektronisches Detektionssystem, bestehend aus
· ····································	einer Alarmzentrale. Detektoren, Signalgebern und
	Scharfschalteinrichtungen
Alarmaktivierung	Aktivierung der an die Zentrale angeschalteten
Alamaktiviciang	Signalgeber im Alarmzustand
Austritts - Bereich	In diesem Bereich befindet sich das Bedienteil der
Austritts - Dereich	Zontralo, durch das die Alarmaniage verzögert
	zehinale, durch das die Alamaniage verzogen
	Schartgeschalter der signalisiert der adienteileummer
	durch einen Intervaliton die Austrittsverzogerungs-
	zeit. Das Gebaude ist durch die zuletzt begenbare
	l ur zu verlassen.
Benutzer	Eine berechtigte Person, die über einen gültigen
	Benutzercode die Alarmanlage bedient.
Blockschloß	Scharfschalteinrichtung, die eine Schärfung des
	Systems bei Störungen aller Art verhindert.
Code	4 - 6 stellige Zahlenfolge, die je nach Berechtigung
	Zugriffe auf die Zentrale ermöglicht, z. B. Scharf-
	Schaltung
Codes - Attribute	Durch die Programmierung der Attribute werden die
	verschiedenen Berechtigungen den Codes zuge-
	wiesen
EMA	Abkürzung für Einbruchmeldeanlage
EMZ	Abkürzung für Einbruchmeldezentrale
Errichter	Technischer Mitarbeiter, Servicetechniker der
	Errichterfirma, der für die Installation und Wartung
	der Alarmanlage beauftragt wurde.
Eintrittsbereich	In diesem Bereich befindet sich das Bedienteil der
	Zentrale, durch das die Alarmanlage verzögert
	unscharf geschaltet werden kann. Nachdem das
	Gebäude durch die zuerst begehbare Tür betreten
	wird, signalisiert der aktivierte Bedienteilsummer
	durch einen Intervallton die Eintrittsverzögerungs-
	zeit.
Extern - Scharf	Die Alarmanlage ist eingeschaltet, die
	Meldegruppen befinden sich im meldebereitem
	Zustand
Gehtest	ermöglicht dem Errichter eine optisch-akustische
	Überprüfung der Meldegruppen.
	ermöglicht dem Benutzer eine optische
	Überprüfung von Meldern mit Gehtestanzeige
Internscharf	Diese Schärfungsart dient zur einfachen Teil-
	Schärfung (z.B. nur Außenhaut) der Alarmanlage
	von vorbestimmten Meldearuppen bei Anwesen-
	heit des Benutzers im gesicherten Bereich.

Meldegruppe	An einer Meldegruppe können ein oder mehrere Bewegungsmelder oder Sensoren angeschaltet werden. Jede Meldegruppe verfügt über eine eigene Meldegruppen - Nummer für die Funktionsart und Identifikation nach einer Alarmauslösung.
Manager	Eine eingewiesene, verantwortliche Person, der die Verantwortung für den Betrieb und Programmierung der Alarmanlage obliegt.
PIR	Abkürzung für Passiv Infrarot Melder
US	Abkürzung für Ultraschall Bewegungsmelder

CD 3404 zugehörige Komponenten

CD 3008

1 2 8 ✓ √ 6 6 ✓ 7 8 • Advisor



CD 9038









CD 3404



CD 6104 zugehörige Komponenten

CD 3008





CD 9038



CD 9031 CD 9031





CD 6104



CD 6204 zugehörige Komponenten

CD 3008





CD 9038



CD 9031 CD 9031





CD 6204



CD 9104 zugehörige Komponenten

CD 3008





CD 9038

CD 9031 CD 9031







CD 9005 CD 9005







CP 4003

CD 91/14804



RD 6204

CD 9204 zugehörige Komponenten



RD 6204

Einzelkomponenten

CD 3404

Die CD 3404 ist eine Mikroprozessor gesteuerte Alarmzentrale. Die Bedienung erfolgt über abgesetzte Bedien- und Anzeigetabelaus. (CD 3008 oder CD 9038). Es können bis zu vier CD 3008, (ein CD 9038 und drei CD 3008) angeschlossen werden. Ebenso ist das Wählgerät RD 6204 in die Zentrale zu integrieren.

Es stehen im Grundausbau sechs frei programmierbare Meldegruppen zur Verfügung. Durch ein Erweiterungsmodul CP 3004 kann die Zentrale auf insgesamt 10 Meldegegruppen erweitert werden.

Vier frei programmierbare Ausgänge sind vorhanden, dazu kommt je ein Ausgang für die Ansteuerung von Extern Alarmgebern.

Acht Benutzer Codes mit unterschiedlichen Berechtigungen programmierbar

Benutzerspeicher mit 16 Ereignissen Errichterspeicher mit 150 Ereignissen

Zur Platine:

F 1	800 mA		Ausgang Klemme 23 und 24
F 2	800 mA		Ausgang Klemme 25 und 26
F 3	800 mA		Ausgang Nebenmelderversorgung und DWG
F 4	3,15 A		Ausgang Klemme 29 und 30
Klemme	01 - 01	=	Schutzerde
Klemme	02 - 13	=	Meldegruppen 1 bis 6 (Abschlußwiderstand 4k7)
Klemme	14 - 17	=	Zustatzkontakt für Sabotage (in Reihe mit Gehäusesabotage)
Klemme	18 - 18	=	Eingang für Errichterresetfunktion oder Störausgang externer
Wählgei	äte		
Klemme	19 - 22	=	Ausgang für Busteilnehmer
Klemme	23 - 24	=	Ausgang für Internsignalgeber/Blitzleuchte
Klemme	25 - 26	=	Ausgang für Sirene
Klemme	27 - 28	=	Ausgang für Nebenmelderversorgung
Klemme	29 - 30	=	Ausgang für Akku - Ladung
Klemme	31 - 34	=	Ausgänge, frei programmierbar (100 mA nach 0 Volt belastbar)
Technis	che Dater	า:	
Versorg	ungsspan	nur	ng : 230 Volt AC 50 Hz
Notstron	nversorgu	ing	. 7,2 Ah
Stromau	fnahme :	60	mA
maximal	e Strome	ntn	ahme : 315 mA
Liniensp	annung: 2	2,5	Volt DC

Schulungshandbuch





CD 6104/6204 VdS Klasse "A"

Die CD 6104/6204 ist eine Mikroprozessor gesteuerte Alarmzentrale. Die Bedienung erfolgt bei der CD 6104 über das integrierte Bedienteil oder über Busteilnehmer. Die Bedienung der CD 6202 erfolgt über ein abgesetztes Bedienteil. Insgesamt können vier Bedien - und Anzeigetabelaus angeschlossen werden. (Zwei CD 9038 und zwei CD 3008, oder ein CD 9031 und drei CD 3008)

Es kann das Wählgerät RD 6204 in die Zentrale integriert werden.

Serielle Schnittstelle für Druckeransteuerung.

Es stehen im Grundausbau 8 frei programmierbare Meldegruppen zur Verfügung. Die Zentrale kann auf insgesamt 16 Meldegruppen erweitert werden. (durch zwei CD 9038 oder ein CD 9031)

Fünf frei programmierbare Ausgänge sind vorhanden, zusätzlich je ein Ausgang für die Anschaltung von Extern Signalgebern. Erweitert wird um 4 Ausgänge, die den ersten beiden Busteilnehmern zugeordnet sind.

Sieben Benutzer Codes mit verschiedenen Berechtigungen programmierbar Speicher: Benutzer 16 Ereignissen / Errichter 150 Ereignisse

F 1	800 mA		Wählgerät Versorgung
F 2	3,15 A		Klemme 3 und 4, Akku - Versorgung
F 3	800 mA		Klemme 5/6 und 10/11, Lautsprecher/Blitzleuchte
F 4	800 mA		Klemmen 35 bis 38, Bedienteile
F 5	800 mA		Klemme 12 und 13
F 6	1 A		Klemme 8 und 9
Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme Klemme	e 01 - 02 e 03 - 04 e 05 - 06 e 07 - 07 e 08 - 09 e 10 - 11 e 12 - 13 e 14 - 29 e 30 - 33 e 34 - 34 e 35 - 38 e 39 - 43 43 je 100	= = = = = = = = = = =] m,	Netz Akku - Versorgung Lautsprecher (nur CD 6104) Schutzerde Nebenmelderversorgung Blitzleuchte Sirene Meldegruppen 1 - 8 , Abschlußwiderstand 4 K 7 Zusatzkontakt für Sabotage (in Reihe mit Deckelsabotage) Eingang für Errichterreset oder für Störausgang externer Wählgeräte Busteilnehmer frei programmierbare Ausgänge (KI. 39 - 200 mA nach 0 Volt, A nach 0 Volt belastbar)
Lautspro	echer und	l Ta	statur/Display nur bei CD 6104)
Technis	che Date	n:	
Versorg Notstror Nebenn Stromau Liniensp VdS- Nu	ungsspar nversorgi neldervers ufnahme: pannung: ummer : (nui ung sorg Zer 2,5	ng : 230 Volt AC - 50 Hz : 7,2 Ah jung : 520 mA bei 7,2 Notstrom Akku ntrale 80 mA Volt DC 5104 G 193720 / CD 6204 G 194704







Die CD 9104 ist eine Mikroprozessor gesteuerte Alarmzentrale. Die Bedienung erfolgt über abgesetzte Bedienteile. Es können maximal 8 Busteilnehmer angeschlossen werden. (CD 3008, CD 9038 oder CD 9031). Zusätzlich können in die Zentrale integriert werden: CP 4003(Meldegruppenerweiterung), CD 9005 (Ausgangserweiterung), CD 9006 (Speichermodul), RD 6204 (Digitales Wählgerät) Die Zentrale ist auf 4 Bereiche programmierbar 20 Zeit- und Feiertagszonen sind Bereichen, Ausgängen oder Benutzern zuzuordnen. 64 Benutzercodes mit verschiedenen Funktionen sind programmierbar Serielle Schnittstelle für Druckeranschluß Es stehen im Grundausbau 16 Meldegruppen zur Verfügung, erweiterbar bis auf maximal 84 Meldegruppen Intern über CP 4003 Extern über CD 9038 oder CD 9031 In der Zentrale sind 8 frei programmierbare Ausgänge vorhanden, zusätzlich je ein Ausgang für Extern Signalgeber. Erweiterbar auf maximal 34 Ausgänge Intern über CD 9005 Extern über CD 9038 (1 Ausgang), CD 9031 (2 Ausgänge) Zur Platine: F 1 800 mA Wählgerät F 2 800 mA Wählgerät F 3 1 A Nebenmelderversorgung F 4 3,15 A Akku F 5 Extern Signalgeber 800 mA F 6 800 mA Blitzleuchte F 7 800 mA Busteilnehmer F 8 800 mA Ausgangserweiterung Klemme 01 - 32 = Meldegruppen 1 - 16 (Abschlußwiderstand 4 K 7) Klemme 33 - 36 = Sabotage (in Reihe mit der Deckelsabotage) Klemme 37 - 37 = Eingang FTC vom externen DWG (Störung Amt) Klemme 38 - 38 = Eingang FTC - Errichter Reset Klemme 39 - 46 = frei programmierbare Ausgänge (39 - 45 je mit 100 mA nach 0 Volt und Klemme 46 mit 1 A nach 0 Volt belastbar) Klemme 47 - 50 = Busteilnehmer Klemme 51 - 52 = Internsignalgeber/Blitzleuchte Klemme 53 - 54 = Sirene Klemme 55 - 56 = Akku - Versorgung Klemme 57 - 58 = Nebenmelderversorgung Klemme 59 - 60 = Netzversorgung Technische Daten: Versorgungsspannung : 230 Volt AC - 50 Hz Notstromversorgung : 10 Ah Stromentnahme: max. 2 A Stromaufnahme: 200 mA inclusiv einem Bedienteil Linienspannung: 2,5 Volt





ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

CD 9204 VdS Klasse "C"

Die CD 9204 ist eine Mikroprozessor gesteuerte Alarmzentrale. Die Bedienung erfolgt über abgesetzte Bedienteile. Es können maximal 8 Busteilnehmer angeschlossen werden. (CD 3008, CD 9038 oder CD 9041). Zusätzlich können in die Zentrale integriert werden: CP 4043 (Meldegruppenerweiterung), CD 9005 (Ausgangserweiterung), CD 9006 (Speichermodul), RD 6204 (Digitales Wählgerät) Die Zentrale ist auf 4 Bereiche programmierbar 20 Zeit- und Feiertagzonen sind Bereichen, Ausgängen oder Benutzern zuzuordnen. 64 Benutzercodes mit verschiedenen Funktionen sind programmierbar Serielle Schnittstelle für Druckeranschluß Es stehen im Grundausbau 16 Meldegruppen zur Verfügung, erweiterbar bis auf maximal 84 Meldegruppen Intern über CP 4043 Extern über CD 9038 oder CD 9041 In der Zentrale sind 6 frei programmierbare Ausgänge vorhanden, zusätzlich ein Ausgang für Intern Signalgeber, zwei überwachte Sirenen und ein überwachter Blitzleuchten -Ausgang. Ebenfalls je ein Relaisausgang für Sammelalarm, Überfall, Technische Störung und Scharf/Unscharf. Erweiterbar auf maximal 34 Ausgänge Intern über CD 9005 / Extern über CD 9038 (1 Ausgang), CD 9041 (2 Ausgänge) F 1 800 mA Wählgerät F 2 800 mA Blitzleuchte F 3 1 A Sirene F 4 1 A Sirene F 5 800 mA Intern Signalgeber F 6 800 mA Bedienteile F 7 800 mA **CPU Schutzsicherung** Klemme 01 - 32 = Meldegruppen 1 - 16 (Abschlußwiderstand 4 K 7) Klemme 33 - 36 = Sabotage (in Reihe mit der Deckelsabotage) Klemme 37 - 37 = Eingang FTC vom externen DWG (Störung Amt) Klemme 38 - 38 = Eingang FTC - Errichter Reset Klemme 39 - 44 = frei programmierbare Ausgänge (39 - 42 je mit 100 mA nach 0 Volt und Klemme 43 und 44 mit 1 A nach 0 Volt belastbar) Klemme 45 - 48 = Busteilnehmer Klemme 49 - 54 = Relais Scharf/Unscharf Klemme 55 - 57 = Relais Überfall Klemme 58 - 60 = Relais Sammelalarm Klemme 61 - 63 = Relais Technische Störung Klemme 64 - 65 = Sabotage für Signalgeber Klemme 66 - 67 = Blitzleuchte (überwacht mit 4 K7) Klemme 68 - 71 = zwei mal Sirenenansteuerung (überwacht mit 4K7) Klemme 72 - 73 = Internsignalgeber Notstromversorgung : 50 Ah Stromentnahme: 833 mA Gesamtstrom bei 50 Ah/60 Std. Stromaufnahme: Zentrale 180 mA Linienspannung: 2,5 Volt DC VdS - Nummer : G 194087





ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

Bedien- und Anzeigetableau für alle Zentralen der CD Serie.

16 stelliges LCD Display

Poti für Kontrasteinstellung

LED Anzeigen für

Netz (bei CD 9204 Betriebsanzeige) Störung Alarm

10er Tastatur für Bedienung und Programmierung der Zentralen und des Wählgerätes.

Tastatur beleuchtet

Integrierter Summer (bei CD 6104, CD 9104, CD 9204 frei programmierbar)

A B C D = Anschlußklemmen für Verbindung mit der Zentrale

4 Dip - Schalter zur Einstellung der Busadresse

Versorgungsspannung : 12 Volt

Stromaufnahme : ca. 20 mA

VdS - Annerkennung : im CD 6104/CD 9204 System





Bedien- und Anzeigetableau für alle Zentralen der CD Serie.

Inklusiv vier frei programmierbaren Meldegruppen

16 stelliges LCD Display

LED Anzeigen für

Netz (bei CD 9204 Betriebsanzeige) Störung Alarm

10er Tastatur für Bedienung und Programmierung der Zentralen und des Wählgerätes.

Tastatur beleuchtet

Poti für Kontrasteinstellung

Poti für Summerlautstärke

Klemmen LB,DR,KB = Integrierter Summer (bei CD 6104, CD 9104, CD 9204 frei programmierbar)

Klemme OB = zusätzlicher frei programmierbarer Ausgang (40 mA nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt)

A B C D = Anschlußklemmen für Verbindung mit der Zentrale

4 Dip - Schalter zur Einstellung der Busadresse

Versorgungsspannung : 12 Volt

Stromaufnahme : ca. 25 mA

VdS - Annerkennung : im CD 6104/CD 9204 System (In Klasse "C" attestierten Anlagen dürfen die Meldegruppen nicht verschaltet werden)





CD 9031 CD 9031

Externe Meldegruppenerweiterung für CD 6104 und CD 9104.

8 frei programmierbare Meldegruppen (Abschlußwiderstand 4 K 7)

Klemme TAM = zusätzliche Sabotage Meldelinie (in Reihe zur Deckelsabotage)

Klemme OA = frei programmierbarer Ausgang Klemme OB = frei programmierbarer Ausgang Beide Ausgänge mit je 40 mA nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt

A B C D = Anschlußklemmen für Verbindung mit der Zentrale

4 Dip - Schalter zur Einstellung der Busadresse

Steckbrücke für Überbrückung der Deckelsabotage

Versorgungsspannung : 12 Volt

Stromaufnahme : ca. 25 mA





Externe Meldegruppenerweiterung für CD 9204.

8 frei programmierbare Meldegruppen (Abschlußwiderstand 4 K 7)

Meldegruppe 1 - 4 sind Meldegruppen mit 12 Volt Linienspannung

Klemme TAM = zusätzliche Sabotage Meldelinie (in Reihe zur Deckelsabotage)

Klemme OA = frei programmierbarer Ausgang Ausgang mit 40 mA nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt

Klemme OB = frei programmierbarer Ausgang Ausgang mit 1 A nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt

A B C D = Anschlußklemmen für Verbindung mit der Zentrale

4 Dip - Schalter zur Einstellung der Busadresse

Steckbrücke zur Überbrückung der Deckelsabotage

Steckbrücke für Rückstellung der 12 Volt Meldegruppen Ermöglicht die automatische und manuelle Rückstellung

Versorgungsspannung : 12 Volt

Stromaufnahme : ca. 30 mA

VdS Annerkennung : im CD 9204 System (In Klasse "C" attestierten Anlagen muß die CD 9041 in ein anerkannten Gehäuse installiert werden)







Interne Meldegruppenerweiterung für CD 3404

Abschlußwiderstand 4 K 7



Interne Ausgangserweiterung für CD 9104 und CD 9204

Ausgänge:

- 1 6 100 mA nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt
 - 7 250 mA nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt
 - 8 1 A nach 0 Volt belastbar, 10 mA bei 12 Volt

Sicherung 800 mA



Speichermodul für CD 9104 und CD 9204

Aufnahmekapazität

Eine komplette Zentralenprogrammierung und Wählgerätprogrammierung

oder mehere Wählgeräte, Meldegruppenkonfiguration u. a.


CP 4003

Interne Meldegruppenerweiterung für CD 9104

Meldegruppenabschlußwiderstand 4 K 7



CP 4043

Interne Meldegruppenerweiterung für die CD 9204

Meldegruppenabschlußwiderstand 4 K 7

Meldegruppen 85 bis 88 sind 12 Volt Meldegruppen

		D C B V	F3
			E2
			E
● ● ● ● D1 <mark>C1</mark> B1 A1	① ① ① ① ① ①	① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ③ C3 B3 A3 □	① ① ① ① ① ①

CD 9010

Entkopplerplatine für CD 9204

Diese Platine muß bei VdS attestierten Anlagen bei mehr als 1 Bereich eingebaut werden.

A B C DVerbindung zur CD 9204 Platine Klemme 45 bis 48 (12 Volt Kl. 11 vom PM 825)A1 B1 C1 D1
bis
A4 B4 C4 D4Verbindung zu den Busteilnehmern je Bereich

F1 bis F4 800 mA



PM 825

4,5 Ah Netzteil

- F 1 4 A Akku Versorgung
- F 2 1 A Nebenmelderversorgung
- RV 1 Ladespannung für Akku (braucht nicht berücksichtigt werden)
- RV 2 Unterspannung für Akku (darf nicht verstellt werden, steht werktsseitig auf 11 Volt)
- JP 1 Steckbrücke für Akkutest
 - CPU = Werkseinstellung, Akku Ladung über Zentrale
 - INT = Diese Einstellung ist für Zusatzbetrieb des Netzteils Der Akkutest wird dann alle 3 Minuten durchgeführt-
- SW 1 = "Not An" Funktion für das Netzteil, wenn es zwangsweise mit leeren Akkus gestartet werden soll.

Schulungshandbuch

RD 6204

Digitales Wählgerät passend für alle Zentralen der CD Serie

Das Wählgerät wird in die Zentrale eingebaut und über Buskabel mit der Zentrale verbunden.

Vier Rufnummern für Wachdienste

Eine Rufnummer für UP/DOWN LOAD

4 Identnummern pro Rufnummer für individuelle Bereichsübertragung der CD 9204

Übertragungsformate:

Telim Telemax S I A Sprache Pager (City Ruf)

Jedes Übertragungsformat ist pro Rufnummer frei wählbar

16 Übertragungskanäle

Sprach- und Pagerübertragung mittels optionellem Sprachmodul RD 5001 (Nur bei CD 3404 Softwareunterstützt, oder über TP 5104 programmierbar)

Schnittstelle für UP/DOWN LOAD

ständige Amtsleitungsüberwachung

ständige Amtstonauswertung

nicht flüchtiger Speicher





ZP 523 DC + ZP BD 522 DC

ßu hcsn A		
	1 R	7 K4
	2 R	7 K4
	3 R	35 K9
	4 R	35 K9

Programmierung

Die Zentralen werden über die Bedienteile (CD3008 oder CD 9038) bzw. über die UP/DOWN Load Funktion programmiert.

Bedienteilfunktionen

Funktionen	CD 3008	CD 9038
Löschen/Korrektur	0	0
Eingabe/Bestätigungs - Funktion	✓	0 und #
Abbruch - Funktion	Х	0 und *
einen Schritt nach vorne	\mathbf{h}	#
einen Schritt zurück	1	*

- 0 dient zum Löschen einer Eingabe
- mit dieser Funktion werden Programmieroptionen aufgerufen und Änderungen bestätigt. (entspricht der ENTER Taste eines Computers)
- X mit dieser Funktion werden Programmieroptionen verlassen. (entspricht der ESC Taste eines Computers)
- ✓ in einer Programmierung einen Schritt nach vorne.
- ↑ in einer Programmierung einen Schritt zurück.

Tastenbelegung

Die numerischen Tasten der Bedienteile sind mehrfach belegt. Diese Zusatzbelegung wird benötigt um Meldegruppen mit einem Namen zu versehen. Jede Betätigung einer Taste im Menuepunkt "Meldegruppen Namen" bewirkt eine andere Anzeige im Display.

Zahl	Auf	ilistur	ng de	r Meh	rfach	beleg	ung			
1	1	а	ä	b	С	А	Ä	В	С	
2	2	d	е	f	D	Е	F			
3	3	g	h	i	G	Н	Ι			
4	4	j	k	Ι	J	Κ	L			
5	5	m	n	0	ö	М	Ν	0	Ö	
6	6	р	q	r	Р	Q	R			
7	7	S	ß	t	u	ü	S	Т	U	Ü
8	8	V	W	Х	V	W	Х			
9	9	у	Z	Y	Ζ	:	/			
0	0		,		``	()			

Das Benutzer Menue (maximal mögliche Optionen)





Soll dem Benutzer eine einfache Bedienung ermöglicht werden, zum Beispiel

Schulungshandbuch

nur eine Entriegelfunktion, wird dem Benutzer auch nur das Attribut **TC** zugeordnet. Bei diesem Beispiel wird nach Code Eingabe der entsprechende Ausgang gesetzt, und die Zentrale geht in den UNSCHARF Zustand zurück.

Ebenso kann zum Beispiel eine einfache Intern Schärfung programmiert werden. Der Benutzer bekommt nur das Attribut **IS** und **US**. Nach Code Eingabe wird die Zentrale automatisch INTERN SCHARF.

Ist die Zentrale INTERN SCHARF wird bei erneuter Eingabe des Codes die Anlage automatisch wieder UNSCHARF. Gleichzeitig kann mit diesem Code ein Sabotage oder Überfall Alarm im UNSCHARFEM Zustand gelöscht werden.

Da pro Zentralen Typ genügend Codes zur Verfügung stehen, können ohne weiteres auch dem Benutzer mehrere Codes für verschiedene Optionen zugeordnet werden.

Zum Beispiel	Code 1478	(IS/US) für Intern Schärfung
	Code 1479	(SP) für Sperren externer Meldegruppen

Werden dem Benutzer mehrere Attribute zugeordnet, steht ihm das Benutzer Menue zur Verfügung.

Jetzt muß der Kunde eine Menueauswahl treffen, das ausgewählte Menue bestätigen

und die entsprechende Funktion aktivieren.

Zum Verlassen des Benutzer Menues muß die Frage "BEENDET" ebenfalls bestätigt werden.

Bei den Zentralen CD 3404 und CD 9104 steht eine spezielle Option zur Verfügung.

Es ist eine Schnellschärfung möglich, obwohl zur Scharfschaltung noch das Attribut SP zugeordnet wird.

Bei der CD 3404 ist die Funktion automatisch dann gegeben, wenn wie oben beschrieben die Attribute IS - US und SP oder ES - US und SP zugeordnet werden.

Bei der CD 9104 muß zusätzlich die Option "Schnell SU" programmiert werden!

Genauere Beschreibung zur Programmierung folgt.

Beschreibung der Funktion für den Benutzer siehe nächste Seite.

Automatische Scharfschaltung über Benutzer Code Automatische Scharfschaltung über Benutzer Code

Wurde der Code eingegeben, beginnt die Anlage 3 Sekunden nach Eingabe des Codes mit der Scharfschaltung, wenn nicht durch Eingabe der Ψ Taste weiter ins Sperren - Menue gegangen wird.

Handling: (Code wurde mit den Attributen ES,US, und SP programmiert)

	Mon 17. Okt. 12.00	erscheint
	Code Eing. *****	Code eingeben
	Code akzeptiert	erscheint
	S-Schalt.normal ↑	erscheint
Wird jetzt innerh die Anlage autor Wird die ∱ Taste	alb von 3 Sekunden kein natisch scharf. e betätigt, erscheint der P	e Taste mehr betätigt, schaltet sich rogrammierpunkt "Sperren"
	Sperren (ev. nicht sperrbar)	erscheint
z. B.	5	Nummer der MG eingeben, die gesperrt werden soll
	Sperre MG 05	erscheint
	sperre	erscheint 3 Sekunden später
	MG 05 (Namen)	erscheinen im Wechsel
	gesperrte MG	für 20 Sekunden

Werden die Attribute **IS, US** und **SP** programmiert, ist das Handling genauso wie oben beschrieben.

Wichtig!

Die Funktion ist abhängig von dem Attribut SP.

Wird erstmalig die Zentrale in Betrieb genommen schaltet sie sich automatisch scharf!

	System Scharf	erscheint 1122 eingeben
	Anzeige je nach Ereignis (NT- Störung, Alarm)	X - Taste betätigen
	Beendet ?	erscheint bestätigen ✓
Anlage ist unscharf	"Datum"	erscheint

Benutzer Code:

Werksseitig gilt für alle Zentralen Typen der Benutzer Code:

1 1 2 2

Übungsaufgabe:

1- Schalten Sie die Zentrale über den Benutzer Code Intern Scharf 2- Schalten Sie die Zentrale über den Benutzer Code Unscharf

Lösung - CD 6104 -



	System Internscharf
	Mon 23. Jan 12.00
Die Anlage ist	jetzt Intern Scharf!
	Unscharf ?
	Beendet ?

Lösung - CD 9104 -

	Mon.23 Jan. 12.00	erscheint
		1122 eingeben
	Code akzeptiert	erscheint
	Scharf Menue	erscheint bestätigen ✓
	Extern Scharf	erscheint ✔ betätigen
	Intern Scharf	erscheint bestätigen 🗸
	System Schärfend	erscheint
	System oK	erscheint
	System Internscharf	erscheint
	Mon 23. Jan 12.00	erscheint
Die Anlage ist	jetzt Intern Scharf!	Code 1122 eingeben
	Unscharf ?	erscheint bestätigen 🗸
	Beendet ?	erscheint
		bestätigen 🗸

erscheint erscheint Code 1122 eingeben erscheint bestätigen ✓ erscheint bestätigen ✓

Übungsaufgabe

Zentrale Intern Scharf schalten, Alarm auslösen, Unscharf schalten und Benutzerspeicher auslesen.

Lösung - CD 6104 -

Anlage ist Scharf, Alarm auf Meldegruppe 3 wurde ausgelöst

Mon.23 Jan. 12.00	erscheint 1 1 2 2 eingeben
Code akzeptiert	erscheint
Unscharf ?	erscheint bestätigen 🗸
Ereignis in Log	erscheint
03 Alarm	erscheint
MG 03 Text	erscheint
Mon 23. Jan 12.01	erscheint 0 betätigen
Beendet ?	erscheint 6 x # betätigen
Benutzer Log	erscheint bestätigen 🗸
#001 03 Alarm	erscheint 0 betätigen
MG 03 Text	erscheint 0 betätigen
Mon 23 Jan 12.01	erscheint 0 und ≭ betätigen
Warte	erscheint
Benutzer Log	erscheint 0 und ★ betätigen
Beendet ?	erscheint

ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

bestätigen 🖌

Im Benutzer Speicher wird jedes Ereignis 3 fach angezeigt,

- 1. was für ein Ereignis
- 2. wer hat das Ereignis ausgelöst
- 3. wann war das Ereignis

Diese Anzeige wechselt jeweils durch Betätigung der Taste "0". Weitere Ereignisse können mit der # - Taste abgerufen werden. Der Speicher beinhaltet maximal 16 Ereignisse und wird bei jeder Scharfschaltung gelöscht.

Wird eine CD 9204 Intern geschärft und wieder Unscharf geschaltet, geschieht dieses nur durch Eingabe des Codes 1122, da in der Werkseinstellung dem Benutzer nur die Berechtigung für das Löschen von Alarmen und die Intern - Schärfung zugeordnet ist.

Alarmlöschung

Extern Schärfung über Schlüssel - Schalter/Blockschloß

CD 3404 /CD 9104

Bei diesen Zentralen wird nach der Betätigung des Schlosses eine Scharfschaltverzögerungszeit gestartet, der Summer im Bedienteil wird angesteuert. Diese Scharfschaltverzögerungszeit liegt Werksseitig bei 30 Sekunden.

Nach Alarmauslösung wird die Zentrale über das Schloß Unscharf geschaltet, die Zentrale zeigt wie beim Unscharf Schalten über den Bedienercode das Ereignis im Display. Durch Betätigung der Taste "**0**" geht die Zentrale in den normalen Unscharf Modus zurück. Wird nicht die Taste "**0**" betätigt, geht die Zentrale nach ca. 60 Sekunden automatisch in den normalen Unscharf Zustand zurück.

CD 6104

Nach Betätigung des Blockschlosses, startet die Zentrale eine Verzögerungszeit von ca. 5 Sekunden. Im VdS - Modus (Werkseinstellung) ist die Austrittszeit ohne Bedeutung.

Nach Alarmauslösung und erneuter Unscharf Schaltung, gibt der interne Lautsprecher (bei der CD 6204 der Summer am Bedienteil) ein Erinnerungssignal. Die rote Alarm LED leuchtet.

Taste 0 betätigen	→	 Summer stoppt Display zeigt das Alarmereignis 	
Taste 0 betätigen	→	 Alarm LED erlischt Zentrale geht in den Unscharf 	Modus

Erst nachdem die Taste "0" zwei Mal betätigt wurde ist die Blockschloßfreigabe erneut vorhanden.

CD 9204

Nach Betätigung des Blockschlosses startet die Zentrale eine Verzögerungszeit von ca. 5 Sekunden. Der Ausgang, der als "S-Summer" programmiert ist wird während dieser Zeit aktiviert. (Werksseitig Ausgang 5). Nach Alarm und Unscharf Schaltung geben die Bedienteile ein Erinnerungssignal.

Taste 0 betätigen	→	 Summer stoppt Display zeigt das Alarmereignis
Taste 0 betätigen	→	Datum wird angezeigt nach ca. 3 Sekunden zeigt das Display "Code eingeben"
1122 eingeben	→→	Alarm LED erlischt Zentrale ist im Unscharf Modus

Bei dieser Zentrale ist die Blockschloßfreigabe erst nach Code Eingabe wieder vorhanden!

Sabotage Rückstellung CD 9204

Im VdS Modus wird eine Sabotage Meldung nur durch den Errichter zurückgesetzt.

Sabotage Alarm im Unscharfem Zustand:

1 1 2 2 eingeben	+ + + +	Intern Alarm stoppt Display zeigt "Rufe Techniker" Display zeigt das Ereignis
Zentrale öffnen/schließe Errichter Reset Code	'n	Zenturle intin threader (Meduc
6464 eingeben		Zentrale ist im Unscharf Modus

Wird im Scharfem Zustand der Zentrale ein Sabotage Alarm ausgelöst, ist so wie bei einem Alarm zu verfahren. Nach der Meldung "Rufe Techniker" die Zentrale öffnen/schließen und den Code "6 4 6 4" eingeben.

Bleibt die Sabotage Linie nach der Löschung gestört, wird diese als "Sabotage offen" im Display angezeigt.

Wird ein extern Alarm ausgelöst, erlischt die Blitzleuchte nach Betätigung der Taste "0", bei einem Sabotage Alarm im Extern Scharfem Zustand erlischt die Blitzleuchte erst nach Code Eingabe!

Gestörte Meldegruppen anzeigen:

Bei allen Zentralen besteht die Möglichkeit im Unscharfem Zustand gestörte Meldegruppen anzuzeigen.

Dazu muß 2 x die **# - Taste** (**↓** - **Taste**) betätigt werden.

Alle gestörten Meldegruppen werden der Reihe nach angezeigt.

Mit der Taste **"0"** kann die Anzeige zurückgesetzt werden, oder automatisch nach ca. 30 Sekunden.

Wichtig! Während diesem Modus ist keine Blockschloßfreigabe vorhanden!

Errichter Programmierung

Der werksseitige Errichter Code lautet:

1 2 7 8

Die Errichter Programmierebene ist wie die Benutzerebene Menue geführt. Es gibt verschiedene Hauptmenue Punkte (Wartung, Meldegruppen, Benutzer....) Jeder Hauptmenue Punkt wird wieder in Unterpunkte unterteilt, die teilweise wieder in Unterpunkte unterteilt werden. (siehe Programmstruktur Schema)

CD 3404

Anlage ist unscharf	Mon 23 Jan. 12.01	erscheint 1 2 7 8 eingeben
	Code akzeptiert Program. 	erscheint erscheint ✔ betätigen
	Wartung	erscheint
Sie befinden sich im	Programmiermodus	
CD 6104		
Anlage ist unscharf	Mon 23 Jan. 12.01	erscheint 1 2 7 8 eingeben
	Code akzeptiert Zentrale öffnen	erscheint erscheint Zentrale öffnen / event. schließen
	Program. # betät.	erscheint # betätigen
	Wartung	erscheint
Sie befinden sich im	Programmiermodus	

CD 9104 / CD 9204

Anlage ist unscharf	Mon 23 Jan. 12.01	erscheint 1 2 7 8 eingeben
	Code akzeptiert Bereich ?	erscheint erscheint eventuell Bereich auswählen
	Program. # betät.	erscheint # betätigen
	Wartung	erscheint
Sie befinden sich im	Programmiermodus	

Den Programmiermodus verlassen

Nach (mehrmaliger) Eingabe der Abbruch Funktion (0 + * oder X-Taste) erscheint

Auf Wiedersehen
Code eingeben

erscheint bestätigen ✓

erscheint ↑ (★) 99 eingeben

erscheint



ARITECH GmbH



Fortsetzung nächste Seite ARITECH GmbH

Schulungshandbuch









AUSGANGSTYPEN LISTE

Alarm	S/Unscharf	Netz un <mark>d A</mark> kku	Blitzlampe	S-Störung
Überfall	Gehtest	Netz und Akku	Blitzlampe	S-Störung
Sabotage		Ausfall UB		
Brand	Notruf		Zeitzone	U-Zeitfehler
Speichern	Notruf	Sperren	Zeitzone	U-Zeitfehler
Technik	Notruf	Sperren		
Summer		Sperren	Türcode	S-Summer
Intern Signal	Licht 1		Türcode	
Extern Signal	Licht 1	Errichter		Akku-Störung
Netzausfall	Licht 1	Errichter	Tür und Log	
Intern Scharf		Errichter	Tür und Log	
Brand Reset	Licht 2		-	
Inaktiv	Licht 2	Blockschloß	S-Verzögerung	
System Klar	Licht 2	Blockschloß	S-Verzögerung	







Schulungshandbuch







Das Wartungsmenue

Anzahl der Ereignisse im Errichterspeicher

150 Ereignisse150 Ereignisse250 Ereignisse250 Ereignisse

Jedes Ereignis wird dreifach angezeigt bzw. ausgedruckt:

- welches Ereignis
- wer oder was das Ereignis verursacht hat
- wann das Ereignis stattgefunden hat

Zeige Speicher

Übungsaufgabe

Speicher auslesen

Lösung -

Wartung

erscheint

Bestätigen √(0+#)

Errichter Speicher

erscheint Bestätigen **√(0+#)**

Zeige Speicher	erscheint Bestätigen √(0 +#)
# 001 Err. Ankunft	erscheint # bzw.
# 002 01 MAN - U	erscheint "0" betätigen
Ben. 01	erscheint "0" betätigen
Mon 04 Jul 08:00	erscheint

2. Ereignis - manuelles Unscharfschalten (Code) durch den 1. Benutzer am 04. Juli um 8 Uhr

Um diesen Abfrage Modus zu verlassen muß die X - Taste (0+★) betätigt werden.

Drucke Speicher Drucke Speicher Drucke Speicher

> Bei Aktivierung dieser Funktion wird der gesamte Errichterspeicher über die Schnittstelle ausgedruckt. Der Druckvorgang kann unterbrochen werden, indem eine beliebige Taste gedrückt wird.

Ausdruck Auswahl
Ausdruck Auswahl

In dieser Option stehen zwei weitere Ereignisse zum Ausdruck zur Verfügung: Alarmereignisse und S/U Schaltungen, die ebenfalls über die Schnittstelle ausgedruckt werden können.

Diese Druckoptionen befinden sich in diesem Menue -Punkt, da ein Benutzer mit den entsprechenden Attributen (MN - ZD) Zugriff auf den Errichterspeicher bekommen kann.

Speicher löschen
Speicher löschen
Speicher löschen

Mit Bestätigung dieser Funktion wird der gesamte Errichter - Speicher gelöscht.

Ausgangstest

In dieser Option kann jeder Ausgang getestet werden.

Belegung:

Ausgangs Nr.	Zentrale/Klemme
1	31
2	32
3	33
4	34
5	23/24
6	25/26

Ausgangs Nr.	Zentrale/Klemme
1	39
2	40
3	41
4	42
5	43
6	BT-1 Summer (OA)
7	BT-1 OB
8	BT-2 Summer (OA)
9	BT-2 OB
10	10 / 11
11	12 / 13

Ausgangs Nr.	Zentrale/Klemme	
1	39	
2	40	
3	41	
4	42	
5	43	
6	44	
7	45	
----	--------------------	--
1	45	
7	nicht verfügbar	
8	46	
8	66 / 67	
9	BT - 1 Summer (OA)	
10	BT-1 OB	
11	BT - 2 Summer (OA)	
12	BT-2 OB	
13	BT - 3 Summer (OA)	
14	BT-3 OB	
15	BT - 4 Summer (OA)	
16	BT-4 OB	
17	BT - 5 Summer (OA)	
18	BT-5 OB	
19	BT - 6 Summer (OA)	
20	BT-6 OB	
21	BT - 7 Summer (OA)	
22	BT-7 OB	
23	BT - 8 Summer (OA)	
24	BT-8 OB	
25	CD 9005 - 1	
26	CD 9005 - 2	
27	CD 9005 - 3	
28	CD 9005 - 4	
29	CD 9005 - 5	
30	CD 9005 - 6	
31	CD 9005 - 7	
32	CD 9005 - 8	
33	51 / 52	
33	72 / 73	
34	53 / 54	
34	68 / 69 - 70 / 71	

Zusätzlich werden die Relais mit den entsprechenden Ausgängen getestet

Ausgangs Nr.	Relais
1	Technische Störung
2	Überfall
3	Alarm
7	S/U Stellung Unscharf
8	S/U Stellung Scharf

Übungsaufgabe Ausgang 3 testen

Lösung -

Errichter Speicher	erscheint ♦ bzw. # betätigen
Ausgangstest	erscheint Bestätigen √(0 +#)
01 Low	erscheint "3" betätigen
03 Low	erscheint bestätigen 🗸
03 High	erscheint

Hinweis:

Jeder Ausgang geht in seine Ausgangsstellung zurück, wenn ein anderer Ausgang getestet oder der Testmodus verlassen wird!

Um diese Option zu verlassen muß die X - Taste (* + 0) betätigt werden.

Zeige MG-Störung

In dieser Option werden alle gestörten Meldegruppen und die Sabotagegruppen angezeigt. Aufgerufen wird diese Option mit der Bestätigungstaste.

Es werden auch die Blockschloß Meldegruppen (Scharf/Unscharf MG) in diesem Modus als gestört angezeigt, da der Unscharf Widerstand 9,4 k beträgt.

Gehtest

Mit Hilfe dieser Option kann ein akustischer Gehtest ausgeführt werden. (Ein Mann Revision)

Die Signalisierung erfolgt über den Intern Signalgeber und den Ausgang der als Gehtest programmiert wurde.

Es wird zusätzlich der interne Lautsprecher aktiviert.

Wird der Punkt **Gehtest** aufgerufen, wird ebenfalls der Ausgang **Speichern** gesetzt.

Funktion:

Es ersch	eint		Intern Signal. Ausg. Gehtest	Speichern Speichern Speichern
Gehtest		✓- bestätigen	inaktiv	inaktiv
Gehtest	01		inaktiv	aktiv
Gehtest	01	MG 01 stören	3-5 Sek. aktiv	3-5 Sek. inaktiv
			nurInternsignal	
Gehtest	01	MG entstören	3-5 Sek. aktiv	3-5 Sek. inaktiv

Zusatzfunktion im Gehtestmodus:

Werden Erschütterungsmeldegruppen getestet; zeigt das Display den Grund der Auslösung, entweder die Überschreitung des Großsignals oder die Überschreitung der programmierten Impulse.

	Gehtest	erscheint Bestätigen √(0 +#)
Melder auslösen	Gehtest 01	erscheint
	01 w Groß X IpZ X	erscheint
Großsignal		
Melder löst aus, wonn der		
programmierte Wert		
überschritten wurde.		
ipz X= ImpulsAnzahl		
Melder löst aus, worn die progr		
Anzahl überschritten		
wurde, während des		
Test zahlt die Zentrale die		
Impulse!		

Hinweis:

Auch im Errichterspeicher wird der Grund der Auslösung einer Erschütterungs-Meldegruppe angezeigt.

Erweit.	Zugriff
Erweit.	Zugriff

Diese Funktion wird nur dann benötigt, wenn die Zentrale mit mehr als einem Bereich arbeitet. Ist dies der Fall, kann der Programmiermodus nur für einen Bereich aufgerufen werden. Programmierungen, die andere Bereiche oder Systemfunktionen betreffen, können dann nicht programmiert werden. Es erscheint die Meldung "**Kein Privileg".**

Nach Aufrufen und Bestätigung dieser Option ist eine Programmierung für alle Bereiche und Systemfunktionen möglich.

	Erweit. Zugriff	erscheint Bestätigen √(0 +#)
vorhandene Bereiche werden angezeigt	Zutritt 1 2 3 4	erscheint
	О. К.	erscheint
	Erweit. Zugriff	erscheint

Sabotage sperren Sabotage sperren

Wird diese Option aufgerufen und bestätigt, ist der geöffnete Sabotagekontakt vom Gehäuse gesperrt. Wird der Programmiermodus verlassen, bleibt die Sperrung so lange aktiviert, bis der Deckelkontakt wieder geschlossen wurde. Eine erneute Störung der Sabotage führt zum Alarm. Beachte: Die Schärfung der Anlage ist möglich!

Die Sperrung der Deckelsabotage ist nur im "Nicht VdS - Modus" möglich. Im "VdS - Modus" würde nach Verlassen des Programmiermodus ein Sabotage Alarm ausgelöst.

LED Test

Wird diese Option bestätigt führt die Zentrale einen Test der Bedienteil - LED's durch.

Das Timermenue

Eintrittszeit

Die Eintrittszeit wirkt nur auf die Funktion der "Ein/Austrittslinie".

Wird eine "E/A MG" im scharfen Zustand gestört, verhindert diese Funktion einen Alarm innerhalb der einprogrammierten Zeit. Der Bedienteilsummer wird während dieser Zeit (pulsierend) aktiviert. Wird die Anlage innerhalb dieser Zeit nicht unscharf geschaltet, führt dieses zur Alarmierung.

Diese Funktion ist auch im VdS - Modus aktiv, aber nicht gestattet.

Austrittszeit

Die Austrittszeit wirkt nur auf die Funktion der "Ein/Austrittslinie".

Funktion:

Die Anlage wird scharfgeschaltet. Der Bedienteilsummer wird aktiviert. Die E/A MG kann nun während der einprogrammierten Zeit gestört werden. Bleibt die E/A MG über die Zeit hinaus gestört, führt dieses zur Alarmierung.

Diese Funktion ist im VdS Modus nicht gestattet!

Wichtig:

Wird die E/A MG vor der Scharfschaltung gestört, dann Scharfgeschaltet, startet die Zentrale eine unendliche Verzögerungszeit, die nur durch erneute Betätigung der Scharfschalteinrichtung oder durch Eingabe des Codes gelöscht werden kann. Die E/A MG wirkt nicht auf den Blockschloß - Ausgang.

Wird die E/A MG vor der Scharfschaltung gestört, startet die Zentrale eine unendliche Verzögerungszeit.

Wird die E/A MG während der Verzögerungszeit entstört, läuft die Zeit Austrittszeit weiter bis zur Schärfung der Anlage. Wird die E/A MG nach der einprogrammierten Zeit entstört, schärft die Anlage unmittelbar.

Die Funktion ist im VdS Modus nicht gestattet.

- S/U MG mit den Attributen ES /US E/A MG vor Schärfung gestört - siehe Beschreibung CD 3404/CD9104

- S/U MG mit den Attributen ES/US/SS

E/A MG vor Schärfung gestört - Obwohl die Blockschloßfreigabe vorhanden ist schaltet die Anlage nicht scharf, es erfolgt keine Scharfquittierung.

Erweit. Eintrittszeit

Wird bei Scharfer Anlage eine E/A MG ausgelöst, startet die Eintrittszeit. Nach Ablauf der Eintrittszeit wird jetzt nur der "Intern Signalgeber" aktiviert. Die Eintrittszeit wird um 50 % verlängert. Wird innerhalb der erweiterten Zeit nicht Unscharf geschaltet folgt das Wählgerät, die Blitzleuchte und der externe Alarm.

Die Erweiterte Eintrittszeit wird hier als Gemeinsame Eintrittszeit definiert. Die Funktion ist genauso wie für die CD 3404 und CD 6104 beschrieben. Bei diesen Zentralen kann jedoch je Bereich die erweiterte Zeit von 1 bis zu 99 Sekunden frei programmiert werden.

Übungsaufgabe:

Die Austrittszeit auf 20 Sekunden ändern. (ausgehend vom Wartungsmenue)

Lösung:

Wartung	erscheint ✔ bzw. # betätigen
Timer	erscheint Bestätigen √(0 +#)
Eintrittszeit 30	erscheint ✔ bzw. # betätigen
Austrittszeit 30	erscheint bestätigen ✓
Austrittszeit 30	erscheint "30" blinkt "20" eingeben
Eintrittszeit 20	erscheint "20" blinkt bestätigen ✔
Austrittszeit 20	erscheint

Ext. Alarmdauer



Ext. Alarmdauer

Zeitangabe in Minuten, Ausgang Extern Signal (Sirene) wird für diese Zeit aktiviert

Zeitangabe in Sekunden, Ausgang Extern Signal (Sirene) wird für diese Zeit aktiviert, Einstellbar von 21 bis 180 Sekunden.

Sirenenverzögerung

Zeitangabe in Minuten, für diese Zeit werden alle Signalgeber verzögert. Die Auslösungsdauer bleibt hiervon unberücksichtigt.

Alle SG Zeitbegr.

Wird diese Option selektiert, schaltet auch der "Intern Signalgeber" nur für die Zeit, die in der Option "Ext. Alarmdauer" programmiert wurde.

Ausgang Zeitbegr.		
Ausgang Zeitbegr.		
DWG Verzögerung		
Ausgang Zeitbegr.		

Wird diese Option selektiert, schaltet auch der "Alarm" Ausgang nur für 3 Minuten.

Bei der CD 9204 für die Zeit, die unter Alarmzeiten programmiert wurde. Diese Funktion wirkt auch auf das Alarmrelais! Nur bei "**Ausgang Zeitbegr.**" an ist

Zeituhr Menue - Wichtiger Hinweis

Die verschiedenen Funktionen des Zeituhr Menues stehen der CD 9104 und der CD 9204 zur Verfügung. In dieser Beschreibung werden allerdings die Funktionen des Menues überwiegend am Beispiel der CD 9104 erläutert, da eine automatische Scharfschaltung im VdS Modus nicht gestattet ist, und andere Funktionen dürfen die den VdS gerechten Betrieb nicht beeinflussen. (möglich sind z.B. Zeiterfassung, Steuerung technischer Geräte, zeitabhängige Berechtigung für die Unscharf Schaltung u.ä.)



Auto	limer	
Auto	Timer	

Diese Funktion schaltet die automatischen Zeitschaltfunktion an oder aus.

Programmierte Zeitzonen und deren Zuordnung sind erst nach Aktivierung dieser Option in Funktion.



Zeitzone definieren Zeitzone definieren

In dieser Option werden die Zeitzonen programmiert.

Es stehen insgesamt 20 Zeitzonen zur Verfügung.

Programmiert werden:

Ausschaltzeit / Einschaltzeit:

Benutzer	Zwischen der Aus- und Einschaltzeit ist der Code aktiv Vor der Ausschaltzeit und nach der Einschaltzeit ist der Code inaktiv, es erscheint die Meldung "Zeit Code aus"
Ausgänge	Bezieht sich auf den Ausgangstyp "Zeitzone" Zwischen der Aus- und Einschaltzeit wird der Ausgang gesetzt Vor der Ausschaltzeit und nach der Einschaltzeit ist der Ausgang inaktiv
Timer/Bereiche	Im VdS Modus bei Scharfer Anlage ist zwischen der Aus- und Einschaltzeit der Blockschloßausgang inaktiv Vor der Ausschaltzeit und nach der Einschaltzeit ist der Blockschloßausgang aktiv und ermöglicht somit die Unscharf Schaltung der Anlage
	Zwischen der Aus- und Einschaltzeit ist der ausgewählte Bereich Unscharf. Vor der Ausschaltzeit und nach der Einschaltzeit ist der Bereich Scharf.
Timer MG	Bezieht sich auf den Meldegruppen Typ "Entriegel" Zwischen der Aus- und Einschaltzeit steuert eine Störung dieser Meldegruppe den Ausgang, der als "Türcode" oder "Tür/Log" programmiert ist. Vor der Ausschaltzeit und nach der Einschaltzeit ist die Meldegruppe inaktiv

Tage

In dieser Option werden die Wochentage definiert, an denen die Zeitzone aktiviert werden soll.

Feiertagszonen

ARITECH GmbH

In dieser Option werden die vorher definierten Feiertagszonen den Zeitzonen zugeordnet.

Zeitzone programmieren:

Beispiel: Zeitzone von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr Montag, Dienstag, Mittwoch und Samstag gültig, Feiertagszone 03

Wartung	erscheint 2 - 5 - 2 eingeben
Def. Zeitzonen	erscheint Bestätigen √(0 +#)
T01 ==:== ==:==	erscheint Bestätigen √(0 +#)
T01 <u>=</u> =:== ==:==	erscheint Cursor blinkt unter dem 1. = nacheinander 0- 8- 0- 0-1- 7- 0- 0 eingeben
T01 08:00 - 17:00	erscheint Bestätigen √(0 +#)
T01 <u>*</u> MDMDF* H=	erscheint Cursor blinkt an der 1. Stelle # bzw.
T01★MDM <u>D</u> F★ H=	"0" betätigen
T01★MDM <u>≭</u> F★ H=	erscheint # bzw. ↓ betätigen "0" betätigen
	erscheint # bzw. ♥ betätigen "0" betätigen
T01★MDM★★S H= <u>-</u> -	erscheint "03" eingeben
T01 <u>*</u> MDM**S H=03	erscheint Bestätigen √(0 +#)

ARITECH GmbH

T01 08:00 - 17:00

erscheint

Definiere Zeitzone X Definiere Zeitzone X

Diese Option wird auch als "Gemeinsame Zeitzone" beschrieben. Es stehen vier gemeinsame Zeitzonen zur Verfügung.

In einer gemeinsamen Zeitzone können bis zu fünf einzelne Zeitzonen zu einer X - Zeitzone zusammengefaßt werden.

Wird eine gemeinsame Zeitzone einem Ausgang, Benutzer o.ä. zugewiesen, muß für die gemeinsame Zeitzone 01 der Wert "21" für die gemeinsame Zeitzone 03 der Wert "23" programmiert werden.

Beispiel:

Zeitzone 01 - 03 - 05 in der gemeinsamen Zeitzone 01 zusammenfassen



Definiere Ferientage Definiere Ferientage

Es stehen 20 Zonen für die Definition der Ferientage zur Verfügung In dieser Option werden die Tage programmiert, an denen die Zeitzonen **nicht** aktiv sein sollen.

Es wird ein Zeitraum programmiert, z.B. vom 21.03. bis einschließlich 24.03.

Def. Ferientage X Def. Ferientage X

Es stehen vier gemeinsame Ferientagszonen zur Verfügung Hier werden bis zu fünf Ferientags Zonen zu einer zusammengefaßt Programmierung wie unter "Definiere Zeitzone X"



In diesem Menuepunkt werden die vorher gebildeten Zeitzonen zugeordnet.

Benutzer	nur innerhalb der Zeitzone ist der Code aktiv
Ausgänge	Ausgangs Typ "Zeitzone" nur innerhalb der Zeitzone ist der Ausgang aktiv
Timer Bereiche	für die Scharf/Unscharf Schaltung einzelner Bereiche innerhalb der Zeitzone ist die Anlage Unscharf Im VdS Modus wirkt die Zeitzone nur auf den Blockschloß Ausgang. Innerhalb der Zeitzone ist der Ausgang inaktiv
Timer MG	Meldegruppen Typ "Entriegel" nur innerhalb der Zeitzone kann über diese Meldegruppe der entsprechende Ausgang gesteuert werden.

Beispiel: Zeitzone 04 Benutzer 01 zuordnen:

Zeitzonen zuweisen	erscheint Bestätigen √(0 +#)
Zeit Benutzer	erscheint Bestätigen √(0 +#)
01(Code01)	erscheint Bestätigen √(0 +#)
Zeitzonen Nr	erscheint Bestätigen √(0 +#) 0 - 4 eingeben
Zeitzonen Nr. 04	erscheint Bestätigen √(0 +#)
01(Code01)	erscheint



Auto	Scharf B1
Auto	Scharf B1

Diese Option wirkt nur auf die zeitgesteuerte Scharfschaltung. In diesem Menuepunkt wird der entsprechende Bereich selektiert Ist der Bereich bestätigt worden, wird die Scharfschaltart gewählt

Auto S/U	
Auto S/U	

Wird dieser Punkt bestätigt, schaltet die Anlage automatisch Scharf und Unscharf

S-Erinnerung	
S-Erinnerung	

Wird dieser Punkt bestätigt, wird über den Summer ein Erinnerungssignal gestartet, und die Anlage muß manuell scharfgeschaltet werden (Code, Schlüssel) Geschieht das nicht, wird der Ausgang "S-Verzögerung" gesetzt. Die Anlage schaltet automatisch Unscharf.

nur Auto Scharf

Wird dieser Punkt bestätigt, schaltet sich die Anlage automatisch nur Scharf

Warnzeit	
Warnzeit	

Diese Funktion ist abhängig von der zeitgesteuerten Scharfschaltung!

Die Programmierung erfolgt in Minuten. Es werden die Ausgänge aktiviert, die als "Summer" programmiert sind.

Die Aktivierung erfolgt gemäß der programmierten Zeit vor der automatischen Scharfschaltung. Der Summer wird in Intervallen pulsierend aktiviert.

Verzögerungszeit Verzögerungszeit

Diese Funktion ist abhängig von der zeitgesteuerten Scharfschaltung!

Die Programmierung erfolgt in Minuten.

Während der **Warnzeit** kann durch Eingabe des Benutzercodes, die automatische Scharfschaltung um die Zeit, die in dieser Funktion eingeben wurde, verzögert werden.

Unscharf Option



Diese Option ist abhängig von der zeitgesteuerten Scharfschaltung!

Normal Unscharf

Die Unscharf Option ist inaktiv

Reset Bereich

Bei dieser Option kann während einer timergesteuerten Scharfschaltphase mit dem Benutzer Code nur ein alarm gelöscht werden, der Bereich bleibt im Scharfem Zustand

US bei Alarm

Der Benutzer kann einen Bereich Unscharf schalten, wenn ein anderer Bereich sich im Alarm Status befindet

Kein Unscharf

Es ist kein Unscharf Schalten während einer timergesteuerten Scharfschaltung möglich

Unscharf Zeitabhängig

Ist diese Funktion aktiviert, ist eine Scharfschaltung außerhalb einer Zeitzone möglich, aber eine Unscharfschaltung erst nach Ablauf der Zeitzone.

Ist bei "Unscharf Option" - "Normal Unscharf" programmiert, ist diese Option außer Funktion

Weitere Informationen

Wird die automatische Scharfschaltung über das RD 6204 zum Wachdienst über tragen, stehen noch zusätzliche Meldungen im Wählgeräte Menue zur Verfügung

> (Scharfschaltung über Schloß) (Unscharfschaltung über Schloß) Scharfschaltung durch Timersteuerung Unscharfschaltung durch Timersteuerung Verspätete Scharfschaltung Zu frühe Unscharfschaltung

		¥
Doppelsignal	→	Doppelsignal
Doppelsignal	→	Doppelsignal
Doppelsignal	→	Doppelsignal

Öffnungszeit
Öffnungszeit
Öffnungzeit

Doppelsignal	05
Doppelsignal	05
Doppelsignal	05

Zeitangabe in Minuten

Diese Funktion bezieht sich ausschließlich auf eine Meldegruppe, die wie folgt programmiert wurde:

Meldegruppen Typ :AlarmMeldegruppen Attribut:DS

Hier wird die Zeit festgelegt, in der die Meldegruppe **zweimal** gestört werden muß bevor die Zentrale einen Alarm registriert.

Werkseinstellung 5 Minuten. Wird während dieser Zeit die Meldegruppe nur einmal gestört, erfolgt kein Alarm!

Öffnungszeit	10
Öffnungszeit	10
Öffnungszeit	10

Zeitangabe in Sekunden.

Die zweite Möglichkeit eine "Doppelsignal Meldegruppe" auszulösen ist diese MG über die programmierte Öffnungszeit hinaus zu stören.

Werkseinstellung 10 Sekunden. Ist die Meldegruppe länger als diese Zeit gestört, erfolgt ebenfalls eine Alarmierung.

Zeit 12:00

Hier wird die aktuelle Zeit in Stunden/Minuten programmiert. (Beispiel 12.00 Uhr)

Datum 01 / 04 / 95

Hier wird das aktuelle Datum in der Reihenfolge "Tag, Monat, Jahr" programmmiert. (Beispiel 01. April 1995)

Übungsaufgabe

Zeit und Datum ändern (Beispiel auf den 15.05.1995, 11.35 Uhr) ausgehend vom Wartungsmenue

Lösung:

	Wartung		erscheint ✔ bzw. # betätigen
	Timer		erscheint Bestätigen √(0 +#)
	Eintrittszeit	30	erscheint ♦ bzw. # betätigen
(08.00 ist zufällig)	Zeit	08:00	erscheint bestätigen ✔
	Zeit	<u>0</u> 8:00	erscheint Kursor blinkt unter der 0 nacheinander 1-1-3-5 eingeben bestätigen ✓
	Zeit	11:35	erscheint ✔ bzw. # betätigen
(01 / 01 / 95 ist zufällig gewählt)	Datum 01 / 0	01 / 95	erscheint bestätigen ✓
	Datum <u>0</u> 1 / (01 / 95	erscheint Kursor blinkt unter der 0 nacheinander 1 - 5 - 0 - 5 - 9 - 5 eingeben bestätigen ✓



Hier wird das Datum vom Beginn der Sommerzeit programmiert.

Datum rückwärts

Hier wird das Datum vom Ende der Sommerzeit programmiert.

Die Umschaltung erfolgt jeweils um 02.00 Uhr morgens.

Die Zeit ist frei definierbar

Sommerzeit Ein

Ein/Ausschaltfunktion für die Sommerzeit.

Zwischenkapitel

Sprungbefehle

Es empfiehlt sich dieses Kapitel sorgfältig durchzuarbeiten. Die Sprungbefehle ermöglichen Ihnen eine zeitersparende und vereinfachte Programmierung.

Ebenso werden alle nachfolgenden Lösungen zu Programmier -Aufgaben mit Hilfe von Sprungbefehlen dargestellt.

Beispiel: Meldegruppen Typ der Meldegruppe 8 ändern

Ohne Sprungbefehle benötigen Sie ausgehend vom Unscharf Zustand:

- Eingabe des Errichter Codes
- + Taste betätigen
- drei mal die # Taste betätigen (von Wartung bis Meldegruppen)
- bestätigen (Meldegruppen)
- bestätigen (Meldegruppen Typ)
- sieben mal die # Taste betätigen (von MG 01 bis MG 08)
- bestätigen (MG 08)

Mit Sprungbefehle bis zu Meldegruppe 8:

- Eingabe des Errichter Codes

- 4 1 8 eingeben
- bestätigen

Dieses Beispiel zeigt wie einfach es ist zu bestimmten Funktion direkt zu springen und diese dann zu ändern.

Die benötigten Adresssen ergeben sich automatisch aus dem Programm Struktur Schema.

Wichtig:

Es ist möglich in drei Richtungen zu springen:



nach oben nach unten nach rechts

Es ist nicht möglich nach 🗲 zu springen ! ! !



Beispiel Sprungbefehle CD 3404

Vier Beispiele für Sprungbefehle

Vom Timer Menue direkt zu "Gehtgest Meldegruppe 5" Sprungbefehl 1 - 4 - 5

Vom Wartungs Menue direkt zu "Zeige Speicher" Sprungbefehl 1 - 1 - 1

Vom Wartungsmenue direkt zu "Sommerzeit An/Aus" Sprungbefehl 2 - 7 - 3

Im Timer Menue "Austrittszeit" direkt zu "Alle Signalgeber zeitbegrenzt" Sprungbefehl 4 - 5

Um an die benötigten Sprungadressen zu gelangen, muß lediglich im Programmstrucktur Schema die entsprechende Funktion errechnet werden.

Das dritte Hauptmenue ist das Benutzer Menue, also Sprungadresse "3"

Das fünfte Hauptmenue ist das Ausgangs Menue, also Spungadresse "5"

Der zweite Menue Punkt vom Meldegruppen Menue ist "Meldegruppen Attribute" also Sprungadresse (4) "2"

Soll im "Ausgangstest Menue" der dritte Ausgang getestet werden gilt die Sprungadresse (1) - (2) - "5"

Ein weiterer Vorteil beim Programmieren mit Sprungadressen:

Wird ein Menuepunkt aufgerufen, braucht dieser nicht mehr bestätigt werden Beispiel:

Wird mit Sprungbefehl **"2 - 1**" die Eintrittszeit aufgerufen braucht diese Option nicht mehr bestätigt werden, es kann direkt die neue Zeit einprogrammiert werden.

Wird mit einem Sprungbefehl ein Hauptmenue aufgerufen, springt die Zentrale direkt in die erste Option dieses Menues:

Sprungbefehl "5", es erscheint direkt der Menuepunkt "Ausgangs Typ"

Das Benutzermenue

Allgemeines zu Codes:

Anzahl:		
CD 3404		8 Codes
CD 6104/6204		7 Codes
CD 9104		64 Codes
CD 9204	davon	64 Codes Code 63 = Notsperrcode Code 64 = Errichter Reset Code

Einmalige Notsperrung:

Es ist vorgesehen, daß der Benutzer eine Meldegruppe sperren kann und trotzdem eine Blockschloßfreigabe erhält.

Diese Notsperrung kann mit dem Code 63 (muß programmiert werden) durch-geführt werden.

Dieser Code wird bei anstehender Meldegruppenstörung eingegeben. Er sollte nur das Attribut "SP" bekommen, nach Eingabe des Codes erscheint das "Sperren" Menue und die entsprechende Meldegruppe kann gesperrt werden. Die Anlage kann wie gewohnt scharf geschaltet werden.

Nach Unscharf Schaltung erscheint im Display "Rufe Techniker" und die Zentrale muß wie bei einem Sabotage Alarm zurückgesetzt werden.

Alle Codes müssen mit mindestens vier Stellen und maximal sechs Stellen programmiert werden.

Es darf keine Null programmiert werden !!!

Code / Privileg Code / Privileg

Code 01 benutzt	→	Bereiche	→	Attribute
Code 01 benutzt	→	Bereiche	1	Attribute

Übungsaufgabe: Code 2 anlegen Code "4711" Attribute "SP und ZD"

Lösung:

	Wartung	erscheint 3 - 1 - 2 eingeben
	Code 02 Inactiv	erscheint Bestätigen √(0 +#)
	Neuer Code _	erscheint 4711 eingeben
	Neuer Code ****	erscheint bestätigen ✓
	Bestätigen	erscheint 4711 nochmals eingeben
	Bestätigen ****	erscheint
		Destaligen •
Erscheint "Fehler" Code bereits, oder dem gleichem Code	existiert dieser es wurde nicht mit bestätigt.	Destaligen •
Erscheint "Fehler" Code bereits, oder dem gleichem Code	existiert dieser es wurde nicht mit bestätigt. Bereich B1	erscheint
Erscheint "Fehler" Code bereits, oder dem gleichem Code Bei Zentralen r programmiert v dieser Funktior zugeordnet.	existiert dieser es wurde nicht mit bestätigt. Bereich B1 nit einem Bereich kann dies verden, sind mehere Bereich der Code den Bereichen, w	erscheint e Funktion nicht he vorhanden, wird in wo er gültig sein soll,
Erscheint "Fehler" Code bereits, oder dem gleichem Code Bei Zentralen r programmiert v dieser Funktior zugeordnet. Beispiel: Code für Bereich 1 und 2	existiert dieser es wurde nicht mit bestätigt. Bereich B1 nit einem Bereich kann dies verden, sind mehere Bereich der Code den Bereichen, v	erscheint e Funktion nicht he vorhanden, wird in wo er gültig sein soll, erscheint bestätigen ✓

	Bereich B1		erscheint ✔ bzw. # betätigen
	Attribute		erscheint bestätigen ✓
Beispiel CD 9204	02 IS US	OK	erscheint OK blinkt mit der ↓ bzw. # Taste "IS" suchen
	02 IS US	IS	erscheint IS blinkt bestätigen ✔
	02 US	OK	erscheint OK blinkt mit der ↓ bzw. # Taste "US" suchen
	02 US	US	erscheint bestätigen ✔
	02 Kein	ОК	erscheint OK blinkt mit der ↓ bzw. # Taste "SP" suchen
	02 Kein	SP	erscheint SP blinkt bestätigen ✔
	02 SP	ОК	erscheint OK blinkt mit der ↓ bzw. # Taste "ZD" suchen
	02 SP	ZD	erscheint ZD blinkt bestätigen ✔
	02 SP ZD	OK	erscheint OK blinkt bestätigen ✔
	Code 02 ben	utzt	erscheint

Wenn bei einem bestehendem Code nur die Attribute geändert werden sollen:

03 benutzt	erscheint bestätigen ✓
Neuer Code _	erscheint ↓ bzw. # Taste betätigen
Bereich B1	erscheint
Attribute	erscheint bestätigen ✓

Der werksseitige Code ist vorprogrammiert mit den Attributen:

ES IS US SP ÜW CÄ LI IS US

Aus Sichersheitsgründen sollte bei mindestens einem Code immer das Attribut "US" programmiert werden.

Es ist nicht möglich das Attribut "US" aus Code 1 zu entfernen!

Codes ändern Codes ändern

Übungsaufgabe:

Code 2 anlegen Code "4711"

Lösung:

Wartung	
Code 02 Inactiv	

erscheint 3 - 1 - 2 eingeben

erscheint Bestätigen **√(0+#)**

	Neuer Code _	erscheint 4711 eingeben
	Neuer Code * * * *	erscheint bestätigen ✓
	Bestätigen	erscheint 4711 nochmals eingeben
	Bestätigen ****	erscheint bestätigen ✓
Erscheint Fehler" Code bereits, oder dem gleichem Code	existiert dieser es wurde nicht mit bestätigt.	
	Code 02 benutzt	erscheint
Ein bestehender Cod	e wird wie folgt gelöscht	
	03 in Betrieb	erscheint bestätigen ✓
	Neuer Code _	erscheint "0" betätigen bestätigen √

03 Nicht benutzt

erscheint

Benutzer Attribute Benutzer Attribute

Programmierung wie bei "Codes/Privileg" beschrieben

Nachfolgend die Aufstellung aller Attribute

Das Attribut "ES" kann solange sich die Zentrale im VdS - Modus befindet nicht programmiert werden.

ES	ermöglicht die Extern Schärfung der Anlage über den
	Benuizer Coue
15	Perutaer Code
	Benuizer Code
05	ermoglicht das Unschaft Schalten der Anlage und
	ermoglicht das Loschen von Alarmen im Unschaffen Zustand
SP	ermoglicht die Sperrung von Externen Alarmmeidegruppen
	onne Biockschloistreigabe. Nach Unschaft Schaltung
	Display ermöglicht dem Benutzer das Aufrufen des
	Benutzerspeichers
ÜW	ermöglicht das Aktivieren der Überwachungsfunktion
	Beschreibung siehe MG - Attribute
	ermöglicht den Sirenentest
	ermöglicht das Auslesen des Alarmzählers
	ermöglicht den Gehtest
ÜS	Unscharfschaltung unter Zwang
ÜS	Wird eine Anlage mit diesem Code Unscharf geschaltet, wird
ÜS	das DWG (RD 6204) einen stillen Überfall übermitteln.
LI	ermöglicht den Zugriff auf das Licht Menue und deren
LI	Funktionen:
LI	Licht schalten- Lichtüberwachung- Licht Gehtest- Licht
0 ¹	sperren ermoglicht das Andern des eigenen Codes
CA	ermoglicht das Andern aller Codes
CA	
EC	ermoglicht das Andern des eigenen Codes
EC	
IC	Dieser Code steuert den für diese Funktion programmierten
IC	Ausgang. Nach jeder Eingabe wird der Ausgang gesetzt.
70	Statisch oder wenn programmiert zeitbegrenzt
	ermoglicht das Andern von Unrzeit und Datum
20	ermöglicht den Zugnit auf den Errichterensishere
	ermöglicht die Programmierung der Zeitzenen
ED	ennogicht die Programmerung der Zeitzohen
	programmiert werden! - Löscht den Errichter - Code
	ormäglight das Augleson des Errichterspeichers
	ermöglicht den Auslesen des Errichterspeichers
IVIIN	ermöglicht des Ändern von Ubrzeit und Datum
	ermöglicht das Statton der Ereigniefelge Eurktion
AA	Boschroibung folgt

Benutzer Name	
Benutzer Name	

In diesem Menuepunkt kann jedem Benutzer ein Name gegeben werden. Maximal 13 Stellen

Übungsaufgabe:

Benutzer 05 den Namen Meyer programmieren

Lösung:

Wartung	erscheint 3 - 2 - 5 eingeben
05 Code 05	erscheint Bestätigen ✔
05 _	erscheint 6 x die Taste 5 betätigen
05 <u>M</u>	erscheint ∳ bzw. # betätigen 3 x die Taste 2 betätigen
05 M <u>e</u>	erscheint ∳ bzw. # betätigen 2 x die Taste 9 betätigen
05 Me <u>y</u>	erscheint ∳ bzw. # betätigen 3x die Taste 2 betätigen
05 Mey <u>e</u>	erscheint ∳ bzw. # betätigen 4 x die Taste 6 betätigen
05 Meye <u>r</u>	erscheint Bestätigen ✔

05 Meyer

erscheint

Errichter Code

Der werksseitige Errichtercode lautet: (0)1278

Der Code wird wie unter "Codes ändern" programmiert und ermöglicht den Zugang zur Errichter - Programmier - Ebene.

Überfall Code

Auch als "Unscharfschaltung unter Zwang" bezeichnet.

Die Eingabe dieses Codes bewirkt bei Unscharfer Anlage einen "stillen Überfall Alarm".

Die Eingabe dieses Codes bei Scharfer Anlage schaltet die Anlage "Unscharf" und setzt gleichzeitig einen "stillen Überfall Alarm" ab.

Die Programmierung erfolgt wie unter "Codes ändern".

U/D Code

Nach Eingabe dieses Codes im Unscharfen Zustand wird der "Up/Down Modus" gestartet. (Das Wählgerät ruft den Wartungs PC an - Option)

Codezähler	
Codezähler	

Diese Funktion wirkt nur auf den achten Benutzercode. Diese Funktion wirkt nur auf den siebten Benutzercode.

Programmiert werden kann eine Zahl zwischen 1 und 98. Dieser Zahl entsprechend kann dieser Code benutzt werden.

Beispiel:

Code 8 oder Code 7 wurde mit den Attributen "ES und US" programmiert. In der Funktion "Benutzer Codezähler" wird eine "10" programmiert.

Das Ergebnis: Mit dem Code kann die Anlage fünf mal "Scharf und Unscharf" geschaltet werden.

Wird eine "99" programmiert, ist der Code unbegrenzt zu benutzen.

Übungsaufgabe:

Benutzer Codezähler auf "10" ändern

Lösung:

Benutzer	erscheint bestätigen ✓
Codes ändern	erscheint ∳ bzw. # betätigen bis Codezähler
Codezähler 99	erscheint bestätigen ✓
Codezähler 99	"99" blinkt "10" eingeben bestätigen √
Codezähler 10	erscheint

↓↓(##) offene MG

Diese Option ermöglicht bei "Unscharfer Anlage" die Anzeige aller offenen Meldegruppen indem 2 x die ↓ oder # - Taste betätigt wird.

Diese Funktion kann entweder AN oder AUS programmiert werden. (Werksseitig ist die Option auf "AN" programmiert)

✓ technische MG✓ technische MG

Funktion siehe "Offene MG"

Gilt für Meldegruppen, die als Meldegruppen Typ "Technik" programmiert sind.

Schlüsselanzeige J J Schlüsselanzeige

Ermöglicht die Anzeige ausgelöster Meldegruppen nach Unscharfschaltung über eine Scharf/Unscharf Meldegruppe.

Ist "Schlüsselanzeige AN" programmiert werden angezeigt:

gestörte Meldegruppen bei nicht erfolgter Scharfschaltung über einen Schlüsselschalter

ausgelöste Meldegruppen nach Unscharfschaltung über einen Schlüssel - Schalter

Meldung "Rufe Monteur XX"

Meldung "Alarm nicht hier" (für Alarm Meldungen eines anderen Bereiches)

Diese Option ist abhängig von der Programmierung im Ausgangsmenue Punkt **Bereich → Bedienteil.** Die Anzeige erfolgt nur an den Bedienteilen, die für die Anzeige programmiert wurden.

Das Meldegruppenmenue

Meldegruppentyp

Alarm	Alarm Meldegruppe für Bewegungsmelder,				
	Magnetkontakte u.s.w.				
Ein/Austritt	verzögerte Alarm Meldegruppe, abhängig von der Ein- und Austrittszeit				
S -Taster	Die Meldegruppe wird mit einem Tastimpuls einmal gestört, danach wird mit dem Code Scharf geschaltet, es startet eine unendliche Verzögerungszeit. Die Anlage wird Scharf wenn die Meldegruppe erneut mit einem Tastimpuls gestört wird. Die Austrittszeit				
S - Unend	einem Schalter vor Code Eingabe dauerhaft gestört,				
	Die Anlage wird Scharf, wenn die Meldegruppe wieder				
	entstört wird. Die Austrittszeit ist ohne Funktion				
Sabotage	24 Std. Meldegruppe, wirkt auf den Sabotage Ausgang, alarmiert im Unscharfen - Zustand				
Überfall	24 Std. Meldegruppe, kann mit örtlicher oder stiller Alarmierung programmiert werden				
Scharf/Unscharf	Dient zum Scharf/Unscharfschalten der Anlage.				
	Für Extern Scharf / Intern Scharf über Taster oder				
	Schlüsselschalter. Die Austrittszeit wirkt als				
	Scharfschalt Verzögerung				
	Im VdS Modus nur für Intern Scharf möglich.				
	Im VdS Modus ist eine Schärfung über Taster nicht				
	möglich (Blockschloß). Die Austrittszeit ist nicht aktiv!				
	Widerstandsänderungen:				
	Unscharf 4 K 7 Scharf Offen (9 K 4)				
Duoud	Unschaff 9 K 4 Schaff 4 K /				
Brand	24 Sta. Meidegruppe, die Alarmierung erfolgt				
Technik	Malala arma a stia a anglial arm MQ air an alafini astar				
IECNNIK	Ausgang setzt, der ebenfalls als Technik program- miert wurde. Es erfolgt keine Alarmierung im scharfen Zustand. Die MG wirkt nicht auf den Blockschloß Ausgang. Bei mehreren Tech.MG kann der Selbe oder verschiedene Ausgänge aktiviert werden				

Blockschloß	Für Scharf / Unscharfschaltung über ein Blockschloß			
	oder Schlüsselschalter. Die Austrittszeit ist nicht aktiv!			
	Widerstand	dsänderu	ung:	
	Unscharf	4 K 7	Scharf	Offen (9 K 4)

Licht 1	Für Außenlicht Steuerung.
Licht 1	Die Außenmelder DI 300 werden über das Modul
Licht 1	CP 4005 an diese Meldegruppe angeschaltet.
	Eine Störung dieser Meldegruppe führt nicht zum
	Alarm, sie dient nur zur Steuerung vom Außenlicht
Licht 2	Wie Licht 1
Licht 2	Beide Licht Meldegruppen können differenziert vom
Licht 2	Benutzer bedient werden
TL-Sensor	Tageslicht Sensor Ausgang vom Außenlicht
TL-Sensor	Steuermodul CP 4005
TL-Sensor	
Notruf	24 Std. Meldegruppe mit örtlicher Alarmierung
Notruf	Im Unscharfen Zustand werden auch die Außensignal
Notruf	Geber aktiviert
Verschluß	Riegelkontakt Meldegruppe,
Verschluß	Verhindert bei Störung eine Blockschloß Freigabe
S/U Verr	Bei Störung aktiviert diese Meldegruppe einen
Entriegel	Ausgang, (Türcode oder Tür / Log)
	Wird eine Entriegel Meldegruppe programmiert, fragt
	die Zentrale automatisch nach dem Ausgang, den diese MG aktivieren soll.
	Werden mehrere Entriegel MG programmiert, können
	sie auf den selben oder verschiedene Ausgänge aktivieren

Feuertür	Diese Meldegruppe wirkt bei Scharfer Anlage wie eine
Feuertür	normale "Alarm Meldegruppe"
	Im Unscharfen Zustand führt eine Störung zur Aktivierung eines Ausgangs, dieser Ausgang wird
	automatisch nach der Bestätigung des Meldegruppen
	Typs Feuertür abgefragt. Der Ausgangs Typ behält
	ebenfalls seine eigentliche Funktion, er wird pulsierend aktiviert.
	Zusätzlich wird ein Bedienteil angesteuert,
	der Bedienteil Summer wird pulsierend aktiviert und
	die Meldung mit dem entsprechendem MG Namen wird auf dem Display angezeigt.
	Der Alarm kann nur von dem programmierten Bedien- teil gelöscht werden.
	Die Bedienteil Adresse wird automatisch nach der
	Bestätigung des Meldegruppen Typs Feuertür
	abgefragt.

Ext Notztoil	Zur Anschaltung vom Störungspusgang oxtornor	
Ext. Netzteil	Netzteile, oder vom PM (PG) 825	
nur für	Bei Kurzschluß oder Unterbrechnung erscheint im	
Meldegruppe	Display die Meldung "12 V AUX Ausgang"	
- 1 4 -	Zur Anschaltung vom PM (PG) 825 Störausgang,	
	die Zentrale unterscheidet folgende Meldungen:	
	- Ext. Netzfehler = Netzausfall / Netzsicherung	
	- Ext. Sich1NT/Akku = Akku entladen, Sicherung F1	
	- Ext. 12V/Sich2NT = Sicherung F2	
GVE	Dient zur Anschaltung des Ausgangs der geistigen	
	Verschlußeinrichtung, zur Freigabe der Unscharf -	
	Schaltung mittels Sperrschloß.	
	Wird diese Meldegruppe für ca. 1 Sekunde gestört	
	folgt die Freigabe des Blockschloßausgangs für ca.	
	30 Sekunden.	
	Diese Funktion ist abhängig von der Programmierung	
	im VdS - Menue "Kombination GVE". Wenn dies	
	programmiert wurde ist ohne Störung der GVE	
	Meldegruppe ist eine Unscharf Schaltung nicht möglich!	

GB Sensor	Für Anschaltung von Passiven Glasbruchmeldern
	an die Meldegruppen mit 12 Volt Linienspannung:
	Meldegruppe 85 - 86 - 87 - 88 (CP 4043)
	Meldegruppe 1 - 2 - 3 - 4 jeder CD 9041
	(Bei der CD 9041 muß die Steckbrücke JP 2 in die untere Position gesteckt sein!)
	Die Meldegruppe wird nicht in die DUAL FUNKTION einbezogen
	Ein ausgelöster Sensor kann im Unscharf Zustand
	mit Hilfe des Menue "Benutzer Speicher" gelöscht werden.
	- Der Benutzer Speicher wird aufgerufen, beim Ver-
	lassen des Speichers werden die GB - Meldegruppen
	für ca. 1 Sekunde zurückgesetzt.
	Wird im Scharfen Zustand eine GB Meldegruppe aus -
	gelöst, wird diese Meldegruppe beim Löschen vom
	Benutzer (Zweite Eingabe Taste "0") gelöscht.
	Wird die Meldegruppe im "Wartungsmenue -
	Gehtest" ausgelöst, erfolgt die Rückstellung automatisch beim Verlassen dieser Funktion, oder beim Test anderer Meldegruppen

Inaktiv	Die Meldegruppe unterdrückt Alarm und Sabotage	
Inaktiv	Meldungen und wirkt nicht auf den Blockschloß	
Unused	Ausgang	
BT - Sperren	Bei Störung dieser Meldegruppe ist das Bedienteil außer Funktion	

Übungsaufgabe:

Meldegruppen Typ - MG 6 ändern in eine "Technik Meldegruppe" Ausgang "3".

Lösung:

Wartung

erscheint 4 - 1 - 6 eingeben

erscheint

(MG.) 06 Alarm

ARITECH GmbH

	bestätigen 🗸
(MG.) 06 Alarm	" Alarm" blinkt mit der # (♥) Taste bis "Technik" und bestätigen ✓
Ausgangs Nr. XX	erscheint 0 - 3 eingeben
Ausgangs Nr. 0 <u>3</u>	erscheint bestätigen ✓
(MG.) 06 Technik	erscheint

MG - Attribute

Für verschiedene Meldegruppen Typen können Attribute vergeben werden. Diese Attribute entscheiden, ob zum Beispiel eine Scharfschalt - Meldegruppe die Anlage Intern, Extern und mit Taster Scharf schaltet, oder eine Alarm Meldegruppe bei Intern Scharf automatisch gesperrt ist u. s. w.

	Scharf/Unscharf Meldegruppe
ES	schaltet die Anlage Extern Scharf, es kann pro Zentrale
	(bzw. pro Bereich) nur eine Scharf/Unscharf
	Meldegruppe mit dem Attribut "ES" programmiert werden
US	schaltet Intern/Extern - Scharfe Anlage Unscharf
IS	schaltet die Anlage Intern Scharf, es kann pro Zentrale
	(bzw. pro Bereich) nur eine Scharf/Unscharf
	Meldegruppe mit dem Attribut "IS" programmiert werden
SS	schaltet ohne Verzögerung sofort Scharf.
	Ist bei nicht VdS Anlagen, oder Anlagen ohne VdS
	Modus eine verzögerte Extern Schärfung über Code
	möglich, ist die Scharfschaltung über diese Meldegruppe
	unverzögert
PU	schaltet die Anlage per Impuls - Taster Scharf
IP	

Alarm Meldegruppe
SP	ermöglicht die Sperrung dieser Meldegruppe bei Extern Scharfer Anlage		
	Nach Unscharf Schaltung erscheint am Display der		
	Hinweis auf diese Sperrung		
	Achtung:		
	Eine gestörte Meldegruppe, auch wenn sie gesperrt wurde, ermöglicht keine Scharfschaltung über ein Blockschloß (keine Freigabe)		
IS	automatische Sperrung bei Intern Scharfer Anlage		
ÜW	meldet bei eingeschalteter Überwachungsfunktion		
	Die Überwachungsfunktion aktiviert bei jeder Störung		
	der Meldegruppe für ca. 2 Sekunken die Ausgänge, die		
	als "Summer" programmiert wurden, optionell auch den		
	"Intern Alarmgeber".		
	Die Überwachungsfunktion wird von dem Benutzer über		
	das "Überw./Test Sirene" Menue aktiviert. Die Aktivierung		
	glit für eine Unschaft Phase. Es bestent die		
	ivioglichkeit im "verschiedenes" Menue unter dem Punkt		
	"Ints/Uberwachung" diese Option standig zu aktivieren.		
DS	Berschreibung siehe "Timer" Menue "Doppelsignal"		

24	Die Alarm Meldegruppe wird zur 24 Stunden MG. Eine
	Störung dieser Meldegruppe im Unscharfen Zustand wirkt auf Sabotage Ausgang, im Scharfen Zustand zusätzlich
	auf den Alarm Ausgang.
	Kein Sabotage Alarm, Aktivierung bei Unscharf/Intern
	Scharfer Anlage Aktivierung des Intern Signalgebers und
	des Summers, nur bei Unscharfer Anlage Meldung übers
	DWG. Bei Extern Scharf wie "ohne Attribut".

ΖT	ermöglicht die Zutrittsfunktion oder eine Variante der
	Spätheinkehrer Schaltung über Bedienteil.
	Die Funktion ist abhängig von der Programmierung im
	"Verschiedenes" Menue "Ints/Überwachung" - Punkt
	"Zutritt = Zutritt" oder "Zutritt = EA"
	Beispiel 1: Programmiert wurde:
	Zutritt = Zutritt
	Zutritt = Zutritt
	Zutritt -> EE = Bereich Aus
	Zutritt -> EE = Bereich Aus
	Anlage Scharf
	 Meldegruppe (ZT) wird gestört
	-> Alarm
	Anlage Scharf
	-> Eine Ein/Austritts MG wird gestört
	-> Verzögerungszeit läuft
	(-> während der Verzögerungszeit wird eine Alarm MG
	gestört -> Alarm)
	-> während der Verzögerungszeit wird eine Alarm MG
	mit Attribut ZT gestört
	-> kein Alarm während der Verzögerungszeit
	Bespiel 2: Programmiert wurde
	Zutritt = EA
	Zutritt = EA
	Zutritt -> EE = Bereich AN
	Zutritt -> EE = Bereich AN
	Bei dieser Option verhält sich diese Meldegruppe wie
	folgt:
	Ist die Anlage Intern Scharf wird aus der Alarm MG eine
	Eintritts MG, die entsprechend der Eintrittszeit verzögert.
	Ist die Anlage Extern Scharf löst diese Meldegruppe
	unverzögert einen Alarm aus

TE Test Meldegruppe, eine Störung dieser Linie führt zu keiner Scharfschaltverhinderung und wirkt nicht auf den Blockschloß Ausgang. Eine Auslösung bei Scharfer Anlage führt nicht zum Alarm, wird aber im Speicher hinterlegt.

Ein/Austritt Meldegruppe

SP siehe unter "Alarm Meldegruppe"

ÜW	siehe unter "Alarm Meldegruppe"	
IS	IS siehe unter "Alarm Meldegruppe"	
Brand / Feuertür Meldegruppe		
TE	siehe unter "Alarm Meldegruppen"	

GB - Sensor Meldegruppe		
TE	siehe unter "Alarm Meldegruppen"	
24	siehe unter "Alarm Meldegruppen"	
SP	siehe unter "Alarm Meldegruppen"	

Übungsaufgabe: Meldegruppe 03 das Attribut ÜW und IS zuordnen

Lösung:

MG - Attribute	erscheint bestätigen ✓
01 SP	erscheint "3" betätigen
03 SP	erscheint bestätigen ✓
03 SP OK	OK blinkt mit der # (↓) Taste bis "IS" gehen
03 SP /S	erscheint "IS" blinkt bestätigen ✓
03 SP IS OK	erscheint OK blinkt mit der # (↓) Taste bis "ÜW" gehen
03 SP IS ÜW	erscheint "ÜW" blinkt bestätigen ✓
03 SP IS ÜW OK	erscheint OK blinkt bestätigen ✓
03 SP IS ÜW	erscheint

Erschütterungs MG Erschütterungs MG

Die Meldegruppen 1 bis 4 können als Erschütterungs MG programmiert werden. Jeder handelsübliche Erschütterungsmelder kann ohne Zusatzmodule direkt an der Zentrale angeschlossen werden. Eine individuelle Einstellung jeder Meldegruppe ist möglich. Zwei Kriterien werden ausgewertet:

das Großempfindlichkeits - Signal die Anzahl der Impulse

Eine Alarmierung erfolgt entweder beim Überschreiten des Großsignals, oder beim Erreichen der Impuls - Anzahl innerhalb von 30 Sekunden.

01 Groß 0 lpz 0

Eingestellt wird innerhalb einer Skala von 1 bis 9

Test:

Zum Testen der Melder rufen Sie im "Wartungsmenue" den "Gehtest" auf. Lösen Sie den Melder aus. Das Display zeigt Ihnen das Auslösekriterium.

Wurde bei Scharfer Anlage diese Meldegruppe ausgelöst, wird das Auslösekreterium im Speicher hinterlegt.

Programmierung:

Wird unter der Programmieroption "Erschütterung MG" das Großsignal oder die Impulse für die Meldegruppe 1 - 4 programmiert, sind automatisch aus diesem Meldegruppen (Meldegruppen Typ : Alarm) Erschütterungs Meldegruppen geworden.

MG Namen

Jede Meldegruppe kann mit einem Namen versehen werden. Die Namen werden entweder aus einer Wörterliste ausgewählt oder frei programmiert.

	Programmierung für :	
CD 3404	CD9104	CD 9204
wie	e unter "Benutzer Namen"	

Übungsaufgabe:

Meldegruppe 01 mit dem Namen "Badezimmer OG" programmieren

Lösung: CD 6104/6204

MG Namen	erscheint bestätigen ✓
01 MG. 1.	erscheint bestätigen ✓
01 <u>M</u> G. 1.	Cursor blinkt an 1. Stelle 8 x Taste "1" betätigen, bis das "B" erscheint
01 <u>B</u> G. 1.	erscheint # (♥) Taste betätigen Das erste Wort mit "B" erscheint im Display
01 B <u>a</u> d 1.	erscheint den Cursor bis zur 4. Stelle bewegen, 3 x Taste "2" betätigen bis das "e" erscheint # (♥) Taste betätigen
01 Bad <u>e</u> zimmer 1.	erscheint bestätigen ✓
01 Badezimmer <u>1</u> .	Cursor blinkt beim 2. Wort 8 x Taste "5" betätigen, bis das "O" erscheint # (♥) betätigen
01 Badezimmer O <u>b</u>	erscheint 5 x Taste "3" betätigen, bis das "G" erscheint #(♥) Taste betätigen bestätigen ✓
01Badezimmer OG	erscheint

Funktion:

Wird ein Buchstabe gewählt, dann die # - Taste betätigt, sucht die Zentrale das Wort, welches an 1. Stelle unter diesem Buchstaben in der Wörterliste steht, das gleiche gilt für alle nachfolgend eingegebenen Buchstaben. Es können nur Wörter aus der Liste gewählt werden.

Es müssen immer zwei Worte programmiert werden!

Ist das erste Worte so lang, daß das zweite nicht mehr sichtbar ist, muß das

zweite Wort dennoch bestätigt werden.

Soll nur ein Wort programmiert werden z. B. nur Bad:

MG Namen	erscheint bestätigen ✓
01 MG. 1.	erscheint bestätigen ✓
01 <u>M</u> G. 1.	Cursor blinkt an 1. Stelle 8 x Taste "1" betätigen, bis das "B" erscheint
01 <u>B</u> G. 1.	erscheint # (♥) Taste betätigen Das erste Wort mit "B" erscheint im Display
01 B <u>a</u> d 1.	erscheint bestätigen ✓
01 Bad <u>1</u> .	Cursor blinkt an 1. Stelle 2 x Taste "0" betätigen
01 Bad	erscheint # (♥) Taste betätigen Das erste Wort mit " " erscheint im Display
01 Bad _	erscheint bestätigen ✓
01 Bad	erscheint

MG-Typ Alarm/Dual



Es besteht die Möglichkeit für jede Meldegruppe eine separate Sabotageauswertung zu programmieren.

Funktion:

		MG Störung	Alarm	Sabotage
Anlage Unscharf	4 K 7			
Anlage Unscharf	9 K 4	X		
Anlage Unscharf	offen			X
Anlage Unscharf	0 Ohm			X
Anlage Scharf	4 K 7			
Anlage Scharf	9 K 4		Х	
Anlage Scharf	offen			X
Anlage Scharf	0 Ohm			X

Beispiel: Alarm in Dual - Funktion ändern:

MG-Typ: Alarmerscheint
bestätigen ✓MG-Typ: Alarmerscheint - Alarm blinkt
#(♥) Taste betätigenMG-Typ: Dualerscheint - Dual blinkt
bestätigen ✓MG - Typ: Dualerscheint

Wichtig! Die "Dual Funktion" gilt grundsätzlich für alle Meldegruppen Ausgenommen sind alle 12 Volt Meldegruppen!

Gemeldet wird eine Sabotage Auslösung, wie bei dem Meldegruppen Typ "Sabotage". Im Display und im Speicher erscheint das Auslösekreterium ob "Alarm" oder "Sabotage"

Ist ein RD 6204 (Wählgerät) angeschlossen, wird ebenfalls differnziert zum Wachdienst übermittelt.

Das Ausgänge/Bedienteilemenue

ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

Ausgangstyp

Тур	Schaltet
Alarm	bei Alarmauslösung im Extern Scharfen Zustand
Überfall	bei Auslösung einer Überfall Meldegruppe, oder bei Betätigung der Bedienteil Tasten (0 + #) / ($\uparrow + \Psi$)
Sabotage	bei Auslösung einer "Sabotage" Meldegruppe, einer "Alarm"
	Meldegruppe mit dem Attribut "24" und bei Sabotage Aus -
	lösung im DUAL Betrieb
Brand	bei Auslösung einer "Brand" Meldegruppe
Speichern	bei Intern - und Extern Scharfer Anlage (zur Steuerung vom
	Alarmspeicher)
Technik	parallel zur Auslösung einer "Technik" Meldegruppe
Summer	bei Störungen, Scharfschaltverzögerung (nicht im VdS Modus), Eintrittsverzögerung, zusätzlich bei Intern Alarm
Intern Signalgeber	bei Alarmereignissen bei Intern - und Extern Scharfer Anlage
	bei Alarmereignissen bei Intern - und Extern Scharfer Anlage
	bei Alarmereignissen bei Intern - und Extern Scharfer Anlage
	bei Alarmereignissen bei Intern Scharfer Anlage
	Der Ausgang ist nicht zeitbegrenzt
Extern Signalgeber	bei Alarmereignissen bei Intern - und Extern Scharfer Anlage
	bei Alarmereignissen bei Intern - und Extern Scharfer Anlage
	bei Alarmereignissen bei Extern Scharfer Anlage
	bei Alarmereignissen bei Extern Scharfer Anlage
Intern Scharf	bei Intern Scharfer Anlage
Brand Reset	beim Rücksetzen oder Löschen eines Brand Alarms
	beim Verlassen des Benutzer Speichers
Inaktiv	bei keinem Ereignis
System Klar	bei Meldegruppen und anderen Störungen
	Im "Verschiedenes" Menue kann programmiert werden,
	welche Störungen auf diesen Ausgang wirken.
	Ausgang schaltet sowohl im Unscharfen als auch im Scharfen Zustand der Anlage
	Die Verschluß - MG hat keinen Einfluß auf den Ausgang
	Die Verschluß - MG hat keinen Einfluß auf den Ausgang

Gehtest	für ca. vier Sekunden während des "Gehtestes" im Wartungsmenue: bei Störung der Meldegruppe
	wenn die Meldegruppe wieder in Ruhe geht
	Der Ausgang kann manuell vom Benutzer im "Test/Über -
	wachungs" Menue zur Gehteststeuerung an Melder einge -
	schaltet werden.
Scharf/Unscharf	bei Extern Scharfer Anlage
Notruf	bei Auslösung der "Notruf" Meldegruppe
Notruf	
Notruf	
Licht 1	bei Auslösung der "Licht 1" Meldegruppe
Licht 1	Der Benutzer kann diesen Ausgang über das Licht" Menue
Licht 1	manuell ein - und ausschalten
Licht 2	bei Auslösung der "Licht 2" Meldegruppe
Licht 2	Der Benutzer kann diesen Ausgang über das Licht" Menue
Licht 2	manuell ein - und ausschalten
Netz und Akku	bei Netz - oder Akkustörung und nach Ausfall von
Netz und Akku	Netz und Akku bei einer Anlage die bereits in Betrieb war
	The first and find find find ge, die bereite in Detries war.
Sperren	bei Sperrung einer Meldegrunne
Sperren	Der Benutzer sperrt Meldegruppen in Sperren" Menue
Sperren	Der Dendizer spent meldegruppen in "openen mende
Errichtor	nach Eingabo dos Errichtor Codos, wonn sich die Zontrale
Errichtor	im Errichtor Modus bofindot
Errichter	
Blockschle?	Sabaltat hai Maldagruppan, und andaran Stärungan, diant
BIOCKSCHIOIS	schaltet bei Meidegruppen - und anderen Storungen, dient
BIOCKSCHIOIS	Zur Freigabe des Biockmagneten vom Biockschlois
Blitzleuchte	bei Alarmausiosungen im Extern Schaffen Zustand
Blitzieuchte	
Zeitzone	bei Aktivierung einer Zeitzone, die diesem Ausgang zuge -
Zeitzone	
Türcode	- nach Eingabe des Benutzer Codes mit dem Attribut TC .
Türcode	Der Ausgang wird einem oder mehreren Codes zugeordnet.
	- nach Störung einer "Verriegelungs" Meldegruppe.
	Der Ausgang wird einer oder mehrerer MG's zugeordnet
Tür und Log	wie Türcode
Tür und Log	jede Aktivierung wird in den Speicher geschrieben
S-Verzögerung	wenn die Timer gesteuerte Scharfschaltung verzögert wird
S-Verzögerung	
S-Störung	bei Störungen der Timer gesteuerten Scharfschaltung
S-Störung	

U-Zeitfehler	wenn die Timer gesteuerte Unscharf Schaltung verzögert
U-Zeitfehler	wird
S-Summer	als Scharfschalt Quittierung, ca. 5 Sekunden

Technischer Aufbau



Prinzipschaltbild

Wird der Ausgang aktiv High geschaltet liegen der 4k7 und 47 OHM Widerstand in Reihe mit 12 Volt.

Wird der Ausgang nach 0 Volt geschaltet liegt nur der 47 OHM (bzw. 22 OHM) als Schutzwiderstand in Reihe mit 12 Volt.

Bei jedem Ausgang kann die Polarität programmiert werden

Wird ein Ausgang zum Beispiel mit 0 Volt programmiert, schaltet dieser bei Aktivierung nach 0 Volt. Zum Beipiel:

Gehtest	-	0 Volt beim Gehtest	12 Volt kein Gehtest
Alarm	-	0 Volt bei Alarm	12 Volt kein Alarm
Sabotage	-	0 Volt bei Sabotage	12 Volt keine Sabotage

Bei "+"

Scharf/U	+	0 Volt Unscharf	12 Volt Scharf
Technik	+	0 Volt keine Störung der Technik MG	12 Volt Störung der MG
Sperren	+	0 Volt MG nicht gesperrt	12 Volt MG gesperrt

Dies gilt für alle Ausgänge

Zu beachten:

Der System Klar und der Blockschloß Ausgang gilt als Störausgang:

System Klar +	0 Volt bei schärfungsbereiter Anlage	12 Volt bei Störung
Blockschloß+	0 Volt bei schärfungsbereiter Anlage	12 Volt bei Störung

Signalgeberausgänge:

(nicht bei CD 9204)

Blitzleuchte -

12 Volt liegen ständig an, die 0 Volt werden bei Aktivierung zugeschaltet.

Extern Signal +

12 Volt und 0 Volt liegen ständig an, die 0 Volt werden bei Aktivierung weggeschaltet. (Bei Anschaltung AS 295/395)

Übungsaufgabe:

Ausgang 04 ändern in Brand Reset +

Lösung:

	Ausgangstyp	erscheint bestätigen ✓
Überfall ist zufällig	01 Überfall +	erscheint "4" betätigen
	04 S/Unscharf -	erscheint bestätigen ✓
	04 S/Unscharf -	blinkt #(↓) Taste bis Brand. Res bestätigen ✓
	04 Brand Res	erscheint - "-" blinkt #(♥) betätigen / bestätigen ✓
	04 Brand Res. +	erscheint

Bei Zentralen mit mehr Bereichen muß zusätzlich der Bereich zugeordnet werden:

04 Brand Res. B2 - ersc

erscheint

Wichtig !!!

Ausgang 01 entscheidet ob sich die Zentrale im VdS - Modus befindet, oder nicht.

Ist Ausgang 01 als "Blockschloß +(-)" programmiert befindet sich die Zentrale im VdS - Modus.

Ausgangserweiterung Ausgangserweiterung

Eine installierte CD 9005/CD 9005 wird in dieser Option in der Software angemeldet.

Ein nicht angemeldetetes Modul wird nicht erkannt, eine Aktivierung der Ausgänge ist nicht möglich.

Ist in der Software das Modul angemeldet aber nicht installiert, führt dies zur Fehlermeldung:

Sicherung (7)

Diese Meldung kann verzögert kommen!

Beispiel:

keine AusgErw.	erscheint bestätigen ✓
keine AusgErw.	erscheint blinkt # (↓) Taste betätigen
Ausg. Erweiterung	erscheint blinkt bestätigen ✓
Ausg. Erweiterung	erscheint

Inst.abges.Bedienteil

In dieser Option werden Busteilnehmer in der Software installiert.

Sind die Busteilnehmer angeschlossen, erkennt die Zentrale selbstständig, welcher Busteilnehmer auf welchem Platz installiert ist.

Das CD 3008 wird mit einem	k ; b	angezeigt.
Das CD 9038 wird mit einem	<mark>К</mark> ;В	angezeigt.
Das CD 9031/ 9041 wird mit einem	М	angezeigt.

Anschluß und Codierung der Busadressen siehe nächste Seite.



Busteilnehmer 1 - 16 für CD 14804 (ab Busteilnehmer Adresse 9 nur CD 9031)

Beispiel: Installation CD 3008 Adresse 1, CD 9038 Adresse 2, CD 9041 Adresse 3 CD 9204

Wartung	erscheint 5 - 3 eingeben
Bustyp BM * ***	erscheint bestätigen ✓
Inst. Busteilneh.	erscheint
Busteiln. Ber	

Hier wird festgelegt, welcher Busteilnehmer zu welchem Bereich gehört.

Wird zum Beispiel ein Code nur für Bereich 2 definiert, würde er auch nur an dem Busteilnehmer gelten, der für den zweiten Bereich zugeordnet ist.

Alarmmeldungen von einem Bereich werden nur an den für den selben Bereich zugeordneten Busteilnehmern angezeigt.

Wichtig:

Busteiln. Ber

Jedem Bereich muß mindestens 1 Busteilnehmer (CD 3008 / CD 9038) zugeordnet werden (Auch im nicht VdS Modus) !!!

Diese Funktion sollte erst nach der Bereichs Festlegung und der Installation der Busteilnehmer programmiert werden.

Beispiel:

Busteilnehmer 1 und 3 - Bereich 1 Busteilnehmer 2 - Bereich 2

Busteiln. Ber.	erscheint bestätigen ✓
Bereich <u>1</u> 1100000	erscheint # (↓) Taste betätigen
Bereich 1 <u>1</u> 100000	erscheint "2" betätigen
Bereich 1 <u>2</u> 100000	erscheint bestätigen ✓

Zeige abgeset-MG Zeige abgeset-MG

Hier werden entsprechend der Busteilnehmer Art die zu Verfügung stehenden Meldegruppen angezeigt.

Beispiel:

Installiert wurde Adresse 1 CD 9038 Adresse 2 CD 3008

Adresse 3 CD 9041

Zeige abgeset-Mg	erscheint bestätigen ✓
01=ABT: 017 - 020	erscheint # (↓) Taste betätigen
02=ABT: CD 3008	erscheint # (↓) Taste betätigen
03=AMG: 033 - 040	erscheint bestätigen ✓

Bereich -> Bed Teil

In diesem Menuepunkt werden die Bedienteile selektiert, wo folgende Meldungen entsprechend der Bereichszuordnung angezeigt werden:

- die Warnzeit bei automatischer Timersteuerung
- alle Meldungen nach Aktivierung der Funktion "Schlüsselanzeige"

Beispiel:

Bedienteil für Bereich 1Busadresse 1 und 3Bedientiel für Bereich 2Busadresse 2

Bereich->Bed Teil	erscheint bestätigen ✓
B1->Rkp 10000000	erscheint bestätigen 🖌
B1->Rkp <u>1</u> 0000000	erscheint 2 x # (♥) Taste betätigen

B1->Rkp 10 <u>0</u> 00000	ersch "0" be
B1->Rkp 10 <u>3</u> 00000	ersch bestä
B1->Rkp 10300000	ersch # (↓)
B2->Rkp 00000000	ersch bestä
B2->Rkp <u>0</u> 0000000	erscł # (↓)
B2->Rkp 0 <u>0</u> 000000	ersch "0" be
B2->Rkp 0 <u>2</u> 000000	ersch bestä

erscheint bestätigen ✓

erscheint # (♥) Taste betätigen

erscheint bestätigen 🗸

erscheint # (**↓**) Taste betätigen

erscheint "0" betätigen

erscheint bestätigen 🗸

Das Bereichs Menue

System Bereiche System Bereiche

Es können bis zu vier Bereiche gebildet werden.

Die Bereiche arbeiten unabhängig voneinander.

Die Bereiche arbeiten sowohl unabhängig als auch abhängig vom Bereich 1 (Beschreibung unter "VdS Menue" "B1 Abhängig")

Jedem Bereich können

Meldegruppen Ausgänge Benutzer Zeitzonen Verzögerungszeiten Alarmzeiten Bedienteile

einzeln zugeordnet werden.

Ebenso kann jeder Bereich differenziert über das Wählgerät RD 6204 übertragen werden.

Beispiel:

2 Bereiche bilden

System Bereiche	erscheint bestätigen √
1 Bereich (e)	erscheint bestätigen ✔
1 Bereich (e)	erscheint "1" blinkt "2" eingeben
2 Bereich (e)	bestätigen ✓ erscheint

Bei mehr als einem Bereich ist das Modul CD 9010 erforderlich. Ebenso sollte bei meheren Bereichen die Ausgangserweiterung CD 9005 eingesetzt werden.

Schulungshandbuch

0 Gem. Bereich(e) 0 Gem. Bereich(e)

Es können zusätzlich zu den Hauptbereichen noch bis zu drei "Gemeinsame Bereiche" gebildet werden.

Gemeinsame Bereiche werden aus Hauptbereichen gebildet.

zum Beispiel:

Gemeinsamer Bereich 1	gebildet aus Hauptbereich 1 - 2
Gemeinsamer Bereich 2	gebildet aus Hauptbereich 2 - 4
Gemeinsamer Bereich 3	gebildet aus Hauptbereich 1 - 2 - 3 - 4

Jedem Gemeinsamen Bereich können

Ausgänge Meldegruppen Verzögerungszeiten

zugeordnet werden.

Ein Alarm im Gemeinsamen Bereich führt zum Hauptalarm.

Ein Gemeinsamer Bereich kann nicht direkt über einen Code oder eine Meldegruppe scharfgeschaltet werden. Die Scharfschaltung erfolgt immer abhängig von den zugeordneten Hauptbereichen.

Beispiel:

Zwei Hauptbereiche, ein Gemeinsamer Bereich

Haup	Hauptbereich 1		Hauptbereich 2		Gemeir	nsamer Be	ereich 1	
US	IS	ES	US	IS	ES	US	IS	ES
X			X			Х		
Х				Х		Х		
Х					Х	Х		
	Х		X			Х		
	Х			Х			Х	
	Х				Х		Х	
		Х	X			Х		
		Х		Х			Х	
		Х			Х			Х

Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Beispiel für eine Anwendung von zwei Hauptbereichen und einem Gemeinsamen Bereich:

Schulungshandbuch



Jede Wohnung bildet einen Hauptbereich

Bereich 1 Bereich 2

Der Eingangsbereich (Melder) bildet den Gemeinsamen Bereich 1

Jede Partei kann seine Wohnung unabhängig Intern Scharf oder Extern Scharf schalten.

Die "Spätheimkehrer Schaltung" ist auch bei diesem Beispiel möglich.

Def.Gem. Bereiche Def.Gem. Bereiche

In diesem Menue Punkt werden die Gemeinsamen Bereiche gebildet.

Beispiel:

Zwei Hauptbereiche, ein Gemeinsamer Bereich



MG zuweisen MG zuweisen

In diesem Menue Punkt werden einzelne Meldegruppen den Bereichen zugeordnet.

Die Meldegruppen

01 - 16	können jedem Bereich zugeordnet werden
17 - 80	werden den Bereichen zugeordnet, dem der
	entsprechende Busteilnehmer zugeordnet ist
81 - 88	können jedem Bereich zugeordnet werden

In der Werkseinstellung sind alle Meldegruppen dem Bereich 1 zugeordnet, es müssen also nur noch die Meldegruppen den Bereichen 2 - 4 zugeordnet werden.

Beispiel:

Meldegruppe 15 dem zweiten Bereich zuordnen



MG 15 zu	B1	erscheint bestätigen 🗸
MG 15 zu	B <u>1</u>	erscheint "2" eingeben bestätigen ✔
MG 15 zu	B2	erscheint

Blöcke zuweisen Blöcke zuweisen

In diesem Menue Punkt werden ebenfalls Meldegruppen den Bereichen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt Blockweise.

Gleichzeitig kann die gesamte Zuordnung von Meldegruppen zu einem Bereich in dieser Option angezeigt werden.

Beispiel:

Meldegruppen 25 bis 32 (Busteilnehmer 2) dem zweiten Bereich zuordnen

Blöcke zuweisen	erscheint bestätigen ✓
Block zu Ber. B <u>1</u>	erscheint "2" eingeben
Block zu Ber. B2	erscheint bestätigen ✔
von XX->XX	erscheint bestätigen ✓ "25" eingeben
von 25->XX	erscheint bestätigen ✓ "32" eingeben
von 25->32	erscheint bestätigen ✓
Zuordnung fertig	erscheint für ca. 1 Sekunde
Block zu Ber. B2	erscheint

Jedem Busteilnehmer werden automatisch von der Zentrale 8 Meldegruppen zugeordnet, auch wenn diese nicht vorhanden sind, wie zum Beispiel

CD 3008	ohne Meldegruppen
CD 9038	mit 4 Meldegruppen

Aufstellung:

Busteilnehmer 1	Meldegruppe 17 bis 24 Meldegruppe 20 bis 24 ist nicht verfügbar da der erste Busteilnehmer immer ein Bedienteil sein muß Bei CD 3008 stehen keine Meldegruppen zur Verfügung
Busteilnehmer 2	Meldegruppe 25 bis 32
Busteilnehmer 3	Meldegruppe 33 bis 40
Busteilnehmer 4	Meldegruppe 41 bis 48
Busteilnehmer 5	Meldegruppe 49 bis 56
Busteilnehmer 6	Meldegruppe 57 bis 64
Busteilnehmer 7	Meldegruppe 65 bis 72
Busteilnehmer 8	Meldegruppe 73 bis 80

Wichtig:

Ist ein Busteilnehmer einem Bereich zugeordnet, müssen auch die Meldegruppen dieses Busteilnehmers (auch wenn sie nicht vorhanden sind) diesem Bereich zugeordnet werden !!!

Das Verschiedenesmenue



Gehtest Benutzer

Erzwungene Scharf Option

Nur bei Scharfschaltung über Benutzercode aktiv.

Beispiel für die Funktion wenn der Benutzer Gehtest aktiviert ist:

- Benutzer versucht mit dem Code scharfzuschalten
- Die Scharfschaltung bleibt erfolglos, weil Meldegruppen gestört sind
- Die gestörten Meldegruppen werden dem Benutzer am Display angezeigt
- Werden jetzt die gestörten Meldegruppen geschlossen, erfolgt bei jeder Entstörung ein zwei Sekunden Signal wie bei der Gehtest - Funktion im Wartungsmenue



Für Scharfschaltung über Benutzer Code oder Schlüsseltaster

Wird diese Option gewählt, ist eine Scharfschaltung auch mit gestörten Meldegruppen möglich. Jede gestörte Meldegruppe (Alarm MG mit Attribut SP) wird bei der Scharfschaltung automatisch gesperrt.

Option "Sperrung lassen"	Die Sperrung bleibt während der gesamten Scharfschaltphase bestehen.
Option "Sperr.aus wenn ok"	Die Sperrung wird aufgehoben wenn die Störung nicht mehr besteht
Option "Sperr aus nach AZ"	Die Sperrung wird nach der Austrittszeit aufgehoben

Es ist die Option programmiert, die bei der ersten Betätigung der ✓-Taste erscheint.

Diese Funktion ist nur im nicht VdS Modus möglich Eine Schärfung über Blockschloß ist nicht möglich!

Nach Unscharf Schaltung erfolgt eine Meldung am Display

Meldegruppe XX gesperrt

Alarmwiederholung



Die Alarmwiederholungs - Option bezieht sich auf eine Alarm Meldegruppe.

Diese Funktion ist nur im nicht VdS Modus möglich! Im VdS Modus ist keine Alarmwiederholung für eine Alarm -Meldegruppe möglich!

Es ist die Option programmiert, die bei der ersten Betätigung der ✓ - Taste erscheint.

Schulungshandbuch

ScharfanzeigeAN/AUSScharfanzeigeAN/AUSScharfanzeigeAN/AUS

Diese Option bezieht sich auf die Anzeige im Display nach scharfgeschalteter Anlage.

Bei Anzeige "AN" erscheint im Display nach der Scharfschaltung:

System Scharf

Intern Scharf

Bei Anzeige "AUS" erscheint das aktuelle Datum und die Uhrzeit.

Ausgang Stör.Summer

Ist die "Ein/Austritts Meldegruppe" über die Verzögerungszeit hinaus gestört, schaltet das System nicht scharf und zeigt akustisch über den Summer eine Störung an. Wird diese Option nicht als "Summer", sondern als "Sirene" programmiert, aktiviert die Störung nicht den Summer, sondern den "Intern Signalgeber" Ausgang.

Die Anlage muß über den Code Unscharf geschaltet werden, die Störung der "Ein/Austritts Meldegruppe" wird am Display angezeigt.

Finale Tür

Diese Funktion ist abhängig von der "Ein/Austritts Meldegruppe". Wird über Code Extern scharfgeschaltet, startet das System eine unendliche Verzögerungszeit, solange die "Ein/Austritts Meldegruppe" gestört ist.

Ist die "Ein/Austritts Meldegruppe" entstört, startet die normale Verzögerungszeit

Schnell S/U

Siehe Beschreibung

"Automatische Scharfschaltung über Benutzer Code"

Benutzer IF

In der Programmierung kann zwischen

Alt und Neu

gewählt werden.

Diese Option betrifft die Anzeige im Display für mehere Bereiche.

Ist "Alt" programmiert, wechselt die Anzeige zwischen den einzelnen Bereichen Ist "Neu" programmiert zeigt das Display eine Gesamtübersicht für alle Bereiche:

Mögliche Anzeige bei vier Bereichen:



Überfall örtlich

In dieser Option wird programmiert, ob der Überfall Alarm (von einer Überfall MG, oder den ★ + # Tasten) akustisch über die Signalgeberausgänge geschaltet wird, oder nur über das Wählgerät ohne akustische Alarmierung.

Programmiert wird Überfall "Örtlich" oder "Still"

Übungsaufgabe:

Stiller Überfall programmieren ohne Sprungbefehl

Lösung: CD 6104

Wartung	erscheint # (♥) Taste betätigen bis "Verschiedenes"
Verschiedenes	erscheint
	bestätigen 🗸
S/U Menue	erscheint
	# (♥) Taste betätigen
Überfall Menue	erscheint
	bestätigen 🗸
Überfall örtlich	erscheint
	bestätigen 🗸
Überfall örtlich	erscheint
	# (♥) Taste betätigen
Überfall still	erscheint
	bestätigen 🗸
Überfall still	erscheint

Überf. AMTF. Örtlich

Wird ein Überfall Alarm nur über das Wählgerät gemeldet, das DWG aber die Meldung innerhalb von 3 Minuten, oder bei eine FTC Störung nicht absetzen kann, würden bei "örtlicher" Programmierung die Signalgeber aktiviert.

Programmiert werden kann "örtlich" oder "still"

★+ # Überfall

Es besteht die Möglichkeit ein Überfall Alarm über die Tastatur zu aktivieren, indem die ***** Taste und die **#** Taste gleichzeitig betätigt werden. In der Werkseinstellung ist diese Funktion inaktiv. Programmiert werden kann "AN" oder "AUS"

Ints/Überwachung



Int-S Timer

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS"

Ist "An" programmiert, wird bei Intern Schärfung die Austrittszeit aktiviert.

Zutritt - E/Austritt

Zutritt -> EE Zutritt - B1 An/Aus

Diese Funktion ist abhängig von einer Meldegruppe, die programmiert ist als

Alarm	Meldegruppen - Typ
ZT	Meldegruppen - Attribut

Beschreibung siehe

Meldegruppen Attribute

DWG Internscharf

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS" Werkseinstellung ist "AUS"

Diese Option bestimmt, ob bei Intern-Scharfer-Anlage das DWG Alarmmeldungen übertragen soll.

Überw. Speichern

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS" Werkseinstellung ist "AUS"

Diese Option bestimmt, ob die Überwachungsfunktion, die vom Benutzer eingeschaltet werden kann, für eine Unscharf - Phase gilt, oder bei einmaliger Bestätigung vom Benutzer ständig eingeschaltet bleibt. (Türgong dauerhaft an)

Beschreibung siehe

Meldegruppen Attribute

Überwach. Int. Sirene

Programmiert werden kann "Intern Signal AN oder AUS" Werkseinstellung ist "AUS"

Diese Option bestimmt, ob die Überwachungsfunktion nur den Summer oder den Summer und zusätzlich den Intern-Signal-Ausgang ansteuert.

Er. Reset Menue



Die Funktion ist nur im Nicht VdS Modus aktiv!

Der Errichter Reset verhindert eine Scharfschaltung des Benutzers nach einem Überfall/Sabotage oder Einbruch Alarm. Die Zentrale gibt den Hinweis:

Rufe Monteur XX

XX entspricht einer zweistelligen Zufallszahl.

Die Rückstellung erfolgt	- vom Benutzer im Scharfschalt Menue
	- über den Programmschritt "Erricht. Reset löschen"
	- durch Anlegen von 0 Volt an den FTC - Eingang

- über Up/Download

Rückstellung durch Benutzer siehe Anhang

Er. Rückstellcode/FTC

Diese Option bestimmt, ob die Rückstellung nur über den Benutzer erfolgen kann, oder auch durch Anlegen von "0" Volt an den FTC - Eingang.

Programmiert werden kann "Er. Rückstellcode/FTC" oder "Nur Rückstell Code"

Überfall/Sabotage/Alarm Reset

Hier wird festgelegt, welche Alarmart ein Errichter Reset erfordern soll.

Es muß der "Sabotage Reset" mit "AN" programmiert sein (Werkseinstellung)

Errichter Reset löschen

Durch Bestätigung dieser Option wird der Errichter Reset durchgeführt.

Im VdS Modus kann ein Sabotage Alarm nur im Unscharfen Zustand mit dem Sabotage Reset Code (Code Nr. 64) zurückgesetzt werden!



Netzstörsummer

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS" Werkseinstellung ist "AN"

Hier wird festgelegt ob eine Netzstörung akustisch über den Summer angezeigt werden soll.

Amt Störsummer

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS" Werkseinstellung ist "AN" bei (außer bei CD 6104/6204)

Hier wird festgelegt ob eine Amtsstörung akustisch über den Summer angezeigt werden soll.

FTC Störsummer

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS" Werkseinstellung ist "AUS"

Hier wird festgelegt ob ein FTC Ereignis akustisch über den Summer angezeigt werden soll.

Technik = Normal/2Wege Technik = Normal/2Wege

Programmiert werden kann "Normal" oder "2 Wege" Werkseinstellung ist "Normal"

Funktion bei "2 Wege" Programmierung:

Voraussetzung: Zwei "Technik" Meldegruppen, die beide auf den gleichen Ausgang wirken.

Diese beiden Meldegruppen können jetzt als "Treppenhaus" Schaltung benutzt werden.

Bei jeder Störung einer der beiden Meldegruppen schaltet der Ausgang statisch.

1. Meldegruppe	wird gestört	Ausgang aktiv
2. Meldegruppe	wird gestört	Ausgang inaktiv
1. Meldegruppe	wird entstört	Ausgang aktiv
1. Meldegruppe	wird gestört	Ausgang inaktiv
2. Meldegruppe	wird entstört	Ausgang aktiv
U. S. W.		



Werkseinstellung

Rücksetzung in die vom Werk ausgelieferte Grundprogrammierung. Alle vom Errichter eingegebenen Änderungen der Programmierung werden gelöscht.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten einer Werkseinstellung.

- Über die Option "Werkseinstellung" in obigem Menue Die Option wird aus Sicherheitsgründen zwei mal bestätigt. Die Zentrale fragt: "Sind Sie sicher?"
- 2. Indem im spannungslosen Zustand der Anlage der Jumper JP 1 gezogen wird, und die Spannung ohne Jumper wieder zugeführt wird.

Err. Verriegelung

Es kann "AN" oder "AUS" programmiert werden

Wird diese Option mit "AN" bestätigt, ist eine Werkseinstellung mit Hilfe des Jumpers nicht mehr möglich.

Es kann nur noch im Errichter Modus unter Punkt "Werkseinstellung" der Reset durchgeführt werden.

Achtung:

Ist der Errichter Code nicht bekannt und die Errichter Verriegelung programmiert, ist eine Rückstellung vor Ort nicht mehr möglich! Die Zentrale muß eingeschickt werden!



Dieses Menue bezieht sich ausschließlich auf die Steuerung von Außenlicht -Sensoren der Serie **DI 300** über das Modul **CP 4005.**

Meldegruppen Typ: Licht 1

Licht 2 TL - Sensor

Der Benutzer kann über das Benutzer Menue (Attribut "LI" erforderlich) das Außen Licht Ein- oder Ausschalten. Siehe "Benutzer Menue"

Licht Timer				
Licht Timer				
Licht Timer				
		_		
	Licht Timer	→	Licht 1	01
	Licht Timer		Licht 1	01
	Licht Timer		Licht 1	01
			$\mathbf{+}$	
			Licht 2	01
			Licht 2	01
			Licht 2	01
				,

Entsprechend der hier programmierten Zeit wird das Außenlicht aktiviert. Betrifft die Ausgänge die als (Ausgangs Typ) "Licht" programmiert wurden.

Die Zeit wird in Minuten von 01 bis 99 programmiert.

Schulungshandbuch

Austritts Lichtopt.
Austritts Lichtopt.
Austritts Lichtopt.

→	Kein Austr. Licht
[Kein Austr. Licht
Ī	Kein Austr. Licht
-	Y
Γ	L1 bei Aust-Zeit
	L1 bei Aust-Zeit
	L1 bei Aust-Zeit
_	\checkmark
	L2 bei Aust-Zeit
	L2 bei Aust-Zeit
	L2 bei Aust-Zeit
	\checkmark
	beide Aust-Zeit
	beide Aust-Zeit
	beide Aust-Zeit
_	V
	beide eigene Zeit
	beide eigeneZeit
	beide eigene Zeit
	→

Sind mehere Bereiche programmiert, muß zusätzlich der Bereich gewählt werden:

Austritts - Licht - > Austritts -LI B1 (B2, B3) - > Kein Austr. Licht

Diese Funktion ist nur bei Schärfung über Code oder S/U Meldegruppe im nicht VdS - Modus aktiv!

Kein Austr. Licht	
Kein Austr. Licht	
Kein Austr. Licht	

Wird diese Funktion bestätigt, ist die Option nicht aktiv

L1 bei Aust-Zeit	
L1 bei Aust-Zeit	
L1 bei Aust-Zeit	

Wird diese Funktion bestätigt, ist der Ausgang "Licht 1" parallel zur Austrittszeit aktiv

Schulungshandbuch

L2 bei Aust-Zeit	
L2 bei Aust-Zeit	
L2 bei Aust-Zeit	

Wird diese Funktion bestätigt, ist der Ausgang "Licht 2" parallel zur Austrittszeit aktiv.

beide Aust-Zeit	
beide Aust-Zeit	
beide Aust-Zeit	

Wird diese Funktion bestätigt, sind die Ausgänge "Licht 1" und "Licht 2" parallel zur Austrittszeit aktiv

beide eigene Zeit	
beide eigeneZeit	
beide eigene Zeit	

Wird diese Funktion bestätigt, sind die Ausgänge "Licht 1" und Licht 2" bei Schärfung der Anlage entsprechend der Zeit aktiv, die im "Licht Timer" programmiert ist.



Programmiert werden kann "AN" oder "AUS"

Wird "AN" programmiert, schalten die Ausgänge "Licht 1" und "Licht 2" bei Alarm Es muß zusätzlich

Licht Reset AN

programmiert werden, da die Rückstellung dann automatisch beim Löschen erfolgt (Sonst muß manuell der Ausgang gelöscht werden!)
Nur Subs	
Nur Subs	

Nur bei Programmierung mit mehr Bereichen.

Bei Extern Alarm eines Bereiches wird nur der Ausgang gesetzt, der dem entsprechenden Bereich zugeordnet ist

Es muß zusätzlich

Licht Reset AN Licht Reset AN

programmiert werden, da die Rückstellung dann automatisch beim Löschen erfolgt.

Subsystem	
Subsystem	

Bei Programmierung mit "Gemeinsamen" Bereichen.

Bei Alarm in einem Gemeinsamen Bereich, werden alle Ausgänge der zugeordneten Bereiche zum Gemeinsamen Bereich aktiviert.

All	le Beleucht	
All	le Beleucht	

Wird diese Option bestätigt, schalten die Ausgänge "Licht 1" und "Licht 2", egal welcher Bereich im Alarm Status ist

Es muß zusätzlich

Licht Reset	AN
Licht Reset	AN

programmiert werden. Die Rückstellung für den Ausgang des ausgelösten Bereiches erfolgt automatisch, die Rückstellung für den Ausgang des nicht ausgelösten Bereiches muß manuell erfolgen

Keine	Beleucht
Keine	Beleucht

Die "Alarm Licht" Option in abgeschaltet.

Licht Reset	
Licht Reset	
Licht Reset	

Die Rückstellung der Ausgänge "Licht 1" und "Licht 2" erfolgt automatisch beim Unscharf Schalten

Wird im Scharfen Zustand eine "Licht" Meldegruppe ausgelöst, schaltet das Licht unabhängig von obigen Optionen. Es gilt die Zeit vom "Licht Timer"

Übungsaufgabe: Ausgang "Licht 1" programmieren für: 3 Minuten - Schalten bei Austrittszeit - Schalten bei Alarm

Lösung: CD 6104

Voraussetzung ist die vorherige Programmierung einer "Licht 1" Meldegruppe und eines Ausgangs "Licht 1"

Wartung	erscheint 6 - 7 - 1 eingeben
Licht 1	erscheint bestätigen ✓
Licht 1 01	erscheint "01" blinkt 03 eingeben
Licht 1 03	erscheint 0 + ≭ bzw. X-Taste betätigen
Licht Timer	erscheint "2" eingeben
kein Austritts Licht	erscheint ✔ bzw. # betätigen
L1 bei Aust-Zeit	erscheint bestätigen ✓
Austr. Lichtopt.	erscheint "3" eingeben
Alarm Licht Aus	erscheint Aus blinkt - ↓ bzw. # betätigen
Alarm Licht AN	erscheint bestätigen 🗸
Alarm Licht AN	erscheint "4" eingeben
Licht Reset AUS	erscheint und blinkt ↓ bzw. # betätigen bestätigen ✓



Der "System Klar" Ausgang wirkt wie der "Blockschloß" Ausgang mit folgender Ausnahme:

VdS - relevante Funktionen, wie "Verschluß" Meldegruppe oder "GVE" Meldegruppe wirken nicht auf den "System Klar" Ausgang. Ebenfalls wird die Freigabe nach einem Alarm nicht verhindert

In dieser Option wird festgelegt, welches Ereignis außer einer Meldegruppen Störung zusätzlich auf den "System Klar" - Ausgang wirken soll.

Es kann jeweils "AN" oder "AUS" programmiert werden.



Diese Option ermöglicht eine automatische Folgefunktion von verschiedenen Ereignissen.

Gestartet wird diese Funktion entweder durch einen Benutzer oder durch Scharf - bzw. Unscharf Schaltung der Anlage.

01 Nicht benutzt

Bis zu 12 Mal kann die Folgefunktion gestartet werden. Entweder durch:

User Benutzer

Hier wird der Benutzer festgelegt, der die Folgefunktion nach Code Eingabe startet Der Code benötigt das Attribut **"AX"** Besitzt der Code mehrere Attribute, wird die Ereignisfolge nach Eingabe gestartet.

Bereich Scharf

Hier wird der Bereich festgelegt, der nach Schärfung automatisch die Folgefunktion

startet

Bereich Unscharf

Hier wird der Bereich festgelegt, der nachdem er Unscharf geschaltet wurde automatisch die Folgefunktion startet.

Nicht benutzt

Wird diese Option programmiert, ist die Folgefunktion der Programmierbaren Ereignisse nicht aktiv.

Die Ereignisse:

Scharf

Schärft Bereich 1 - 4, die Schärfung erfolgt genau wie eine Schärfung über eine Scharf/Unscharf Meldegruppe, bei gestörten Meldegruppen oder anderen Störungen erfolgt keine Schärfung. Um zu verhindern, daß ein Bereich sich nicht schärft, empfiehlt es sich die Option "Erzwungene Scharfschaltung" zu programmieren. Im Speicher erfolgt die gleiche Meldung wie bei "Auto Scharf".

Auto Scharf

Schärft den Bereich genau wie die Timer Scharfschaltung für den entsprechenden Bereich. "Auto Timer" muß programmiert sein. Die Vorwarnzeit wird aktiviert. Eine Verzögerung ist möglich, aktiviert die Meldung "Verspätete Scharfschaltung" Im Speicher erfolgt die gleiche Meldung wie bei "Auto Scharf". Die Funktion wird nicht von "ZZN AUS" beeinflußt.

Unscharf

Schaltet den entsprechenden Bereich Unscharf Im Speicher erfolgt die gleiche Meldung wie bei "Auto Unscharf"

S : M
M : S

Stunde : Minute Minute : Sekunde

Startet eine Wartezeit zwischen den Ereignissen von maximal 60 Stunden und 60 Minuten, oder 60 Minuten und 60 Sekunden.

Eine in Warteposition befindliche Liste kann durch Programmierung von "Erg AUS" "Erg AN" unterbrochen werden. Eine in Warteposition befindliche Liste beeinflußt keine Ereignisse

STA AN

ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

Schaltet einen Ausgang ein, unabhängig von seiner Programmierung

STA AUS

Schaltet einen Ausgang aus

ATA Imp

Schaltet einen Ausgang intermittierend

Eine normale Aktivierung dieser Ausgänge macht zu jeder Zeit diese Funktion rückgängig

ZZN AUS

Setzt die Timer gesteuerte Scharfschaltung für Bereich 1 - 4 für eine Zeitzonenphase außer Funktion.

Diese Option ist unabhängig von der "Auto Scharf" Funktion

ZZN EIN

Setzt die Timer gesteuerte Scharfschaltung für Bereich 1 - 4 wieder in Funktion

Erg Aus

Stoppt die Ereignisliste, bis zur Wiederaktivierung über "Erg AN". Eine Ereignisliste, die mit dieser Option gestoppt wurde, kann nur vom ersten Ereignis an reaktiviert werden.

Erg AN

Reaktiviert die Ereignisliste

Ende

Markiert das Ende der Ereignisliste, nicht erforferlich bei 6 Ereignissen.

Übungsaufgabe:

Für Benutzer 02 folgende Ereignisfolge programmieren: Ausgang 01 schalten Bereich 1 Scharf schalten 20 Sekunden warten Ausgang 01 ausschalten Bereich 1 Unscharf schalten

Lösung:

ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

Progr. Ereignisse	erscheint bestätigen ✓
01 Nicht benutzt	erscheint bestätigen 🗸
01 Nicht benutzt	erscheint und blinkt # oder ♥ betätigen
01 Benutzer 00	erscheint bestätigen 🗸
01 Benutzer 01	erscheint "01" blinkt 0 - 2 eingeben bestätigen ✓
01_# 1 : Ende	erscheint bestätigen ✓
01_# 1: Ende	erscheint "Ende" blinkt # oder ↓ Taste bis "StA. An 00" bestätigen √
01_# 1: StA. An 01	erscheint "01" blinkt bestätigen ✓ # oder ♥ Taste betätigen
01_# 2 : Ende	erscheint bestätigen ✓ # oder ♥ Taste bis "Scharf" und bestätigen ✓
01_# 2 : Scharf B1	erscheint "B1" blinkt bestätigen ✓ # oder ♥ Taste betätigen bestätigen ✓

01_# 3 : Ende	escheint "Ende blinkt" # oder
01_# 3: M : S 0 : 0	erscheint 0 - 0 - 2 - 0 eingeben bestätigen ✓ # oder ♥ Taste betätigen
01_# 4 : Ende	erscheint bestätigen ✓ # oder ♥ Taste bis "StA. Aus 00" bestätigen ✓
01_# 4: StA.Aus01	erscheint "01" blinkt bestätigen ✓ # oder ♥ Taste betätigen
01_# 5 : Ende	erscheint bestätigen ✓ # oder ♥ Taste bis "Unscharf"
01_# 5:Unscharf B0	erscheint bestätigen ✓
01_# 5:Unscharf B1	erscheint bestätigen 🗸
	Programmierung verlassen



VdS Modus AN/AUS

In dieser Option wird der VdS - Modus an - oder ausgeschaltet. Werkseinstellung ist "AN".

Kombination/GVE

In dieser Option wird Bereichsabhängig die "GVE" Funktion programmiert.

Voraussetzungen:

- Das Blockschloß muß ein "Sperrschloß" bzw. ein Schloß mit "Aufschließsperre" sein.
- Eine Meldegruppe muß als "GVE" programmiert sein
- Der Ausgang der "GVE" wirkt auf diese Meldegruppe

Funktion:

Nach Scharfschaltung des zugeordnete Bereiches ist der "Blockschloß" Ausgang deaktiviert. Erst durch Störung der "GVE" Meldegruppe wird für 30 Sekunden der "Blockschloß" Ausgang aktiviert

Beispiel: GVE für Bereich 2

Kombination / GVE	erscheint bestätigen ✓
Kombinati B1 Aus	erscheint # oder
Kombinati B2 Aus	erscheint bestätigen ✔
Kombinati B2 Aus	erscheint Aus blinkt # oder ↓ betätigen bestätigen ✓
Kombinati B2 Ein	erscheint

Alarmzähler

In dieser Option kann der Alarmzählerstand jedes Bereiches abgefragt werden

FTC Summer

In dieser Option wird der Summer Bereichsabhängig bei FTC - Störungen aktiviert.

B1 Abhängig

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS" Werksseiting ist "AN" programmiert.

Funktion bei "AN":

Voraussetzung sind mindestens zwei programmierte Bereiche Die Blockschloß Freigabe der anderen Bereiche ist abhängig vom Scharf/Unscharf Status des ersten Bereiches.

Berei	ch 1	andere	Bereiche	Bereich 1	andere Bereiche
Scharf	US	Scharf	US	Freigabe	Freigabe
	X		X	X	
X			X	X	X
X		X			X
	X	X		NICHT	MÖGLICH !

Das Blockschloß für den ersten Bereich muß ein "Sperrschloß" sein!

Ist Funktion "AUS" programmiert, arbeitet jeder Bereich vollkommen eigenständig!

Alarm Still

Programmiert werden kann Bereichsabhängig "AN" oder "AUS"

Funktion:

Bei Alarm werden die Außensignalgeber nicht aktiviert, außer bei einer Wählgerät Störung, oder einer nicht quittierten Meldung über DWG innerhalb von drei Minuten.

Blockschloß Norm

In dieser Option wird die Funktion des Blockschloß Ausgangs programmiert. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

Blockschloß Normal

Blockschloß Typ 1

Funktion vom Blockschloßausgang: Programmiert wurde die Freigabe mit 0 Volt Schaltung

	Blockschloß	Blockschloß
	Normal	Typ 1
Anlage Unscharf (keine Störung)	0 V	0 V
Anlage Scharf	0 V	12 V
Anlage Scharf (Abhängig B1,	12 V	0 V
anderer Bereich scharf)		
Anlage Scharf (Abhängig + Alarm)	0 V	12 V
Anlage Scharf (GVE Zuordnung)	12 V	0 V
Anlage Scharf (GVE + Alarm)	0 V	12 V

Das Ausdruck Menue



RS 232 Schnittstelle

- A = zum Pin 7 vom 25 pol. Sub D Stecker (Masse)
- B = zum Pin 20 vom 25 pol. Sub D Stecker (DTR)
- C = zum Pin 3 vom 25 pol. Sub D Stecker (RX)
- D = zum Pin 1 vom 25 pol. Sub D Stecker (Gehäusemasse)



Schnittstelle
Schnittstelle

Drucker Test	
Drucker Test	
Drucker Test	

Bei Bestätigung dieser Funktion führt der angeschlossene Drucker einen Test durch.

Es folgt der Ausdruck:

Drucker Test

Drucke Programm
Drucke Programm
Drucke Programm

In diesem Menue stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Daten aus der Zentrale auszudrucken.

Drucke Alles	(komplette Zentralenprogrammierung)
Drucke Benutzer	(Benutzer werden gedruckt)
Drucke MG Konfig	(Meldegruppen -Typen, Namen, Attribute)
Drucke Ausgänge	(Ausgangstypen, Polarität)
Drucke Timer	(Zeitmenue, Verzögerungszeiten, Alarmzeiten)
Drucke Optionen	(Verschiedenes Menue)
Drucke Zeitzonen Drucke Zeitzonen	(Zeituhr Menue) (Zeituhr Menue)

Drucke Speicher	
Drucke Speicher	
Drucke Speicher	

Bei Bestätigung dieser Option wird der Errichter Speicher ausgedruckt.

Drucker ON LINE	
Drucker ON LINE	
Drucker ON LINE	

ARITECH GmbH

Schulungshandbuch

Programmiert werden kann "AN" oder "AUS".

Ist "AN" programmiert, werden Alarm, Scharf/Unscharf, Störungs und Zutritts Ereignisse "ON LINE" gedruckt. Der Drucker muß ständig Betriebsbereit sein.

Zeichensatz	
Zeichensatz	
Zeichensatz	

In dieser Option wird zwischen

Standard IBM Satz 2

gewählt. Werkseinstellung ist "Standard"

Schnittstelle	
Schnittstelle	
Schnittstelle	

Bei der CD 6104/6204 besteht keine Wahlmöglichkeit, die Werkseinstellung ist

Baud Rate: 1200 Format: 1, N, 8

In dieser Option kann gewählt werden zwischen:

Baud Rate: von 150 - 300 - 600 - 1200 - 2400

Format: 1, N, 8 - 1, N, 7 - 1, E, 8 - 1, E, 7 - 1, 0, 8 - 1, 0, 7 -Format: 2, N, 8 - 2, N, 7 - 2, E, 8 - 2, E, 7 - 2, 0, 8 - 2, 0, 7

Handshk: DTR - XON/XOFF - Keine

Zeilenbreite: 40 - 80 Zeichen

Speichermodul	
Speichermodul	

Mit Hilfe des Speichermoduls CD 9006 können Zentralendaten gespeichert werden.

Die Kapazität reicht für eine komplette Zentralenprogrammierung einschließlich die des Wählgerätes. Es können aber auch mehrere Einzelprogrammierungen auf der Karte gespeichert werden. Zum Beispiel: nur Benutzer aus verschiedenen Zentralen.

Das Speichermodul eignet sich nicht nur für Service Zwecke, ebenso können die Zentralen, zum Beispiel in der Werkstatt, vorprogrammiert werden.

Das Speichermodul eignet sich auch bei häufig wiederkehrenden Programmierungen Zum Beispiel die Telefonnummern vom Wachdienst, Kanalbelegungen u.s.w. So kann das Wählgerät innerhalb kurzer Zeit soweit vorprogrammiert werden, daß nur noch die Kundenspezifische Ident Nummer eingegeben werden muß.



Upload in Modul Upload in Modul

Bei dieser Option werden Daten in das Modul programmiert. Bei jedem Upload muß zur Unterscheidung der Datensätze auf dem Speicher Modul. ein Name eingegeben werden.

Wie beim Drucken können auch in dieser Option verschiedene Daten eingelesen werden:

E/A & EMZ Daten	Alle Ein/Ausgänge, E/A Menue, Doppelsignal u.a.
MG Namen	Meldegruppen Namen
Benutzer Namen	Benutzer Namen
Benutzer Codes	Benutzer Codes (nicht auslesbar), Attribute,
Alle Zentralen Daten	Komplette Zentralen Programmierung

Wählgerät Daten	Komplette Wählgeräte Programmierung
Zentrale & Speicher	Kompl. Zentralen Progr. + Errichter Speicher
Zeitzonen Daten Zeitzonen Daten	Komplette Zeituhr Porgrammierung Komplette Zeituhr Programmierung
Formatiere Modul	Das Modul wird gelöscht
Progr. Ereignisse	Komplette Programmierung vom Programm Ereignis Menue

Übungsaufgabe:

Alle Zentralen Daten ins Speichermodul mit dem Namen "Test" laden

Lösung:

ohne Sprungbefehle

	Wartung	erscheint
Mit Sprungbefehl		# oder ♦ bis "Drucker"
9 - 2 - 1 - 5 direkt		betätigen
zu "Jede Taste Edit"	6	
	Augdrucko	orscheint
	Ausulucke	
		beställgen ¥
	Drucker	erscheint
		# oder 🛡 betätigen
	Speichermodul	erscheint
	Operentermodul	hostätigon 🖌
		Destangen
	Upload in Modul	erscheint
		bestätigen 🗸
	EA & EMZ Daten	erscheint
		# oder ♥ bis
		"Alle Zentr. Daten" betätigen
	·	", «• · · · · - • · · · · · · · · · · · · ·
	Alle Zentr. Daten	erscheint
		bestätigen 🗸
	Jede Taste Edit	erscheint
		beliebige Taste betätigen
		erscheint
		8 x Taste "7" betätigen

Т	erscheint
Te	# oder ♥ betätigen 3 x Taste "2" betätigen erscheint 2 x Taste "7" betätigen
Tes	erscheint # oder ♥ betätigen 4 x Taste "7" betätigen
Test	erscheint bestätigen イ
bitte wa	arten erscheint
erfolgreich	erscheint
Alle Zentr. D	aten erscheint
-	

Download von Modul Download von Modul

In dieser Option werden Daten vom Speicher Modul in die Zentrale geladen.

Beispiel:

Wartung	erscheint 9 - 2 - 2 - 1 eingeben
Test T=5	erscheint bestätigen ✓
bitte warten	erscheint
erfolgreich	erscheint
Zeige Inhalt	erscheint

Wichtig:

Nach einer Programmierung mit Hilfe des Speicher Moduls muß die Zentrale einmal Spannungslos geschaltet werden !

Formatiere Modul

Bei Bestätigung dieser Option werden die Daten vom Modul gelöscht.

Abschluß Aufgaben

In den vorherigen Kapitel haben Sie die Zentralen mit allen Funktionen kennengelernt, die bei speziellen Kundenwünschen jederzeit programmiert werden können. In diesem Kapitel werden zwei Abschlußaufgaben gestellt und gelöst. Die Aufgaben beinhalten sogenannte "Standard Anlagen".

Vorher sehen Sie für die CD 6104/6204 und für die CD 9204 ein verkürztes Programmstruktur Schema. Dieses Schema soll Ihnen zeigen, wie wenig Programmschritte erforderlich sind um eine Zentrale VdS gerecht zu programmieren.

Die Aufgaben:

CD 6104:

Schärfung über Blockschloß, ein Bedienteil CD 9038 ist angeschlossen

- Meldegruppe 1Alarm, bei Intern Scharf gesperrtMeldegruppe 2Alarm, SperrbarMeldegruppe 3ÜberfallMeldegruppe 4Technik, Ausgang 4Meldegruppe 12SabotageAusgang 3Technik -
- Ausgang 4Brandmelder Reset +Ausgang 5Intern Signal -Benutzer 1Code 1122 / IS US SP LI MNBenutzer 2Code 4711 / IS US

CD 9204:

2 Bereiche, Schärfung jeweils über Blockschloß, zwei Bedienteile CD 9038 sind angeschlossen, Ausgangserweiterung CD 9005 ist installiert,

U	
Meldegruppe 1	Alarm, bei Internscharf gesperrt - Bereich 1
Meldegruppe 3	Überfall - Bereich 1
Meldegruppe 4	Sabotage - Bereich 1
Meldegruppe 5	Verschluß - Bereich 1
Meldegruppe 6	Alarm, bei Internscharf gesperrt - Bereich 2
Meldegruppe 7	Alarm - sperrbar - Bereich 2
Meldegruppe 8	Sabotage - Bereich 2
Meldegruppe 9	Verschluß - Bereich 2
Meldegruppe 10	Feuertür - Bereich 2 / Bedienteil 2 / Ausgang 11
Meldegruppe 15	Scharf/Unscharf - Bereich 1
Meldegruppe 16	Scharf/Unscharf - Bereich 2
Ausgang 1	Gehtest + / Bereich 1
Ausgang 2	Speicher + / Bereich 1
Ausgang 3	S - Summer - /Bereich 1
Ausgang 4	S - Summer - / Bereich 2
Ausgang 5	Scharf/Unscharf - / Bereich 1
Ausgang 6	Scharf/Unscharf - / Bereich 2
Ausgang 31	Blockschloß + / Bereich 1
Ausgang 32	Blockschloß + / Bereich 2

Code 1	1122 / IS - US - CÄ - EC - ZD / Bereich 1 und 2
Code 2	1111 / IS - US / Bereich 1
Code 3	2222 / IS - US / Bereich 2



ARITECH GmbH

Lösung: CD 6104

Die Zentrale ist in der Werksseitigen Programmierung Unscharf

	Sam 1 Jan 00:00	erscheint	
Errichter Programm		1 - 2 - 7 - 8 eingeben	
	Zentrale öffnen	erscheint	
		Zentrale öffnen	
	Program. # betät.	erscheint	
		↓ bzw. # betätigen	
	Wartung	erscheint	
Busteilnehmer CD9038 installieren		5 - 2 eingeben	
	Abgesetzt B***	erscheint	
		bestätigen 🗸	
	Inst. Busteilnehmer	erscheint	
Ausgänge		0 +★ bzw. X-Taste betätigen	
programmieren		5 - 1 - 3 eingeben	
	03 Alarm +	erscheint	
		bestätigen 🗸	
		↓ bzw. # Taste bis "Technik"	
	03 Technik +	erscheint	
		Technik blinkt	
		bestätigen 🗸	
	03 Technik +	erscheint	
		+ blinkt	
		↓ bzw. # Taste betätigen	
	03 Technik -	erscheint	
	<u> </u>	- blinkt	
		bestätigen 🗸	
	03 Technik -	erscheint	
		↓ bzw. # Taste betätigen	
	04 Sabotage +	erscheint	
	<u> </u>	bestätigen 🗸	

	04 Sabotage +	erscheint Sabotage blinkt ✔ bzw # Taste bis "BrandRes"
	04 Brand Res +	erscheint Brand Res. blinkt bestätigen ✔
	04 Brand Res +	erscheint + blinkt bestätigen ✓
	04 Brand Res +	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen
	05 Netzausf +	erscheint bestätigen 🗸
	05 Netzausf +	erscheint Netzausf. blinkt ✔ bzw # Taste bis "Int.Sign."
	05 Int. Sign. +	erscheint Int. Sign. blinkt bestätigen ✓
	05 Int. Sign. +	erscheint + blinkt ✔ bzw. # Taste betätigen
	05 Int. Sign	erscheint bestätigen ✓ 0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	Ausgangstyp	erscheint 0 +★ bzw. X-Taste betätigen
Meldegruppen programmieren	Ausgänge/Bust.Nr	erscheint 4 - 1 - 3 eingeben
	MG. 03 Alarm	erscheint bestätigen 🖌
	MG. 03 Alarm	erscheint

Alarm blinkt ↓ bzw # Taste bis "Überfall"

MG 03 Überfall	erscheint Überfall blinkt bestätigen ✔
MG 03 Überfall	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen
MG 04 Alarm	erscheint bestätigen 🗸
MG 04 Alarm	erscheint Alarm blinkt ✔ bzw. # Taste bis "Technik"
MG 04 Technik	erscheint Technik blinkt bestätigen ✓
Ausgangs Nr. 00	erscheint 0 - 4 eingeben
Ausgangs Nr. 04	erscheint bestätigen ✓
MG 04 Technik	erscheint 0 +≭ bzw. X-Taste betätigen
Meldegruppen Typ	erscheint 2 eingeben
01 Sp Üw	erscheint bestätigen ✓
01 Sp Üw OK	erscheint OK blinkt ✔ bzw. # Taste bis "IS"
01 Sp Üw /S	erscheint IS blinkt bestätigen √
01 Sp Is Üw OK	erscheint

		OK blinkt bestätigen √
	01 Sp Is Üw	erscheint
		0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	MG-Attribute	erscheint
		0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	Meldegruppen	erscheint
Benutzer Codes / Attribute program.		3 - 1 - 2 eingeben
	Code 02 Inaktiv	erscheint
		bestätigen 🗸
	Neuer Code _	erscheint
		4 - 7 - 1 - 1 eingeben bestätigen ✓
	Destätigen	
	Bestatigen _	
		bestätigen ✓
	Code 02 aktiv	erscheint
		0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	Codes ändern	erscheint
		2 eingeben
	1 Li Sp Is Us	erscheint
		bestätigen 🗸
	1 Li SplsUs OK	erscheint
		OK blinkt
	,	♥ DZW # Taste bis "IVIN
	1 Li SplsUs <i>Mn</i>	erscheint
	1 LiMnSplsUs OK	erscheint bestätigen 🗸
	1 LiMpSplotto	orochaint
		2 eingeben
	2 Li Spils Us	erscheint
		bestätigen 🗸

ARITECH GmbH

	2 Li SplsUs OK	erscheint OK blinkt ✔ bzw # Taste bis "Li"
	2 Li SplsUs <i>Li</i>	erscheint bestätigen ✔
	2 SplsUs OK	erscheint OK blinkt ✔ bzw # Taste bis "Sp"
	2 SplsUs Sp	erscheint Sp_blinkt bestätigen √
	2 IsUs OK	erscheint OK blinkt bestätigen ✔
	2 IsUs	erscheint 0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	Benutzer Attribute	erscheint 0 +★ bzw. X-Taste betätigen
Zeit und Datum programmieren	Benutzer	erscheint 2 - 6 eingeben
Zeit ist zufällig	Zeit <u>0</u> 0:15	erscheint Cursor blinkt unter der "0" z. B. 1 - 2 - 3 - 0 eingeben für 12 Uhr 30 Minuten bestätigen ✓
	Zeit 12:30	erscheint ✔ bzw # Taste betätigen
	Datum 01/01/94	erscheint bestätigen ✓
	Datum <u>0</u> 1/01/94	erscheint Cursor blinkt unter der "0" z. B. 0 - 1 - 0 - 4 - 9 - 5 eingeben für den 1. April 1995 bestätigen ✓

Programmierung beenden	Datum 01/04/95	erscheint 0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	Timer	erscheint 0 +★ bzw. X-Taste betätigen
	Auf Wiedersehen	erscheint bestätigen 🗸

Die Programmierung ist nun beendet!

Die Zentrale ist wie folgt programmiert:

Meldegruppe 1	Alarm	IS SP ÜW
Meldegruppe 2	Alarm	SP ÜW
Meldegruppe 3 Meldegruppe 4 Meldegruppe 5 Meldegruppe 6 Meldegruppe 7 Meldegruppe 8 Meldegruppe 9 Meldegruppe 10 Meldegruppe 11 Meldegruppe 12	Überfall Technik Alarm Alarm Verschluß Blockschloß Alarm Alarm Alarm Sabotage	Ausgang 4 SP ÜW SP ÜW SP ÜW SP ÜW SP ÜW
Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 Ausgang 7 Ausgang 8 Ausgang 9 Ausgang 10 Ausgang 11	Blockschloß S/Unscharf + Technik - Brand Res + Int. Sign Summer - Inaktiv + Summer - Inaktiv + Blitzleuchte - Ext. Sign	+ - -
Code 1	1122	Li Mn Sp Is Us
Code 2	4711	Is Us

Test Beispiele:

Nach Eingabe des Codes 4711 wird die Zentrale automatisch Intern Scharf 2. Eingabe Code 4711, die Zentrale wird Unscharf Mit diesem Code kann auch eine Sabotage im Unscharfen Zustand gelöscht werden.

Mit dem Code 1 1 2 2 kann zum Beispiel der Benutzer Speicher aufgerufen werden. Beim Verlassen des Speichers wird Ausgang 4 kurzzeitig gesetzt. (Für Glasbruch Melder Rücksetzung) Parallel zur Störung der Meldegruppe "4" wird der Ausgang "3" gesetzt

Bei Störung der Meldegruppe "3" wird ein örtlicher Überfall Alarm ausgelöst.

Über die Meldegruppe "8" kann die Zentrale Extern Scharf geschaltet werden.

Lösung: CD 9204

Die Zentrale ist in der Werksseitigen Programmierung Unscharf

	Fre 15 Okt 15:00	erscheint
Errichter Programm	Program. # betät.	1 - 2 - 7 - 8 eingeben erscheint
	Montese	✓ bzw. # betätigen
Busteilnehmer CD9038 installieren	vvartung	5 - 3 eingeben
	Bustyp BB* * * * * *	erscheint bestätigen ✔
	Inst. Busteilnehmer	erscheint 0 und ★ (X -Taste) betätigen
	Augänge/Bedient	erscheint 6 - 1 eingeben
Bereiche bilden	1 Bereich(e)	erscheint "1" blinkt 2 eingeben bestätigen ✔
	2 Bereich(e)	erscheint 4 eingeben
Meldegruppen den Bereichen zuordnen	MG 01 zu B1	erscheint bestätigen ✓ 1 - 6 eingeben
	MG 16 zu B1	erscheint bestätigen ✓ Cursor blinkt unter der B <u>1</u> 2 eingeben bestätigen ✓
	MG 16 zu B2	erscheint 0 und ★ (X -Taste) betätigen
	MG zuweisen	erscheint ✔ bzw. # betätigen

	Blöcke zuweisen	erscheint bestätigen ✓
	Block zu Ber. B <u>1</u>	erscheint 2 eingeben bestätigen ✓
	von 16 → 16	erscheint bestätigen ✓ Cursor blinkt unter der 6 0 - 6 eingeben bestätigen ✓ 1 - 0 eingeben bestätigen ✓
	bitte warten Zuordnung fertig Block zu Ber. B2	erscheint erscheint erscheint bestätigen ✓
Meldegruppen 25 bis 32 vom 2. Be- dienteil dem 2. Bereich zuordnen	von 06 → 10	erscheint bestätigen ✓ Cursor blinkt unter der 6 2 - 5 eingeben bestätigen ✓ 3 - 2 eingeben bestätigen ✓
	bitte warten Zuordnung fertig Block zu Ber. B <u>2</u>	erscheint erscheint erscheint 0 und * (X -Taste) betätigen
	Blöcke zuweisen	erscheint 0 und ★ (X -Taste) betätigen
	System Bereiche	erscheint 5 - 4 eingeben
Busteilnehmer 2 dem 2. Bereich zuordnen	Bereich <u>1</u> 1000000	erscheint Curosr blinkt unter der 1 ↓ bzw. # betätigen 2 eingeben bestätigen ✓

	Busteiln.Ber	erscheint
		2 eingeben
	keine Ausg-Erw.	erscheint
interne Ausgangs-		blinkt
erweiterung		✓ bzw. # betätigen
installieren		bestätigen 🗸
	Ausg. Erweiterung	erscheint
Ausgänge programmieren		1 eingeben
	01 Sabotage B1 +	erscheint
		bestätigen 🗸
		Sabotage blinkt
		↓ bzw. # Taste bis "Gehtest"
		bestätigen 🗸
	01 Gehtest B1 +	erscheint
		"B1" blinkt
		bestätigen 🗸
		"+" blinkt
		bestätigen 🗸
	01 Gehtest B1 +	erscheint
		↓ bzw. # betätigen
	02 Int Scharf B1 +	erscheint
		bestätigen 🗸
		"Int Scharf" blinkt
		✓ bzw. # Taste bis
		"Speichern"
		bestätigen ✓
		"+ DIINKI bootätigen (
		bestaligen ¥
	02 Speichern B1 +	erscheint
		↓ bzw. # betätigen
	03 Ausfall UB B1 +	erscheint

	bestätigen ✓ "Ausfall UB" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "S-Summer" bestätigen ✓ "B1" blinkt bestätigen ✓ "+" blinkt ↓ bzw. # Taste betätigen "-" blinkt bestätigen ✓
03 S-Summer B1 -	erscheint ✔ bzw. # betätigen
04 Gehtest B1 +	erscheint bestätigen ✓ "Gehtest" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "S-Summer" bestätigen ✓ "B1" blinkt 2 eingeben "B2" blinkt bestätigen ✓ "+" blinkt ↓ bzw. # Taste betätigen "-" blinkt
04 S-Summer B2 -	erscheint ↓ bzw. # betätigen
05 S-Summer B1 +	erscheint

	bestätigen ✓ "S-Summer" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Scharf/Unscharf" bestätigen ✓ "B1" blinkt bestätigen ✓ "+" blinkt ↓ bzw. # Taste betätigen "-" blinkt bestätigen ✓
05 S/Unscharf B1 -	erscheint ✔ bzw. # betätigen
06 Blockschlß B1 +	erscheint bestätigen ✓ "Blockschloß" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "S/Unscharf" bestätigen ✓ "B1" blinkt 2 eingeben "B2" blinkt bestätigen ✓ "+" blinkt ↓ bzw. # Taste betätigen "-" blinkt
06 S/Unscharf B2 -	erscheint 3 - 1 eingeben
31 Inactiv B1 +	erscheint bestätigen ✓ "Inactiv" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Blockschloß" bestätigen ✓ "B1" blinkt bestätigen ✓ "+" blinkt bestätigen ✓

	31 Blockschlß B1 +	erscheint ✔ bzw. # betätigen
	32 Inactiv B1 +	erscheint bestätigen ✓ "Inactiv" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Blockschloß" bestätigen ✓ "B1" blinkt 2 eingeben "B2" blinkt bestätigen ✓ "+" blinkt bestätigen ✓
	32 Blockschlß B2 +	erscheint 2 x 0 und ≭ (X -Taste) betätigen
Meldegruppen - Typen programmieren	Ausgänge/Bedient	erscheint 4 - 1 eingeben
	MG 01 Alarm	erscheint 3 eingeben bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Überfall" bestätigen ✓
	MG 03 Überfall	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen
	MG 04 Alarm	erscheint bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Sabotage" bestätigen ✓
	MG 04 Sabotage	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen

MG 05 Alarm	erscheint bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Verschluß" bestätigen ✓
MG 05 Verschluß	erscheint 3 x
MG 08 Alarm	erscheint bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Sabotage" bestätigen ✓
MG 08 Sabotage	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen
MG 09 Alarm	erscheint bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Verschluß" bestätigen ✓
MG 09 Verschluß	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen
MG 10 Alarm	erscheint bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "Feuertür" bestätigen ✓
Bedienteil 01	erscheint 2 eingeben bestätigen x
Ausgangs Nr. 01	erscheint 1 - 1 eingeben
MG 10 Feuertür	erscheint 1 - 5 eingeben

	MG 15 Verschluß	erscheint bestätigen ✓ "Alarm" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "S/Unscharf" bestätigen ✓
Attribute programmieren	MG 15 Scharf/U	erscheint 0 und ★ (X -Taste) betätigen 2 eingeben
	01 SP	erscheint bestätigen 🗸
	01 SP OK	erscheint "OK" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "IS" bestätigen ✓ "OK" blinkt bestätigen ✓
	01 SP IS	erscheint 6 eingeben bestätigen ✓
	06 SP OK	erscheint "OK" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "IS" bestätigen ✓ "OK" blinkt bestätigen ✓
	06 SP IS	erscheint 2 x 0 und ★ (X -Taste) betätigen
Benutzer Codes programmieren	Meldegruppen	erscheint 3 - 1 eingeben bestätigen ✓
	Neuer Code	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen
	Bereich B1B★	erscheint

	bestätigen ✓ "1 und ≭" blinken 2 eingeben bestätigen ✓	
Attribute	erscheint bestätigen 🗸	
01 IS US OK	erscheint "OK" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "EC" bestätigen ✓ "OK" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "CÄ" bestätigen ✓ "OK" blinkt ↓ bzw. # Taste bis "ZD" bestätigen ✓ "OK" blinkt bestätigen ✓	
Code 01 benutzt	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen	
Code 02 Inactiv	erscheint bestätigen 🗸	
Neuer Code	erscheint 1 - 1 - 1 - 1 eingeben bestätigen ✓ 1 - 1 - 1 - 1 eingeben bestätigen ✓	
Bereich B1B★	erscheint 0 und ★ (X -Taste) betätigen	
Code 02 benutzt	erscheint ✔ bzw. # Taste betätigen	
Code 03 Inactiv Neuer Code	erscheint bestätigen ✓ erscheint	
		2 - 2 - 2 - 2 eingeben bestätigen ✓ 2 - 2 - 2 - 2 eingeben bestätigen ✓
--	---	--
	Bereich B1B≭	erscheint bestätigen ✓ "1 und ★" blinkt 1 - 2 eingeben bestätigen ✓
	Attribute	erscheint
		0 und ★ (X-Taste) betätigen
	Code 03 benutzt	erscheint
		3 x 0 und ★ (X -Taste) betätigen
Es könnte jetzt noch Datum programmiert Zur weiteren Übung Namen für Benutzer	die Zeit und das werden! ebenfalls noch die und Meldegruppen	
	Auf Wiedersehen	erscheint
		bestätigen 🗸
	Code eingeben	erscheint
		★ bzw. ↑ 99 betätigen

Die Anlage ist jetzt programmiert!

(Für eine Alarmerkennung nach US vom 2. Bereich könnte noch der Ausgang 11 -Summer Bedienteil 2- dem 2. Bereich zugeordnet werden)

Bereich 1

Meldegruppe 1 Meldegruppe 2 Meldegruppe 3 Meldegruppe 4 Meldegruppe 5 Meldegruppe 11 - 14 Meldegruppe 15 Meldegruppe 17 - 20	Alarm Alarm Überfall Sabotage Verschluß Alarm Scharf/Unscharf Alarm	IS - SP SP SP ES - US - SS SP
Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 5 Ausgang 31 Ausgang 31	Gehtest + Speichern + S - Summer - Scharf/Unscharf - Blockschloß + Blockschloß +	

ARITECH GmbH

Code 1	1122	IS - US - CÄ - EC - ÜW
Code 2	1111	IS - US

Bereich 2

Meldegruppe 6 Meldegruppe 7 Meldegruppe 8 Meldegruppe 9 Meldegruppe 10 Meldegruppe 16 Meldegruppe 25 - 32	Alarm Alarm Sabotage Verschluß Feuertür Scharf/Unscharf Alarm	IS - SP SP Bedienteil 2 / Ausgang 11 ES - US - SS SP
Ausgang 4 Ausgang 6 Ausgang 32	S - Summer - Scharf/Unscharf - Blockschloß +	
Code 1 Code 3	1 1 2 2 2 2 2 2	IS - US - CÄ - EC - ÜW IS - US

Test Beispiele:

Für die Intern Schärfung oder zum Löschen von Sabotage/Überfall Alarmen sollte der Code verwendet werden, der nur für einen Bereich gültig ist.

Mit dem Code 1122 kann z. B. ein Gehtest durchgeführt werden.

- Mit dem Code bis zum "Überwachungs Menue" gehen und den "Gehtest" bestätigen.

Bei der Extern Schärfung kann auf Grund der Abhängigkeit der Bereiche nur Bereich 1 scharfgeschaltet werden, erst dann folgt die Blockschloßfreigabe für den 2. Bereich. Bereich 1 kann erst nach Unscharf Schaltung vom 2. Bereich ebenfalls unscharfgeschaltet werden.

Nach Störung der Meldegruppe 10 wird der Summer im 2. Bedienteil aktiviert, und dieser Alarm kann nur an diesem Bedienteil zurückgesetzt werden.

Ein Bereichs spezifischer Alarm kann ebenfalls nur an den zugeordneten Bereichen zurückgesetzt werden.

Hinweise zur Programmierung:

Bereichsbildung:

Folgende Reihenfolge sollte eingehalten werden:

1.	Busteilnehmer installieren	Hauptmenue -5-
2.	Bereiche bilden	Hauptmenue -6-
3.	Meldegruppen (Meldegruppen Blöcke) zuweisen	Hauptmenue -6-
4.	Busteilnehmer den Bereichen zuordnen	Hauptmenue -5-

Der Punkt "Abgesetzte Meldegruppen zeigen" im Ausgangs/Bedienteile Menue, Zeigt Ihnen, welche Meldegruppen an welchem Busteilnehmer vorhanden sind.

hiernach könnte der Programmiermodus verlassen werden, um die VdS gemäße Programmierung zu überprüfen! Wird dann die Programmierebene aufgerufen den "Erweiterten Zugriff" beachten.

Sind die Bereiche programmiert, kann mit den anderen Funktionen fortgefahren werden.

Zu beachten ist weiterhin, daß je Bereich ein Code mit dem Attribut "US" programmiert werden muß.

Bei meheren Bereichen ist zu beachten, daß die Bedienteil Summer ebenfalls dem entsprechenden Bereich zugeordnet werden müssen, da sonst kein Erinnerungssignal nach einem Alarm aktiviert wird.

Werden nach einer kompletten Mehrbereichs Programmierung noch Meldegruppen anderen Bereichen zugeordnet, kann es passieren, daß Blockschloß Ausgänge in einen nicht definierten Zustand fallen.

Es empfiehlt sich daher, nach einer Programmierung die Zentrale einmal komplett Spannungslos zu schalten.

Werkseinstellung

Timer Menue

Eintrittszeit	30 Sekunden
Austrittszeit	30 Sekunden
Erweit. Eintrittszeit	Nein
Sirenendauer	30 Minuten
Sirenendauer	3 Minuten
Sirenendauer	180 Sekunden
Sirenendauer	180 Sekunden
Sirenenverzögerung	Nein
Alle Signalgeber begrenzt	Nein
Alle Signalgeber begrenzt Ausgang Zeitbegrenzt	Nein Nein
Alle Signalgeber begrenzt Ausgang Zeitbegrenzt Doppelsignal	Nein Nein 10 Minuten
Alle Signalgeber begrenzt Ausgang Zeitbegrenzt Doppelsignal Doppelsignal	Nein Nein 10 Minuten 10 Minuten
Alle Signalgeber begrenzt Ausgang Zeitbegrenzt Doppelsignal Doppelsignal Doppelsignal	Nein Nein 10 Minuten 10 Minuten 10 Minuten
Alle Signalgeber begrenzt Ausgang Zeitbegrenzt Doppelsignal Doppelsignal Öffnungszeit	Nein Nein 10 Minuten 10 Minuten 10 Minuten 05 Sekunden
Alle Signalgeber begrenzt Ausgang Zeitbegrenzt Doppelsignal Doppelsignal Öffnungszeit Öffnungszeit	Nein Nein 10 Minuten 10 Minuten 10 Minuten 05 Sekunden 05 Sekunden

Benutzer Menue

Code 1	1122	ES - US - IS - SP
Code 1	1122	IS - US - LI - SP
Code 1	1122	ES - US - IS - SP -
		UW - CA - LI
Code 1	1122	IS - US
Code 64	6464	keine
Errichter Code	1278	keine
# # offene MG	Aus	
# # offene MG	An	
# # offene MG	An	
# # offene MG	An	
technische MG	Aus	
technische MG	Aus	
Schlüsselanzeige	An	
Schlüsselanzeige	Aus	

Meldegruppen Menue

MG 1	Ein/Austritt	ÜW - SP
MG 2	Überfall	
MG 3 - 10	Alarm	SP

MG 1 - 6	Alarm	SP
MG 7	Verschluß	
MG 8	Blockschloß	
MG 9 - 11	Alarm	SP
MG 12	Sabotage	
MG 13 - 15	Alarm	SP
MG 16	Sabotage	

MG 1 - 84	Alarm	SP
	7 1041111	0.

	Alorm	00
IVIG I - 14	Alann	3F
MG 15	Verschluß	
MG 16	S/Unscharf	ES-US- SS
MG 17 - 84	Alarm	SP

MG Erweiterung	Keine
MG Erweiterung	keine
MG Typ Alarm/Dual	Alarm

Ausgänge/Bedienteile Menue

Ausgang 1	Überfall	+
Ausgang 2	Brand	+
Ausgang 3	Alarm	+
Ausgang 4	Scharf/Unscharf	+
Ausgang 5	Intern Signalgeber	-
Ausgang 6	6 Extern Signalgeber	

Ausgang 1	Blockschloß	+
Ausgang 2	Scharf/Unscharf	+
Ausgang 3	Alarm	+
Ausgang 4	Sabotage	+
Ausgang 5	Netzausfall	+
Ausgang 6	Summer	-

Ausgang 7	Inaktiv	+
Ausgang 8	Summer	I
Ausgang 9	Inaktiv	+
Ausgang 10	Blitzleuchte	-
Ausgang 11	Extern Signalgeber	-

Ausgang 1	Int. Scharf	+
Ausgang 2	Scharf/Unscharf	+
Ausgang 3	Alarm	+
Ausgang 4	Überfall	+
Ausgang 5	Brand	+
Ausgang 6	Sabotage	+
Ausgang 7	Speichern	+
Ausgang 8	Syst. Klar	+
Ausgang	Summer	-
9-11-13-15-		
17-19-21-23		
Ausgang	Inaktiv	+
10-12-14-16-		
18-20-22-24		
Ausgang	Inaktiv	+
25-32		
Ausgang 33	Intern Alarm	-
Ausgang 34	Extern Alarm	-

Ausgang 1	Sabotage	+
Ausgang 2	Intern Scharf	+
Ausgang 3	Netz Störung	+
Ausgang 4	Gehtest	+
Ausgang 5	S - Summer	-
Ausgang 6	Blockschloß	+
Ausgang 7	nicht verfügbar	
Ausgang 8	Blitzlampe	-
Ausgang	Summer	-
Ausgang 9-11-13-15-	Summer	-
Ausgang 9-11-13-15- 17-19-21-23	Summer	-
Ausgang 9-11-13-15- 17-19-21-23 Ausgang	Summer	-+
Ausgang 9-11-13-15- 17-19-21-23 Ausgang 10-12-14-16-	Summer	-+
Ausgang 9-11-13-15- 17-19-21-23 Ausgang 10-12-14-16- 18-20-22-24	Summer	+
Ausgang 9-11-13-15- 17-19-21-23 Ausgang 10-12-14-16- 18-20-22-24 Ausgang	Summer Inaktiv Inaktiv	-+
Ausgang 9-11-13-15- 17-19-21-23 Ausgang 10-12-14-16- 18-20-22-24 Ausgang 25-32	Summer Inaktiv Inaktiv	- + +

Verschiedenes Menue

Gehtest Benutzer	Nein		
Erzw. Scharf Option	Nein		
Alarmwiederholung	Immer		
Scharfanzeige	Nein		
Ausgang Stör. Summer	Nein		
Finale Tür	Nein		
Überfall	Örtlich		
Überfall	Still		
Überf. AMTF Örtlich	Ja		
´+ # Überfall	Nein		
Intern S-Timer	Nein		
Zutritt	Ein/Austritt		
DWG Internscharf	Nein		
Überwachung Speichern	Nein		
Überw. Intern Sirene	Nein		
Er. Rückstellcode/FTC	Ja		
Er.Rückstellcode	Ja		
Überfall Reset	Nein		
Sabotage Reset	Nein		
Sabotage Reset	JA		
Alarm Reset	Nein		
Netz Störsummer	Ja		
Amt Störsummer	Ja		
Errichter Verriegelung	Nein		
Status + Netz	Ja		
Status + Sicherung	Nein		
Status + E/A MG	Nein		
Progr. Ereignisse	Aus		
VdS Modus	An		
Kombination GVE	Aus		
FTC - Summer	An		
B1 Abhängig	An		
Alarm Still	Aus		

Fehlermeldungen:

Beim Verlassen des Programmiermodus:

10000	Störsummer für Netzausfall wurde nicht programmiert (Werkseinstellung "AN") <i>Verschiedenes Menue</i> - <i>Warnungen</i> - <i>Netzausfall</i>
01000	Sabotage Reset wurde nicht programmiert (Werkseinstellung "AN") <i>Verschiedenes Menue</i> - <i>Errichter Reset Menue</i> - <i>Sabotage</i>
00100	Errichter - Rückstellcode wurde nicht programmiert (Werkseinstellung "AN) <i>Benutzer Menue</i> - <i>Codes/Privileg</i> - <i>Code 64</i>
00010	Bereich wurde kein Bedienteil zugeordnet (Werkseinstellung - Bereich 1) <i>Ausgänge/Bedienteile Menue</i> - <i>Busteilnehmer Bereich</i>
00001	Meldegruppen eines Busteilnehmers wurden einem anderen Bereich zugeordnet (Werkseinstellung - Bereich 1) <i>Bereichs Menue</i> - <i>Meldegruppen zuordnen oder</i> - <i>MG Blöcke zuordnen</i>
Es können auch mehrere	Fehler gleichzeitig im Display erscheinen:

Weitere Meldungen

Diese Meldungen können sowohl als Hinweis im Display oder im Errichter Speicher erscheinen.

z. B. 01101

00 - Sabo	Sabotage Meldung Deckelkontakt Zentrale oder zugehörige Sabotage Meldegruppe
102 DK SG	Sabotage Meldung
	Klemme 64 - 65 CD 9204
103 Überw. Sirene	Sabotage Meldung
	Klemme 68 - 69 / 70 - 71 CD 9204
104 Überw. Blitz	Sabotage Meldung

Klemme 66 - 67

AS	Meldung Speicher
	Amtsleitungsstörung, DWG Probleme
Akku Störung	Hinweis Meldung
	Unterspannungs Meldung vom Akku Ladekreis
В 1	Meldung Speicher
	Hinweis für Bereich 1
ВО	Melaung Speicher
BT Foblar	Sabataga Maldung
DIFemer	Busteilnehmer Fehler (Verbindung unterbrochen)
<u>CS</u>	Meldung Speicher
	Code Sabotage
DWG Fehler	Meldung Zentrale erkennt das DWG nicht
	Meldung Speicher Keine Meldung wurde abgesetzt
DWG Installieren	Meldung beim Aufrufen der DWG Programmierung
	Es ist keine DWG installiert, Buskabel fehlt
DWG Übertragung	Sabotage Meldung
	Die Verbindung zwischen DWG und Zentrale ist für mehr
	als 1 Minute unterbrochen
EH	Meldung Speicher
	Errichter Ankunft
ER	Meldung Speicher
E.L.L.	Hinweis Meldung für einen Errichter Reset
Fehler	Hinweis Meldung
	Code ein zweitee Mel eingeben
ETC	Hipwois Moldung
FIC	Bei unscharfer Anlage wird der Ausgang ETC mit 0 Volt
	beschaltet
Falscher Typ	Hinweis Meldung
	Zeitzonen werden einer nicht berechtigten Meldegruppe
	oder einem nicht berechtigten Ausgang zugeordnet
G 1	Meldung Speicher
	Hinweis für einen Gemeinsamen Bereich
IP - Expander	Sabotage Meldung
	Die Meldegruppenerweiterung CP 4003/4043 wurde im
	Errichter Menue installiert, ist aber nicht vorhanden
nd - no panel data	HINWEIS / Sabotage Meldung
	CPU statt (CD 9204 S 7) Karte steckt nicht richtig
Kein Privileg	Hinweis Meldung
Kentrivieg	CD 9104/9204 wurde mit mehreren Bereichen
	programmiert, im Programmiermodus wurde versucht,
	(ohne den "Erweiterten Zugriff" zu programmieren)
	Meldegruppen o. ä. für einen fremden Bereich oder
	System Programmierungen, z. B. DWG, zu verändern.
Keine Zentralen Daten	siehe "nd no panel data"

Nicht verfügbar	Hinweis Meldung
Netzfehler	Hinweis Meldung
	Netz oder Netzsicherung nicht vorhanden
NT Störung	Meldung Speicher
5	Netz oder Netzsicherung nicht vorhanden
RD 60000 FTC	Meldung Speicher
	DWG hatte mindestens 2 Fehlversuche
S Y	Meldung Speicher
	Hinweis für eine System Meldung
System arbeitet /	Hinweis Meldung
Anfang Wartung	Es wird versucht gleichzeitig auf mehreren Bedienteilen
	zu programmieren
Sicherung 7	Sabotage Meldung
	CD 9005 wurde in der Programmierebene installiert, ist
	aber nicht vorhanden, oder Sicherung defekt
Störung Amt	Hinweis Meldung
	Amt ist nicht vorhanden
ТS	Meldung Speicher
	Hinweis für Technische Störung
Unscharf n. mögl.	Hinweis Meldung
	Anlage ist Scharf, es wurde versucht den Errichter -
	Programmier Code einzugeben
V A	Meldung Speicher
	Hinweis für Tür/Log Funktion
ÜA	Meldung Speicher
	Stiller Überfall über Code wurde ausgelöst

Errichterreset - Codetabelle

01	1213	21	9931	41	3421	61	7978	81	5736
02	6518	22	2987	42	8341	62	9467	82	8491
03	8688	23	6577	43	9814	63	3234	83	1143
04	7297	24	9391	44	5816	64	4128	84	7262
05	7988	25	7317	45	6153	65	4249	85	1667
06	6736	26	2193	46	6949	66	3529	86	3341
07	9272	27	2255	47	8518	67	5166	87	4933
08	9596	28	7637	48	3816	68	4724	88	9561
09	7538	29	6825	49	5349	69	1373	89	7474
10	5318	30	7159	50	5644	70	4836	90	3799
11	9711	31	1769	51	6712	71	6396	91	9339
12	3219	32	3286	52	7825	72	4545	92	6497
13	5428	33	2449	53	7437	73	1676	93	9123
14	4259	34	5698	54	6668	74	7126	94	2284
15	8554	35	8115	55	2314	75	5251	95	4539
16	7682	36	1244	56	4642	76	9326	96	7362
17	5135	37	5552	57	1285	77	6121	97	9345
18	5646	38	7191	58	4849	78	8963	98	6618
19	3629	39	4358	59	9553	79	1938	99	2624
20	5712	40	8724	60	1568	80	8215		

Handling

Anlage ist Unscharf und zeigt " Rufe Monteur 72"

Scharf/Unscharf Code eingeben

Scharf Menue erscheint bestätigen

S-Schaltung normal erscheint #(Í)-Taste bis "Errichter Reset löschen

72 erscheint "4545" eingeben

Reset durch! erscheint

Anschaltung CD 225 an CD 3404



CD 225 DB/PZ + CD 325 PZ

Meldegruppe1 programmiert als "Scharf/Unscharf" US - ES Ausgang 1 ist programmiert als "System Klar +" Ausgang 1 ist nur bis 100 mA belastbar, deshalb die Anschaltung über Relais Ausgang 4 ist programmiert als "Summer -"

Anschaltung CD 225 an CD 6104/6204



CD 225 DB/PZ + CD 325 PZ

Meldegruppe 8 ist programmiert als "Blockschloß" (Werkseinstellung) Ausgang 1 ist programmiert als "Blockschloß" (Werkseinstellung) Ausgang 5 ist programmiert als "Summer - "

Anschaltung CD 225 an CD 9104



CD 225 DB/PZ + CD 325 PZ

Meldegruppe 16 ist programmiert als "Scharf/Unscharf" US - ES Ausgang 8 ist programmiert als "System Klar +" Es muß Ausgang 8 benutzt werden, dieser Ausgang ist hoch belastbar Ausgang 7 ist programmiert als "Summer -"

Anschaltung CD 225 an CD 9204



CD 225 DB/PZ + CD 325 PZ

Meldegruppe 16 ist programmiert als "Scharf/Unscharf" ES - US - SS (Werkseinstellung) Ausgang 5 ist programmiert als "S-Summer - " (Werkseinstellung) Ausgang 6 ist programmiert als "Blockschloß +" (Werkseinstellung)

Anschaltung GS 200 an CD 3404



Anschaltung GS 200 an CD 6104/6204



Anschaltung GS 200 an CD 9104



Ein ausgelöster Glasbruchmelder wird durch Aufrufen und Verlassen des Benutzerspeichers gelöscht. (Alternativ den Ausgang auf "Licht 1" programmieren)

Anschaltung GS 200 an CD 9204 (CP4043)



Zum nächsten Glasbruchsensor

oder zum

Abschlußwiderstand 4 k 7 Ohm

Die Meldegruppen 85 bis 88 werden als MG Typ "GB Sensor" programmiert

Die Rücksetzung erfolgt automatisch nach Unscharf Schaltung oder durch Aufrufen und Verlassen des Benutzer Speichers im US Zustand

Gleiche Anschaltung und Programmierung bei der CD 9041

Anschaltung EV - Melder an CD 3404



Programmierung:

Meldegruppe 1 : Alarm Meldegruppe 2 : Sabotage Ausgang 1 : Speichern +



Programmierung:

Meldegruppe 7	1 : Alarm
Meldegruppe 2	2 : Sabotage
Ausgang 2	: Speichern +
Ausgang 3	z. B. Licht +(manuelles Schalten) /
0 0	Errichter + (beim Aufrufen der Errichterprogrammierung)

Anschaltung EV Melder an CD 9104



Programmierung:

Meldegruppe 1 : Alarm Meldegruppe 2 : Sabotage Ausgang 1 : Speichern + Ausgang 2 : Licht 1 + (manuelles Einschalten) / oder Errichter + (beim Aufrufen der Errichterprogrammierung)

Anschaltung EV Melder an CD 9204



Programmierung:

Meldegruppe 1 : Alarm				
Meldegruppe	2 : Sabotage			
Ausgang 1	: Speichern +			
Ausgang 2	: Gehtest +			

Anschaltung AS 395 an CD 3404 - CD 6104/6204 - CD 9104



Anschaltung AS 395 an CD 9204



Programmierung:

frei programmierbarer Ausgang 1 als "Ext. Signal -" frei programmierbarer Ausgang 2 als "Blitzleuchte -"

Meldegruppen Typ als "Sabotage"

Anschaltung AS 391 V an CD 3404 - CD 6104 - CD 9104



Anschaltung AS 391 V an CD 9204





Prinzip Anschaltung:

Supermarkt mit Fluchttür-Überwachung und Zutrittskontrolle für den Lagerbereich

Programmierung:

Notausgangs Tür wird als "Feuertür" programmiert mit Meldung zum Bedienteil BT - 2 im Büro Marktleiter und Alarmierung über Ausgang "33 Intern Signalgeber"

Ein oder mehrere Codes für das Bedienteil "Lager" werden angelegt mit dem Attribut "ZT" für Zutrittsfunktion

Der Ausgang für den Türöffner wird als "Tür und Log" programmiert.



Prinzip Anschaltung:

Kombinierte Scharf/Unscharf Schaltung mit Bedienteil und Blockschloß

nicht VdS gemäß!

Programmierung:

2 Bereiche werden programmiert 1 Code wird für den zweiten Bereich mit dem Attribut "TC" programmiert Ausgang wird als "Tür Log" programmiert Meldegruppe wird als "GVE" programmiert Das Blockschloß muß ein Sperrschloß sein

Der Bereich kann nur Unscharf geschaltet werden, wenn vorher der Code am Bedienteil 2 eingegeben wird. Es erfolgt eine Freigabe für 30 Sekunden.

Gleichzeitig ist eine zeitliche Erfassung der Benutzer möglich.

Speichermodul CD 9006 CD 9007 CD 9007	Vétördingsbel PL 4 PL 8 F1 F2 F3 F4 F5 F7 F7 F6 F6
	Zu Relais oder

Schalttransistoren

Anschaltbeispiel für eine Impulstürsteuerung bei Programmierung für einen Bereich

Verdrahtung:

Klemme 50 vom Scharf/Unscharf Relais wird mit 0 Volt verbunden Klemme 49 und 51 vom Scharf/Unscharf Relais gehen jeweils auf eine Meldegruppe Mit 2 Ausgängen werden entweder Relais oder Schalttransistoren für die Steuerung angesteuert. Möglich ist es direkt die Ausgänge 43 und 44, bzw. den Ausgang 8

vom CD 9005 zu verwenden, da dies 1 A Ausgänge sind. Hierbei muß jedoch der Gesamtstrom (Sicherung jeweils 800 mA) berücksichtigt werden.

Programmierung:

Die Meldegruppen werden als "Entriegel Meldegruppe" mit den entsprechenden Ausgänge programmiert. Die Ausgänge werden als "Türcode -" mit einer Zeit von 1 Sekunde programmiert.

Funktion:

Bei Stellung Unscharf ist eine Meldegruppe gestört. Dadurch wird der zugewiesene Ausgang für 1 Sekunde gesetzt. Jede Änderung des Scharf/Unscharf Relais, stört dann eine der beiden Meldegruppen. (*Für Notöffnungen könnte noch ein Code mit dem Attribut TC programmiert werden*)



Anschaltbeispiel für einen Errichterreset über die Klemme 38 "FTC"

In VdS Anlagen darf diese Anwendung nicht genutzt werden!

Programmierung:

Ein Code wird mit dem Attribut "TC" programmiert und einem Ausgang zugewiesen. Dieser Ausgang wird als "Türcode -" mit einer Zeit von 1 Sekunde programmiert.

Verdrahtung:

Der programmierte Ausgang wird mit der Klemme 38 verbunden

Funktion:

Ein anstehender Sabotage Alarm muß wie bisher mit dem Benutzer Code gelöscht werden. Nach Löschung wird der Grund der Sabotage Meldung im Display angezeigt. Im Display erscheint nach dem Durchlauf die Meldung "Sabotage Alarm". Jetzt kann durch Eingabe des Codes (Attribut TC) der Reset durchgeführt werden. (Siehe auch Seite 136-137)

Diese Möglichkeit der Löschung eines Errichter-Reset-würdigen Ereignisses besteht bei allen anderen CD - Zentralen genauso!

Anhang

Programmierung Wählgerät

RD 6204

Inhaltsverzeichnis

Einleitung		211
Programmierur	ng	
C C	Allgemeines	212
	Programmstrukturschema	213
	Schritt für Schritt DWG Menü anrufen	216
	Ruf/Identnummern	217
	Programmierbeispiel - Ruf/Identnummern	218
	Up/Download	219
	Programmierbeispiel - Up/Download	220
	Übertr. Ruf Nr. / Rufnummern verstecken	221
	Amtsholung Nebenstelle / Wähloptionen	222
	Ereignisliste	223
	Programmierbeispiel - Wähloptionen	224
	Wählverzögerung	227
	Übertragungsformat	228
	Programmierbeispiel - Kanal Option - Kanal Bereiche	229
	Testruf	232
	Errichter	233
	Nicht veränderbare Optionen/Systemmeldungen	234
Sprachmodul		235

Einleitung

Das **RD 6204** ist eine digitale Wählgerätplatine zum Einbau in Zentralen der CD-Serie. (CD3404/6104/6204/9104/9204/14804).

Der Einbau erfolgt über die mitgelieferten Befestigungsbolzen, die Verbindung zur Zentrale mittels Buskabel. Programmiert wird über das Bedienteil der Zentrale.

Optionen

Über die integrierte Schnittstelle in Verbindung mit einem PC besteht die Möglichkeit einer Fernwartung. (Artikel - Nummer der zugehörigen Software **TPC 5104**).

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Sprachübermittlung. (Im Moment nur in Verbindung mit CD 3404, Sprachmodul - Artikel - Nummer **RD 5001**)

Übertragungsformate

Das Wählgerät überträgt folgende Formate:

Telim Telemax S I A Sprache City Ruf

Die Übertragung erfolgt über Klartext und den zugeordneten Übertragungskanälen. (Systemstatus)

Bei **Telemax** stehen maximal 8 Übertragungskanäle zur Verfügung. Die Rücksetzung erfolgt immer über den Übertragungskanal 9!.

Bei **Telim** stehen maximal 16 Übertragungskanäle zur Verfügung. Eine individuelle Rücksetzung ist möglich.

Das **Sprachmodul** übermittelt maximal 4 Meldungen von insgesamt 40 Sekunden Dauer.

Informationen zum **SIA** - Protokoll auf Anfrage.

Rufnummern

Es stehen 4 Rufnummern zur Verfügung, zuzüglich der Up/Download - Nr. Jeder Rufnummer kann eine eigene Identnummer zugeordnet werden.

Programmierung

Allgemeines

Da das Wählgerät nicht extern anzusteuern ist, wird über das Bedienteil der Zentrale programmiert.

Bei extern anzusteuerenden Wählgeräten wird mit Belegung der Klemmen automatisch der entsprechende Übertragungskanal festgelegt.

Die Programmiergrundlage dieses Wählgerätes sind die **Ereignisse** die übertragen werden sollen. Den Ereignissen werden zugeordnet:

die Telefonnummern des Wachdienstes der Übertragungskanal die Bereiche

Beispiel:

Alarm auf Telefonnummer 1 + 2 mit Übertragungskanal 3 **Scharf/Unscharf** auf Telefonnummer 3 + 4 mit Übertragungskanal 8

Beim Programmieren wird zuerst die Telefonnummer und als zweites der Übertragungskanal dem jeweiligen Ereignis zugeordnet.

Tastenbelegung vom Bedienteil

CD 9038	0 + #	entspricht der ENTER-TASTE eines Computers. Hiermit werden Optionen aufgerufen und Änderungen bestätigt.
	0+*	entspricht der ESCTaste eines Computers.
		Mit dieser Funktion wird eine Option verlassen.
	#	einen Schritt vorwärts
	*	einen Schritt zurück
CD 3008	✓	wie 0 + # bei CD 9038
	Х	wie 0 + * bei CD 9038
	\checkmark	wie # bei CD 9038
	\uparrow	wie * bei CD 9038

Anmerkung

Das Wählgerät ist in der Programmierung unabhängig von der Zentrale zu sehen. Eine Werkseinstellung der Zentrale wirkt nicht aufs Wählgerät oder umgekehrt.






Zugang zur Wählgeräte Programmierung

Der Zugangscode für die Programmierung ist werksseitig

7812



Progr. Wählgerät

Hauptmenuepunkt der Zentrale <7> CD 3404 <8> CD 61/6204-91/9204

DWG Menue

Zugang zum Wählgerätemenue über DWG - Code

Werkseinstellung

Das Wählgerät wird unabhängig von der Zentralen-programmierung in die Werkseinstellung zurück gesetzt.

Verbindung an Amt

Das Wählgerät belegt das Amt. Diese Option wird benötigt, um eine On-Line-Verbindung zwischen PC und DWG aufzubauen.

Programmierbeispiel



Ruf/Identnummern - Menue < 1 >



Rufnummer

Hier wird die Rufnummer eingegeben, die das DWG beim Wachdienst anwählen soll. Die Rufnummer wird hintereinander eingegeben und mit der \checkmark **Taste** bestätigt. 3 Sek. Wählpause Taste # und * (ψ und \uparrow) gleichzeitig betätigen. Es erscheint

Taste # und * (ψ und \uparrow) gleichzeitig betätigen. Es erscheint ein "p" im Display. Diese Funktion muß bestätigt werden!

Identnummer

Hier wird die Kundennummer (Identifizierungsnummer) eingegeben. Beim Telemax-Format 3-stellig, beim Telim-Format 6-stellig.

Sollen mehrere Bereiche übertragen werden, muß pro Bereich eine Identnummer programmiert werden.

Identnummer 1 für Bereich 1 Identnummer 2 für Bereich 2 u.s.w. Die Identnummer kann pro Bereich frei gewählt werden oder auch die gleiche sein.

Übertrag. Format

Hier kann zwischen den verschiedenen Übertragungs-formaten gewählt werden.

Sprachmodul - Programmierung siehe Anhang

Löschen einer Ruf/Identnummer

Jede Ruf- oder Identnummer kann überschrieben werden. Soll eine Nummer oder einzelne Stellen gelöscht werden, wird wie folgt vorgegangen:

Mit dem Cursor bis zu der Stelle gehen,	ab der gelöscht werden soll.
# und ★ Taste (↓und个) betätigen	"p" erscheint
"0" betätigen	Anzeige erlischt
2 x bestätigen "√"	zum Programmierpunkt zurück

Programmierbeispiel

1. Rufnummer programmieren





U/D Ruf Nr.

Empfängerrufnummer der installierten **Transport PC** von der die Fernwartung durchgeführt wird.

U/D Ident Nr.

Identifizierungs-Nummer (Sicherheitsnummer), die zur Unterscheidung der Teilnehmer dient und den unbefugten Zugriff verhindert. (**Maximal 4 stellig , ohne Null !!!)**

U/D Betriebsart

- PC Anrufe Ja/Nein

Wird diese Option mit "Ja" programmiert, besteht die Möglichkeit einen Up/Down Load vom PC aus zu starten.

- Benutzer Code Ja/Nein

Wird diese Option mit "Ja" programmiert, kann der Up/Down Load vor Ort vom Benutzer aus gestartet werden. Der U/D Benutzer Code wird in der Zentralen-Programmierung unter "Benutzer - U/D Code" eingegeben.

- On Line Ja/Nein

Wird diese Option mit "Ja" programmiert, ist ein Up/Down Load mit direkter Verbindung zwischen RD 6204 und TPC (Modem) möglich. (siehe Anhang)

Lade Er.Spr. Ja/Nein

Ist diese Option mit "Ja" programmiert, wird automatisch der volle Errichterspeicher über die Up/Down Load Funktion abgesetzt. (z.B. CD 6104 - beim 150. Ereignis).

U/D bei Scharf Ja/Nein

Soll ein Up/Down Load auch bei scharfer EMA möglich sein, muß diese Option mit "Ja" programmiert werden.

Beantworte PC Anrufe

Hier wird die Anzahl der Klingelsignale eingegeben, bevor das RD 6204 die Verbindung aufnimmt.

Die ausführliche Beschreibung entnehmen Sie dem Handbuch T PC 5104.

Programmierbeispiel PC Anrufe "Ja"

	Ruf/Identnummer	erscheint bestätigen ✓
	Wachdienst 1	erscheint
		# Taste (↓) bis Up/ Down Load, oder "5" betätigen
	Up/Down Load	erscheint bestätigen ✓
	U/D Ruf Nr	erscheint # Taste (↓) bis U/D Betriebsart, oder "3" betätigen
	U/D Betriebsart	erscheint bestätigen ✓
	PC Anrufe Nein	erscheint bestätigen ✓ " <i>Nein</i> " blinkt # Taste (♥) betätigen
	PC Anrufe JA	" <i>Ja</i> " blinkt bestätigen イ
	PC Anrufe Ja	erscheint
Beantw. PC Anrufe auf "3" änd (mit Sprungbefehlen)	dern	
	Ruf/Identnummer n	erscheint
L		<1.5.6> eingeben
	Beant.PC Anruf05	erscheint "05" blinkt "3" eingeben
	Beant.PC Anruf03	erscheint <i>"03</i> " blinkt bestätigen ✓

2 Übertr. Ruf Nr.

1 Übertr. Ruf Nr.	Bei dieser Option reicht eine erfolgreiche Übertragun zum Wachdienst, damit das Wählgerät seine Übermi lung beendet.	
2 Übertr. Ruf Nr.	Bei dieser Option wird das Wählgerät jedes Ereignis an jede Rufnummer übermitteln.	

Programmierbeispiel

Ruf/Identnummer	erscheint bestätigen ✓
Wachdienst 1	erscheint # Taste (↓) bis "2Übertr. Ruf"
2 Übertr. Ruf Nr.	erscheint bestätigen ✓
1 Übertr./Ruf Nr.	blinkt # Taste (↓) betätigen
2 Übertr./Ruf Nr.	blinkt bestätigen

Ruf Nr. versteckt

Wird diese Option programmiert, sind die Telefon-und Identnummern nicht mehr auslesbar!

Ist die Option einmal programmiert, kann diese nur über die Werkseinstellung rückgängig gemacht werden.

Programmierbeispiel

(mit Sprungbefehlen)



Amtholung Nbst.

Ist das Wählgerät an eine Nebenstelle angeschlossen, wird hier die Amtsholung per Ziffer einprogrammiert. (maximal 2 stellig) Eine Amtsholung per Erd-Taste oder Flash-Funktion ist nicht möglich!

Programmierbeispiel

Amtsholung mit 0 (mit Sprungbefehlen)



Wähloptionen

Hier wird das Wählverfahren festgelegt. Sie können zwischen Impuls- und Mehrfrequenzwählverfahren wählen.

Programmierbeispiel

Ändern in MFQ



Übertragungsoptionen

Hier werden die Telefonnummern den Ereignissen zugeordnet auf denen zum Wachdienst übermittelt werden soll.

Übertragungsoptionsliste (Ereignisliste)

AT	Netzausfall		
AR	Netz vorhanden		
ΥT	System/Akku Störung		
YR	System/Akku Störung behoben		
YC	Störung - Verbindung DWG zur Zentrale		
YS	Amtsleitungsstörung vor letzter Übertragung		
74	Alarm Technik MG		
ZB	Alarm Technik MG Klar		
RA	Finbruch Alarm		
BR	Einbruch Klar		
BB	Alarm-MG gesperrt		
BU	Alarm-MG entenert		
BC	Finbruch Alarm abgebrochen		
	Sabotage Alarm		
	Sabotage Alarm Klar		
	Sabotage MC gespert nach Benutzer Beset		
	Sabotage MC optopart		
	Sabolage MG enispern		0104/0204
		nur CD	9104/9204
	Erzwungene Schanschaltung		
	Internschart/Cada adar Sabart MC		
	Externschaff/Code oder Schaff MG		0404/0004
CP	Externschaft durch Timer	nur CD	9104/9204
0A OF		nur CD	9104/9204
OE	Fruhzeitig Unscharf	nur CD	9104/9204
OP	Unscharf/Code oder Scharf MG		
OR	Unscharf nach Alarm		
OT	Verspätete Scharfschaltung	nur CD	9104/9204
ET	Störung MG-Erweiterung		
ER	Störung MG-Erweiterung Klar		
FA	Brand/Feuer Alarm		
FR	Brand/Feuer Alarm Klar		
FB	Brand MG gesperrt		
FU	Brand MG entsperrt		
HA	Überfall durch Überfall Code/Unscharf unter Zw	/ang	
HR	Überfall durch Überfall Code Klar		
PA	Überfall durch Überfall MG/Bedienteil		
PR	Überfall durch Überfall MG/Bedienteil Klar		
MA	Notruf Alarm		
MR	Notruf Alarm Klar		
LB	Up/Down Load Start durch Benutzer		
LS	Up/Down Load Start durch Benutzer erfolgreich		
RB	Up/Down Load Start vom PC		
RS	Up/Down Load Start vom PC erfolgreich		
RU	Up/Down Load Fehler		
RP	Testruf		
RR	Netz und Akku Ausfall		

Programmierbeispiel		
Übertragung - Einbruch Ala Übertragung - Scharf/Unsch Übertragung - Testruf	rm auf Telefon-Nr. 1 und 2 narf auf Telefon-Nr. 3 und 4 auf Telefon-Nr. 4	
	Ruf/Identnummer	erscheint
		# Taste (√) bis Übertrag. Option oder <3> betätigen
	Übertrag. Option	erscheint bestätigen ✓
	BA Reporting	erscheint bestätigen ✓
No dly = keine Verzögerung	BA * _ No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x "0" betätigen
	BA * 12 No dly	erscheint bestätigen ✓ Telefon-Nr. 1 und 2 ist jetzt programmiert
	BA Reporting	erscheint # Taste (√) betätigen
	BR Reporting	erscheint bestätigen ✓
	BR * No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x "0" betätigen
	BR * 12 No dly	erscheint bestätigen 🗸
	BR Reporting	erscheint # Taste (√) bis CL Reporting
	CL Reporting	erscheint bestätigen ✓

CL * No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x # Taste (↓) betätigen ✓ Cursor blinkt 3. Stelle 2 x "0" betätigen
CL * 34 No dly	erscheint bestätigen ✓
CL Reporting	erscheint # Taste (√) bis OP Reporting
OP Reporting	erscheint bestätigen ✓
OP * No dly	erscheint Cursor blinkt 2 x # Taste (↓) betätigen ✓ Cursor blinkt 3. Stelle 2 x "0" betätigen
OP * 34 No dly	erscheint bestätigen ✓
OP Reporting	erscheint # Taste (√) bis OR Reporting
OR Reporting	erscheint betätigen ✓
OR * No dly	erscheint 2 x # Taste (↓) betätigen Cursor blinkt 3. Stelle 2 x "0" betätigen
OR * 34 No dly	erscheint bestätigen ✓

OR Reporting	erscheint # Taste (↓) bis RP Reporting
RP Reporting	erscheint bestätigen 🗸
RP * No dly	erscheint 3 x # Taste (↓) betätigen Cursor blinkt 4. Stelle "0" betätigen
RP * 4 No dly	erscheint bestätigen 🗸
RP Reporting	erscheint

Wählverzögerung

Hier wird die Verzögerungszeit eingegeben, die jedem Ereignis zugeordnet wird.

Beispiel:	30 Sekunden Verzögerung für	BA (Alarm)	Ja /Nein
		CL (Scharf)	Ja/ Nein
		TA (Sabotage)	Ja /Nein

Die für alle Ereignisse gültige Verzögerungszeit wird unter Punkt <4> Wählverzöger. eingegeben. Den Ereignissen zugeordndet wird die Verzögerungszeit unter Punkt <3> Übertragungs-Option.

Programmierbeispiel 20 Sekunden bei Alarm

Ruf/Identnummer n	erscheint
	# Taste (√) bis Wählverzögerung
Wählverzöger 15	erscheint/bestätigen ✓
	20 eingeben
Wählverzöger 20	<i>blinkt</i> ∕ bestätigen ✓
Wählverzöger 20	erscheint * Taste (个) betätigen
Übertrag. Option	erscheint bestätigen ✓
BA Reporting	erscheint bestätigen ✓
BA * <u>1</u> 2 No dly	erscheint Cursor steht unter der "1" Mit der # Taste (↓) den Cursor bis zu "No" bewegen "0" betätigen
BA * 12 <u>D</u> elay	erscheint bestätigen ✓
BA Reporting	erscheint

Übertragı	ungsforma	It				
Übertra	ag. Format	Kanal Option	nen	BA 123456 u.s.w.	37890123456	
		Kanal Bereio	che	BA Bereio BB Bereio u.s.w.	ch 1234 ch 1234	
		SIA 1				
		Sprache/Pag	ger	BA Text 1 TA Text 2 u.s.w.	2	
Kanal Optio	nen	Hier werden di geordnet. Es s Im Display wird Kanal 12 mit "2	e Übertragu tehen maxii d der Kanal 2" u.s.w. ang	ings-Kanäle nal 16 Kanä 10 mit "0", K gezeigt.	dem Ereignis zu le zur Verfügung anal 11 mit "1"	- .
Eine Übermittlung zum Wachdienst beinhaltet imm folgende Informationen: Die Identnummer Das Ereignis in Klartext Der Übertragungskanal				inhaltet immer		
Beispiel:		ID-Nr. 123456 123456 123456 123456	Text Scharf Alarm Unscharf Klar	Kanal 3 3	8 8 	
Kanal Ber Kanal Ber	reiche reiche					
Die Option k werden. Hier zugeordnet v Möglichkeite	ann nur in Ve r wird festgele wird. In Verbir n:	rbindung mit de gt welcher Übe ndung mit dem I	er CD 9104/9 rtragungska Ruf/Identnu	9204/14804 Inal welchem mmern Meni	programmiert 1 Bereich Je gibt es zwei	
Beispiel: CD 9204 mit 4 Bereichen, Übertragung Scharf/Unscharf auf Kanal 8, Alarm auf Kanal 3; pro Bereich 1 Identnummer				,		
Ruf/Identnum		nmern - Wacho	dienst 1-	ID-Nr. 1 ID-Nr. 2 ID-Nr. 3 ID-Nr. 4	112233 334455 556677 778899	
	Kanal Bereic	he		Kan 08 Ber Kan 03 Ber	reich 1234 eich 1234	

2. Beispiel: CD 9204 mit 4 Bereichen, Scharf/Unscharf auf Kanal 5,6,7,8 1 Identnummer für alle Bereiche.

Ruf/Identnummer Wachdienst 1	Id-Nr. 1 Id-Nr. 2 Id-Nr. 3 Id-Nr. 4	112233 112233 112233 112233 112233	
Kanal Bereiche	Kan 05	Bereich	1
	Kan 06	Bereich	2
	Kan 07	Bereich	3
	Kan 08	Bereich	4

Im ersten Beispiel wird ein Übertragungskanal einem Ereignis zugeordnet. Die Unterscheidung beim Wachdienst erfolgt durch unterschiedliche Ident-Nummern.

Im zweiten Beispiel gibt es nur eine Identnummer und die Unterscheidung erfolgt durch die unterschiedlichen Übertragungskanäle vom Ereignis.

SIA 1 Informationen zum SIA Protokoll auf Anfrage.

Programmierbeispiel

Alarm soll auf Kanal 3 Scharf/Unscharf auf Kanal 8 übertragen werden

Ruf/Identnummer

Übertrag. Format

Kanal Option

Option BA

<u>.</u>.....

erscheint # Taste (ψ) bis zu Übertrag. Format oder <5> betätigen

erscheint bestätigen ✓

erscheint bestätigen ✓

erscheint bestätigen ✓

erscheint Cursor blinkt an der 1. Stelle mit der # Taste (↓) den Cursor bis zur 3. Stelle bewegen. "0" betätigen

<u>3</u>
Option BA
Option CL
<u>.</u>
8
Option CL
Option OP
<u></u>
8
Option OP
Option OR
<u>.</u>

erscheint bestätigen 🗸 erscheint # Taste (ψ) bis Option CL erscheint bestätigen ✓ erscheint mit der # Taste (ψ) den Cursor bis zur 8. Stelle bewegen, "0" betätigen erscheint bestätigen ✓ erscheint # Taste (ψ) bis Option OP erscheint bestätigen ✓ mit der # Taste (ψ) den Cursor bis zur 8. Stelle bewegen, "0" betätigen erscheint bestätigen 🗸 erscheint # Taste (ψ) bis erscheint bestätigen 🗸 erscheint mit der # Taste (ψ) den Cursor bis zur 8. Stelle bewegen, "0" betätigen



bestätigen \checkmark

erscheint

2. Programmierbeispiel

CD 9204 - 2 Bereiche - Kanal 1 Alarm (Bereich 1) - Kanal 2 Alarm (Bereich 2)

Ruf/Identnummer	erscheint <5.1.1.> eingeben
Option BA	erscheint / bestätigen
<u>.</u>	erscheint 2 x "0" betätigen
12	erscheint / bestätigen
Option BA	erscheint 0 + * (X) betätigen
Kanal Option	erscheint # Taste (↓) betätigen
Kanal Bereiche	erscheint / betätigen
Kan 01 Bereich 1	erscheint # Taste (↓) betätigen
Kan 02 Bereich 1	erscheint / bestätigen
Kan 02 Bereich <u>1</u>	erscheint Cursor blinkt unter der "1" / "0" betätigen
Kan02 Bereich . <u>.</u>	erscheint Cursor blinkt an der 2. Stelle / "0" betätigen
Kan02 Bereich 2 <u>.</u>	erscheint Cursor blinkt an der 3. Stelle bestätigen
Kan 02 Bereich 2	erscheint



Verzögerung/Std.

Das Wählgerät beginnt mit seinem ersten Testruf nach den in dieser Option eingegebenen Stunden.

Beispiel	momentane Zeit	progr. Zeit	Start Testruf
	17.00 Uhr	8 Std.	01.00 Uhr
Testroutine/Std.			

Zeitintervall für Testrufroutine, z. B. alle 24 Std.

Manueller Test

Hier kann jede der vier Rufnummern einzeln getestet werden. Übermittelt wird die Kennung der Testroutine.

Programmierbeispiel

Manueller Test, Rufnummer 1

Ruf/Identnummer	<1>	erscheint
		# Taste ($oldsymbol{\psi}$) bis zu
		Testruf gehen,
		oder <6> betätigen
Testruf]	erscheint / bestätigen
Testverz. Std.	erscheint / # Taste (V	
	-	bis Manueller Test
Manueller Test]	erscheint / betätigen
RufNr.1Ruf Test]	erscheint / bestätigen
Jede Taste Stop]	erscheint
Testruf warten		erscheint
Habe Handshake		erscheint

folgender Ablauf



Hier wird der Code eingegeben, der den Zugriff auf die DWG - Programmierung erlaubt.

Wird diese Option mit "JA" programmiert, ist eine Werkseinstellung für das DWG nicht mehr möglich.

Programmierbeispiel

neuer Code (mit Sprungbefehlen)



Amtsleitung/Überwachung

Diese Option wird in diesem Handbuch nicht besprochen, da Veränderungen in der Programmierung keine Auswirkungen auf die Funktion des deutschen Wählgerätes haben.

Diese Option ist nur in den Niederlanden/Belgien zu benutzen.

Nicht veränderbare Optionen

Das Wählgerät beinhaltet nicht veränderbare Optionen.

- Wähltonerkennung
- Amtsleitungsüberwachung
- Wahlwiederholung 12 x pro Rufnummer
- Wählversuche vor Störmeldung 2

Systemmeldungen

RD 6000FTC	Diese Fehlermeldung erscheint nach zwei nicht erfolgreichen Übertragungen pro Rufnummer. Diese Meldung wird für jede Ruf- Nummer ausgewertet.	
Beispiel	Reihenfolge der Anrufe bei möglichen 2 Telefonnummern 1. Rufnummer erfolgreich - DWG stoppt . sonst 2. Rufnummer erfolgreich - DWG stoppt sonst 1. Rufnummer erfolgreich - DWG stoppt sonst 2. Rufnummer + RD6000FTC Meldung u.s.w.	
	Meldung RD6000FTC für die 2. Rufnummer wird in den Errichter Speicher geschrieben.	
Störung Amt	Amtsleitungsüberwachung spricht an.	
U/D Modus	Eine Fernwartung findet in diesem Moment statt, oder wurde bereits abgeschlossen. Diese Meldung kann durch Eingabe vom U/D Code gelöscht werden.	
Routine Meldung	wird immer auf Kanal "0" mit Klartext "Routine" gemeldet.	
System Störung "YT + YR"	wird ebenfalls auf Kanal "0" mit Klartext "Fehler" gemeldet.	

Sprachmodul RD 5001

Das Sprachmodul ist nur in Verbindung mit der CD 3404 direkt programmierbar. Bei anderen Zentralen muß über die **TPC Software (V5.5)** programmiert werden.

Allgemeines

Mit dem RD 5001 können vier Sprachtext - Alarm - Meldungen bis zu einer Dauer von 40 Sekunden aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen können durch den integrierten Lautsprecher zu Testzwecken wiedergegeben werden. Die Sprachtexte verbleiben auch ohne jegliche Spannungsversorgung in dem nicht flüchtigen Speicher der Einheit erhalten. Das RD 5001 vefügt über eine AGC -Regelung (Automatische Verstärkungs Regelung) für die Aufnahme von laut oder leise aufgesprochenen Meldungen. Die Quittierung einer Textmeldung erfolgt durch zweimaliges Betätigen einer Taste des Telefons mit MFQ-Wahl < 1 Sekunde. (Alternativ auch Fernabfragesender/Quittiersender vom Anrufbeantworter) Um den Empfang zu starten, müssen ein paar Worte ins Telefon gesprochen werden.

Um die Funktion zu garantieren muß die entsprechende Software im Wählgerät und in der CD 3404 installiert werden.



Ruf/Id.Nr. Menue	In diesem Menue wird festgelegt, auf welcher Ruf - Nummer die Sprachmeldung übertragen wird. Eine Identnummer wird nicht programmiert Als Übertragungsformat wird "Sprache" selektiert.	
Übertr. Format Menue	In diesem Menue werden die Meldungen den Ereignissen zugeordnet. 4 Meldungen stehen zur Verfügung. Vorprogrammiert sind:	
	1. Meldung 2. Meldung 3. Meldung	BA Einbruch Alarm FA Feuer Alarm PA Überfall Alarm

TA Sabotage Alarm

4. Meldung

Programmierbeispiel

Alarmmeldung auf Ruf Nr. 2 Sprachmeldung Nr. 3 (mit Sprungbefehlen)

	Ruf/Identnummer	erscheint <1.2.3> eingeben
	Telim	erscheint <4> eingeben
	Sprache	erscheint bestätigen ✔
	Übertrag. Format	erscheint 2 x 0 + * Taste (X) betätigen
	Ruf/Identnummer	erscheint <5.3> eingeben
Sprache/Pager	BA Nachricht 1	erscheint bestätigen ✓ "3" eingeben
	BA Nachricht 3	erscheint # Taste (↓) bis PA Nachr. 3
	PA Nachricht 3	erscheint / bestätigen "0" eingeben
	PA Nachricht *	erscheint

Aufnahme der Nachricht

Schalter **Record/Play** in Stellung **Record** schalten

Für die Dauer der Aufzeichnung den Taster **Start** betätigen.

Sprechen Sie den gewünschten Text ins Mikrofon. (Geben Sie den Hinweis zur Quittierung: *zweimaliges Betätigen einer Taste vom Telefon*)

Taster Start loslassen

Für die Meldungen 2 bis 4 obige Schritte wiederholen.

Schalter Record/Play in Stellung Play schalten.

Steckbrücke für den Lautprecher auf **ON** stecken.

Zur Kontrolle der aufgesprochenen Meldungen die Taste **Start** betätigen.

Die erste Meldung wird wiedergegeben.

Zum Abspielen der 2. Meldung erneute die Taste **Start** betätigen.

Steckbrücke für den Lautsprecher auf OFF stecken.

Es ist ebenfalls ein Test über Telefon direkt zum Kunden möglich.

Ruf/Identnummer<1>erscheint
<6.3> eingebenRuf Nr. 1 Testerscheint
bestätigen

Es werden alle Meldungen übermittelt.

Pager Protokoll

Mit der RD 5001 Erweiterung können auch Nachrichten an einen Alpha-Nummerik-Empfänger (Cityruf/Eurosignal) übertragen werden. Die zu übertragenden Zahlen (z.B. Telefonnummer) können mit einem DTMF (MFQ) Tongenerator (Fernabfragesender von Anrufbeantwortern) anstelle einer Klartextmeldung durch das Mikrofon aufgezeichnet werden. Als Übertragungsprotokoll im Menue **Ruf/Identnummer** muß **Pager** gewählt werden.

RD 5001 Sprachmodul



•